



FÖRTECKNING ÖVER GÄLLANDE LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV OCH -AVIER FÖR LUFTFARTYGG REGISTRERADE I FINLAND OCH DÄRTILLHÖRANDE MATERIEL

Det sista direktivet i denna förteckning är nummer M 3087/03 och det sista aviet T5020/04. Numreringen av avierna startar från T5000/03.

I den första kolumnen anges luftvärdighetsdirektivets -eller aviets nummer, årtal och eventuell ändring. I den andra kolumnen anges luftvärdighetsdirektivets eller -aviets rubrik. I den tredje kolumnen anges tidpunkten, då åtgärderna enligt luftvärdighetsdirektivet skall utföras.

Exempel:

- 50h	Åtgärden återkommer med 50 h intervaller
- (50h)	Åtgärden återkommer med 50 h intervaller, tills modifikation utförts.
-X	Engångsåtgärd
- 010195	Engångsåtgärd som skall utföras senast den 1.1.1995.
- JP	Daglig åtgärd
- JL	Åtgärd efter varje flygning
-VT	Åtgärd vid årlig kontroll eller underhåll
- PK	Åtgärd vid översyn
- Pakk	Åtgärd vid packning av fallskärm
- SB	Tidpunkten framgår ur Service Bulletinen, som hänvisas till i LVD
- M	Tidpunkten framgår ur LVD:s text.

I den fjärde kolumnen anges det ursprungliga luftvärdighetsdirektivet (i allmänhet utgivet av tillverkningslandets myndighet), som det finska bestämmelsen eller aviet grundar sig på.

SISÄLLYSLUETTELO:**FLYGPLAN - L**

American Champion Aircraft Corp.	sida 1
American General Aircraft Co.	sida 1
Apex Aircraft (f.d. Robin Aviation)	sida 1
Aviat Aircraft Inc.	sida 2
BAE Systems	sida 2
B-N Group Ltd. (f.d. Britten-Norman Ltd.)	sida 2
Bombardier Inc.	sida 3
Cessna Aircraft Company	sida 4
de Havilland Support Ltd	sida 12
Extra Flugzeugbau GmbH	sida 13
Fairchild Aircraft	sida 13
Gyroflug Ingenieure GmbH	sida 13
Issoire Aviation	sida 13
Maule Aerospace Technology Corp.	sida 14
McDonnell Douglas	sida 14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	sida 14
Moravan N.P.	sida 15
Piper Aircraft, Inc. The New	sida 15
Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y	sida 22
Raytheon Aircraft Company	sida 22
Reims Aviation	sida 26
Revo, Incorporated	sida 28
Robin Aviation, katso Apex Aircraft	sida 1
Saab Ab	sida 28
Scintex Aviation	sida 29
Short Brothers & Harland Ltd	sida 29
Skandinavisk Aero Industri	sida 29
SOCATA	sida 29
Suomen Ilmailuliitto ry.	Sivu 33
Taylorcraft Aeroplanes Ltd	sida 33
Twin Commander Aircraft Corporation	sida 34

HELIKOPTRAR OCH AUTOGYRON - H

Agusta, S.P.A. Costruzioni A.g	sida 35
Bell Helicopter Textron	sida 38
Enstrom Corp., R.J.	sida 41
Eurocopter Deutschland	sida 42
Eurocopter France	sida 42
Hiller Aviation	sida 43
MD Helicopter, Inc	sida 44
Robinson Helicopter Company	sida 45
Rotorway	sida 46
Schweizer Aircraft	sida 46
Sikorsky Aircraft Corporation	sida 47

SEGEL- OCH MOTORSEGELFLYGPLAN - G

Allstar PZL Glider Sp. (f.d. PDPS PZL Bielsko)	sida 48
Aviostar	sida 48
DG Flugzeugbau GmbH	sida 49
Diamond Aircraft Industries GmbH	sida 49
Eichelsdörfer GmbH (f.d. FBW Flugzeugbau)	sida 49
Eiriavion Oy	sida 49
Entwicklungsgemeinschaft	sida 50
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH (f.d. Hansjörg Streifeneder)	sida 50
Grob	sida 50
Korff + Co. KG	sida 51
Leteckézavody, a.s.	sida 51
PDPS PZL-Bielsko se Allstar PZL Glider Sp	sida 1
Pilatus Flugzeugwerke AG.	Sivu 52
Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y	sida 52
PZL-Swidnik	sida 52
Rolladen-Schneider Flugzeugbau	sida 52
Scheibe Flugzeugbau GmbH	sida 53
Schempp-Hirth KG	sida 53
Schleicher, Alexander	sida 54
Slingsby Sailplane Ltd	sida 55
SN Centrair (f.d. Centrair Construction Aeronautique)	sida 55
Stemme GmbH & Co.	sida 56

LUFTFARTYIG LÄTTARE ÄN LUFTEN - B

Cameroon Balloons Ltd	sida 57
Lindstrand Balloons Ltd	sida 57
Ultramagic, S.A	sida 57
Viking Balloons Ab	sida 57

ULTRALÄTTA FLYGPLAN - M	sida 58
Beaver RX Enterprise	Sivu 58
Kaikki	sida 58
Mainar Sports	sida 58
Rans Inc	Sivu 58
Solar Wings	sida 58
MOTORER	sida 59
Bombardier-Rotax GmbH	sida 59
Brandenburgische Motorenwerke GmbH	sida 59
Franklin Engine Co.	sida 59
General Electric Co.	sida 59
Honeywell International Inc.	sida 59
Limbach	sida 61
Pieper-Stark & Co. Motorenbau GmbH	sida 61
Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.	sida 61
Pratt & Whitney Canada	sida 61
Rectimo Savoie Aviation	sida 62
Rolls-Royce Corporation	sida 62
Rolls-Royce Limited	sida 62
Solo Kleinmotoren GmbH	sida 63
Teledyne Continental	sida 63
Textron Lycoming	sida 66
Turbomeca	sida 72
PROPELLRAR	sida 73
Aeromatic	sida 73
Avia Narodni Podnik	sida 73
Hamilton Standard Div	sida 73
Hartzell Propeller Inc.	sida 73
Hoffmann & Co. GmbH Propellerwerke	sida 73
McCauley Accessory Division	sida 73
MT-Propeller Entwicklung GmbH	sida 74
Sensenich Corp.	sida 74
MOTORNS HJÄLPAPPARATER OCH SYSTEMAPPARATER	sida 75
INSTRUMENT	sida 77
RADIO- OCH ELUTRUSTNING, APPARATER OCH BATTERIER	sida 78
RÄDDNINGSUSTRUSTNING	sida 79
FALLSKÄRMAR	sida 80
UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR	sida 81

FLYGPLAN - L**American Champion Aircraft Corp.****7ECA**

342	Förstärkning av axel för inluftens reglageklaff	x	
351	Modifiering av bränsleventilens stödbeslag	x	AD67-03-02
512	Montering av stoppar för pedalarörelsen	x	LVD574A
765	Begränsning av flyghastighet och byte av vingstöta & skylt	150378	AD77-22-05
983	Kontroll av ljuddämpare	100h/1v	AD80-21-06
1652	Kontroll av stol	(25h)	AD89-18-06
2401	Vingstöttornas beslag	(20H)	AD96-18-02
2820 -1	Kontroll av vingbalkarna	500H/12KK	AD2000-25-02 R1

8GCBC

1652	Kontroll av stol	(25h)	AD89-18-06
2401	Vingstöttornas beslag	(20H)	AD96-18-02
2820 -1	Kontroll av vingbalkarna	500H/12KK	AD2000-25-02 R1

8KCAB

983	Kontroll av ljuddämpare	100h/1v	AD80-21-06
1652	Kontroll av stol	(25h)	AD89-18-06
1813	Kontroll av övre vigstöttans beslag	(250h)	AD90-15-15
2401	Vingstöttornas beslag	(20H)	AD96-18-02
2820 -1	Kontroll av vingbalkarna	500H/12KK	AD2000-25-02 R1

American General Aircraft Co.**AA-1()**

499-1	Höjdrodertrimmens fjädercylinder	100h	AD72-07-10
527	Korrosion under beklädnaden	x	
546	Instrumentbrädans skyltar	310873	AD73-13-07
583-1	Kontroll av rodrens styrlinor och trissor	100h	AD72-06-02
614	Kont. & utbyte av blandningsreglagevajer	100h/500h	AD75-09-07
689	Kontroll av skalkonstruktionerna	x	AD76-17-03
705	Kontroll av styrrattens axel	x	
759	Montering av gummiskydd på vingklaffsavbrytaren	100h	
798	Modifiering av bränslemängdsmätarna	x	AD78-13-04
1344	Säkerhetsbältenas infästningar	x	AD85-21-02

AA-5()

527	Korrosion under beklädnaden	x	
656	Modifiering av blandningsreglaget vajer	x	AD76-04-15
658	Kontroll och utbyte av motorplåtens gångjärn	x	AD76-0-02
689	Kontroll av skalkonstruktionerna	x	AD76-17-03
702	Kontroll av oljekylare	x	AD181076
705	Kontroll av styrrattens axel	x	
722	Kontroll av klaffen till inluftsuppvärmningen	x	
730	Rengöring och smörj. av ventil i alternat. statiskt system	x	AD77-08-03
759	Montering av gummiskydd på vingklaffsavbrytaren	100h	
1065	Kontroll av insugluftens filter	(25h)	AD81-24-03
1271 -1	Kontroll och modifiering av skevrodden	(100h)	AD79-22-04
1649-1	Kontroll av bränslesystemet	x	AD89-18-08
1694 -2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
2354	Kontroll av vingbultarna	500H	AD95-19-15

Apex Aircraft (entinen/f.d. Robin Aviation)**DR1050()**

202	Kontroll och modifiering av trissan i styrspakens torsionsrör	x	CN61-14-14
250	justering av skevroderkontrollen	Jatkuva	CN63-11-20
267	Bränslekranen	x	CN62-15-18
326	Fäste av skevroddrens trissor	50h	CN66-6-26

334	Kontroll av framstolarna	X		
2828	Höjdroderlinans fästbult	X	CN2000-173	R1
2829	Bromsvätskebehållarens propp	X	CN2001-035	
2830	Spjället i luftintaget	100H	CN2001-036	

HR200-120(B)

672	Kontroll av avkylningsluftens deflektor	x	CN76-78	
690	Kontroll av rodervajrarnas bultar	x	CN76-167	
766	E.F.A.602. Utbyte av axelremmar	010678	CN77-199	
1402	Kontroll av skevroderpedalerna	(100h)/280287	CN86-148	
1927	Kontroll an nosstället	100h	CN83-206	R3
2169	Bränsleanläggningens ventilationsöppning	X	CN94-130(A)	
2638	Kontroll av vingbultarna	100H	CN1996-051	R3
2640	Kontroll av luftkåpan	100H	CN1999-053	R1
2651 -1	Utbyte av värmväxlare	X	CN1999-114	R2
2829	Bromsvätskebehållarens propp	X	CN2001-035	
2830	Spjället i luftintaget	100H	CN2001-036	
2877	Bränslekranens skydd	X	CN2001-262	
2979 -1	Utbyte av oljeslangar	30042003	CN2002-322	R2

Aviat Aircraft Inc.**S-1()**

1715	Kontroll av bränsletankens fästband	x	OH-XPD	
2367	Utbyte av styrspak.	(50H)	AD96-10-12	
2475	Kontroll och modifikation av vingbeslag	50H	AD97-17-07	

BAE Systems**B.121**

413	Huvudlandställshjulen, fälghalvornas förstärkningsplattor	x		
416	Nitning av sidorodrets vinkelarmar	010170		
438	Modifiering av noshjulet	x		
439	Fjäder i bränsletankernas bakslagsventil	x		
466	Motorfundamentets skavskador	x		
529	Kontroll av vingklaffens maskskruv	100h/1v		
606 -1	Kontroll av vingklaffarnas armar	400h		
662	Kontroll av sidoroderpedalernas torsionsrör	100h		
684	Kontroll av noshjulets styrmekanism	(100h)		
734 -1	Utbyte av sidoroderarm	x		
749	Nitar i sidoroderpedalernas reglageboxar	x		
753	Kontroll av vingens infästning	200h		
870	Kontroll av motorfundament	50h		
874 -2	Kontroll och modifiering av vingbalkarna	x	CAA2070PRE8	
1249	Fästn. av höjdstabilisatorns främre balk	50h	CAA009-06-84	
1443	Säkring av styranordningarnas ändstycken	x	CAA009-04-87	
1538	Kontroll och modifiering av styrsystemet	X	CAA003-07-88	
1709 -4	Kontroll av styrspakens handtag	010996/5V/10V	CAA010-05-90	
2291	Största tillåtna totala flygtid	JL	CAA014-03-95	
2421	Höjdrodrets torsionsrör	36KK	CAA001-11-91	
2519	Kontroll av flygplanet	800H	CAA005-01-98	
2520	Utbyte av vingfästningens muttrar.	X	CAA006-01-98	

B-N Group Ltd.**BN-2B-21**

892	Modifering av huvudlandställets stöttor	310380		
893	Kontroll och modifiering av huvudlandställ	x		
953	Kontroll av flänsen för inluftsuppvärmning	311280		
1071	Kontroll av motorernas fästbeslag	(500h)/1000h	CAA0619PRE8	
1246	Kontroll av stolar	311284	CAA007-06-84	
1314	Kontroll av huvudlandställets saxlänkar	(100h)/500h	CAA009-07-80	
1315	Kontroll av höjdstabilisatorn	500h	CAA005-06-85	

1385	Kontroll av höjdrodret och dess trimsystem	100h	CAA0617PRE8
1588	Höjdrodrets massbalans	x	CAA04-07-86
1678	Utbyte av spänningsgivare	x	CAA021-02-90
1693	Korrosionsinspektion av flygplanskroppen	2v	CAA020-02-90
1828	Skydd av avbrytare	300991	CAA020-06-91
2100	Kontroll av nosställets styrsystem	(100H)	CAA005-09-93
2212	Kontroll av trimkablar	100H	CAA007-09-94
2283	Installation av roderlinorna	X	CAA005-06-95
2284	Stödet för motorreglagens kablar	X	CAA009-05-95
2330	Utbyte av dioder	X	CAA004-01-96
2429	Kontroll av generatorer	010697	CAA007-10-9
2503	Kontroll av vingbalkarna	500H	CAA009-10-97
2542	Utbyte av landställets brickor	X	CAA008-10-96
2546	Kontroll av motorgondolen	500H	CAA011-10-97
2650	Kontroll av noslandstället	X	CAA004-12-98
2659	Förstärkning av rodrets gångjärn	010799	CAA005-03-99
2660	Kontroll av styranläggningarnas rör	010799	CAA006-03-99
2774	Justering av gasreglagets friktion	100H	CAA003-07-20
2775	Höjdrodergångjärnets beslag	(100H)/1000H	CAA002-07-20
2805	Kontroll av huvudlandställets beslag	100H	CAA005-09-20
2813	Vingarnas inspektionssluckor	X	CAA005-08-20
2881	Nöutgångarnas tätning	X	CAA001-08-20
2913	Kontroll av huvudlandstället	400L/6KK	CAA005-12-85
2942	Kontroll av motorfundamentens beslag	500H/1000L	CAA005-11-20
2975	Kontroll av styranläggningens länkar	X	CAA004-05-20
3068	Installationen av trimklaffens styrstång	X	CAA002-05-20
5010	Kontroll av passagerarstolarna	(100H/100L)	G-2003-0012
5011	Landställets livslängd	31122003	G-2003-0013

Bombardier Inc.**DHC-6-300**

1004	Kontroll av elledningar	x	CF-81-05	
1110	Vindrutans tvätt- och deicingsystem	x	CF-82-20	
1169-1	Kontroll av installationen av höjdrodrets gångjärn	(1200H)/311294	CF-83-11	R1
1195	Höjdstabilisatorns fästbeslag	(800h/8kk)	CF-83-21	
1206	Modifiering av bränsleventilationen	0101784	CF-83-32	
1231	Kontroll av noslandställets styrlinor	200h	CF-84-03	
1354	Kontroll av vingstöttorna	6000h/5v	CF-85-14	
1679	Modifiering av styrsystemets låsning	150890	CF-90-01	
1704	Kontroll av höjdrodrets stötstång	x	CF-90-10	
1804	Kontroll av fästpunkter i strukturen	(200h)/010992	CF-77-05	
1807	Kontroll av kroppspant	(SB)/010196	CF-78-17	
1809	Vingarnas infästning	(250h)/010995	CF-85-12	
1810	Kontroll av höjdrodrets rotspant	(600h)/010196	CF-82-21	
1811	Korrosionskontroll av vingarna	5v	CF-87-02	
1849	Kontroll av motorfundamentets balk	50h/400h	CF-81-07	R3
1851	Skydd av vingstöttorna	311291	CF-91-30	
1857	Vingklaffsystemets manöverstänger	800h/1v	CF-79-22	R2
1865-2	Styrsystemets manöverstänger	011192/800h/1v	CF-80-03	R4
1916	Infästningen av höjdstabilisatorn	(800h/6kk)/150	CF-92-04	
1919	Höjdstabilisatorns gångjärnsbeslag	1200h	CF-02-05	
1946	Inspektion av styrsystem	400h/010693	CF-72-06	R4
2106	Kontroll och utbyte av nitar	010294	CF-93-25	
2198-1	Korrosionskontroll	PSM	CF-94-12	R1
2227	Kontroll och utbyte av reglageblock	(PSM)/010197	CF-73-06	R2
2278	Kontroll av flygkroppens spant	PSM	CF-95-12	
2661	Korrosionskontroll I	M	CF-99-11	
2772	Kontroll av flygplanet	M	CF-2000-14	

Learjet 45

2842	Reparation av isförhindrande anläggning	X	AD2001-03-05	
------	---	---	--------------	--

2990	Kabinvärmearanläggningen	X	AD2002-17-01	
<u>Cessna Aircraft Company</u>				
140()				
15	Förstärkning av vingens framkant	150554	AD47-26-02	
16	Höjdrodets balk	(100h)	AD47-43-05	
17	Flygkroppens bakre spant	(100h)	AD47-50-02	
18	Höjdstabilisatorns fästbultar	1v	AD48-07-01	
20	Vingens spänningstrådar	100h	AD48-25-03	
21	Sidorodrets nedre spant	150554	AD51-21-01	
22	Kontroll av fenans balk	150554	AD50-31-01	
225	Kontroll av huvudlandställ	100h		
856 -1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
150()				
387	Löstagnin eller modifiering av handskfacket	x	AD67-31-04	
393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
488	Skyddet till propellernaven	x		
571	Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste	100h		
626 -1	Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator	(25h)	AD75-15-08	
787	Skylt för påminnelse om största tillåtna last	x	STC SA572CE	
856 -1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdsvajer	x	AD80-06-03	
1193 -2	Kontroll av skevroddrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1546	Fästning af batterikabel	x	AD88-15-06	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
1845	Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel	(100h)	AD71-22-02	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
152				
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdsvajer	x	AD80-06-03	
1208	Kontroll av skevroddrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1640	Kontroll av värmväxlare	(50h)	AD79-02-06	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
170()				
856 -1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	

2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
172A...Q				
393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
406	Ändring av bränslemängdsmärkningarna	x	AD71-18-01	
441	Kontroll av flottörinstallationens främre beslag	100h		
458 -1	Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan	100h/50h		
502	Montering av skylt för bränsleval	011072	AD72-07-02	
570 -1	Kontroll av bakre flygkroppens spant	x	AD74-04-01	
647	Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd	x		
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdväjer	x	AD80-06-03	
1008 -1	Kontroll av höjdrodersystemet	x	AD81-16-09	
1085	Ventilationsröret i motorns vävhus	x	AD82-07-02	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1181	Modifiering av styrspakens ledelement	x	AD83-10-03	
1193 -2	Kontroll av skevrodrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
1845	Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel	(100h)	AD71-22-02	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2921	Kontroll av kartlampans avbrytare	12KK	AD2001-23-03	
172R				
2568	Kontroll av styranläggningen	X	AD98-13-41	
2569	Modifikation av dörrkarm	X	AD98-14-07	
2730	Utbyte av oljetryckskopplingen	X	AD2000-04-01	
2856	Kontroll av motorinställningarna	X	AD2001-06-17	
5015	Uppdatering av autopilotens programvara	X	AD2003-24-13	
172RG				
1008 -1	Kontroll av höjdrodersystemet	x	AD81-16-09	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2855	Kontroll av landstället	X	AD2001-06-06	
2921	Kontroll av kartlampans avbrytare	12KK	AD2001-23-03	
175()				
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
1085	Ventilationsröret i motorns vävhus	x	AD82-07-02	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
1845	Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel	(100h)	AD71-22-02	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	

177()

393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
400	Kontroll av ändstycket i skvevroderstänger	x		
492	Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet	(100h)	AD71-24-04	
531	Vajer för bränsleventil	x	AD70-24-04	
588	Fäste av oljetryckmätarens rör	x	AD74-16-06	
611	Tätning i insugluftens filter	x	AD75-07-02	
619	Kontroll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste	(100h)	LVD974	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
856-1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	

177RG

611	Tätning i insugluftens filter	x	AD75-07-02	
619	Kontroll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste	(100h)	LVD974	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
1540	Bränslefilterns dräneringsventil	x	AD88-12-12	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	

180()

164	Undersökning av motorfundamentets fäste	100h	LVD37A	
210-1	Kontroll av flottörernas fäste	(25H)	AD62-17-04	
393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
513	Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör	x	LVD429	
625-1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	
647	Modifering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd	x		
721	Kontroll tätningen till förgasboxen	x	AD77-04-05	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
856-1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
908	Kontroll av alternatorns fästning och jordning	x	AD79-25-07	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1193-2	Kontroll av skevrodrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
1769	Ventilering av bränsletank	x	AD90-21-08	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2234-1	Fäste av roderpedalerna	(100H)/311295		
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2577	Kontroll av vingarna	X	AD98-16-04	
2610	Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning	X	AD98-23-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	

182A...R

503-2	Kontroll av fenans infästning	500h/1000h	AD72-07-09	
513	Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör	x	LVD429	
625-1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	

182A...R

647	Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd	x	
721	Kontroll tätningen till förgasboxen	x	AD77-04-05
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08
748	Kontroll av höjdstabilisatorns skal	x	AD77-14-09
764 -1	Kontroll av fästning av nödsändarens antennkabel	150378	AD78-01-14
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03
908	Kontroll av alternatorns fästning och jordning	x	AD79-25-07
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J	
1186 -1	Locket i bränsletankens påfyllningsöppning och skyltmont.	1v	AD83-13-01
1193 -2	Kontroll av skevrodrens balansvikter	x	AD83-17-06
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x	
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03 R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90
1845	Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel	(100h)	AD71-22-02
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
2577	Kontroll av vingarna	X	AD98-16-04
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01

185()

210 -1	Kontroll av flottörernas fäste	(25H)	AD62-17-04
908	Kontroll av alternatorns fästning och jordning	x	AD79-25-07
1475	Bränsletankarnas dräneringsventiler II	x	AD87-20-04
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15
2234 -1	Fäste av roderpedalerna	(100H)/311295	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
2577	Kontroll av vingarna	X	AD98-16-04
2610	Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning	X	AD98-23-02
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01

195()

242	Röntgenfotografering och förstärkning av främre kroppsbal	010764	AD63-20-02
273	Modifiering av frambalkens mittparti	010764	AD63-20-02
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03 R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90

208()

3014	Vingklaffarnas vinkelarm	(500L)	AD2002-22-17
5004	Kontroll av vingklaffarnas vipparm	X	AD2003-21-04

310()

414	Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel	010370	AD69-14-01
418	Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd	x	
791	Modifiering av autopiloten	x	AD78-05-11
1055	Kontroll av slangar	(60h)	AD72-14-08 R1
1148	Kontroll av ljusen	x	AD76-08-02 R2
1376	Kontroll av nosställenordningen	x	
1505	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	x	AD87-21-02
1688	Kontroll av huvudlandställ	1000h	AD90-02-13
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
2526	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-28

401()				
	414	Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel	010370	AD69-14-01
	418	Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd	x	
	1055	Kontroll av slangar	(60h)	AD72-14-08 R1
	1148	Kontroll av ljusen	x	AD76-08-02 R2
	1376	Kontroll av nosställanordningen	x	
	1438 -1	Kontroll av turbinkompressorn	(100h)	AD70-03-04 R1
	1505	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	x	AD87-21-02
	1688	Kontroll av huvudlandställ	1000h	AD90-02-13
	1975	Förstärkning av passagerarsäten	X	AD92-16-18
	2006	Kontroll av vingbalkarna	(400H)/800H	AD79-10-15
	2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
	2727 -1	Kontroll och modifiering av avgasrören	M	AD2000-01-16
402()				
	414	Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel	010370	AD69-14-01
	418	Kontr och mod av huvudlandställets länkstöd	x	
	791	Modifiering av autopiloten	x	AD78-05-11
	796	Kontroll av stolarnas montering	x	AD78-13-05
	1055	Kontroll av slangar	(60h)	AD72-14-08 R1
	1148	Kontroll av ljusen	x	AD76-08-02 R2
	1272	Modifiering av nosstället	x	AD84-20-02
	1376	Kontroll av nosställanordningen	x	
	1438 -1	Kontroll av turbinkompressorn	(100h)	AD70-03-04 R1
	1505	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	x	AD87-21-02
	1688	Kontroll av huvudlandställ	1000h	AD90-02-13
	1975	Förstärkning av passagerarsäten	X	AD92-16-18
	2006	Kontroll av vingbalkarna	(400H)/800H	AD79-10-15
	2265	Kontroll av bränsleventiler	(200H)/600H	AD95-09-13
	2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
	2507	Kontroll av motorfundamentet	M	AD97-26-16
	2526	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-28
	2727 -1	Kontroll och modifiering av avgasrören	M	AD2000-01-16
560XL				
	2879	Kontroll av eltrådar	X	AD2001-14-09
A150()				
	488	Skyddet till propellernaven	x	
	571	Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste	100h	
	626 -1	Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator	(25h)	AD75-15-08
	856 -1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03
	932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03
	1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04
	1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07
	1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14
	1546	Fästning af batterikabel	x	AD88-15-06
	1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03
	1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03 R2
	1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90
	2279 -1	Fäste av roderpedalerna	1000H/5V	
	2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23
	2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
	2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01
A152				
	932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03
	1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06
	1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04
	1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07
	1640	Kontroll av värmeväxlare	(50h)	AD79-02-06
	1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03 R2

1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2279-1	Fäste av roderpedalerna	1000H/5V		
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
A185()				
210-1	Kontroll av flottörernas fäste	(25H)	AD62-17-04	
393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
410	Utbyte av gas- och blandningsreglagearm	x		
513	Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör	x	LVD429	
612	Utbyte av rör för insugsluft	x	AD75-09-06	
625-1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	
647	Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd	x		
721	Kontroll tätningen till förgasarboxen	x	AD77-04-05	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1193-2	Kontroll av skevrodrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1475	Bränsletankarnas dräneringsventiler II	x	AD87-20-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1596	Förhindrande av störningar i bränsletillförsel I	x		
1597	Förhindrande av störningar i bränsletillförsel II	010589		
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2234-1	Fäste av roderpedalerna	(100H)/311295		
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2577	Kontroll av vingarna	X	AD98-16-04	
2610	Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning	X	AD98-23-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
A188()				
400	Kontroll av ändstycket i skevroderstänger	x		
410	Utbyte av gas- och blandningsreglagearm	x		
549-1	Kontroll och utbyte av skevroderlinorna	100h/500h	AD73-16-02	
596	Utbyte av insugluftens rör	x	AD74-23-07	
612	Utbyte av rör för insugsluft	x	AD75-09-06	
625-1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	
721	Kontroll tätningen till förgasarboxen	x	AD77-04-05	
856-1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
R172()				
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
856-1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03	
1008-1	Kontroll av höjdrodersystemet	x	AD81-16-09	

1085	Ventilationsröret i motorns vävhus	x	AD82-07-02	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1181	Modifiering av styrspekens ledelement	x	AD83-10-03	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2921	Kontroll av kartlampans avbrytare	12KK	AD2001-23-03	
T188()				
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
T206H				
2730	Utbyte av oljetryckskopplingen	X	AD2000-04-01	
5015	Uppdatering av autopilotens programvara	X	AD2003-24-13	
T207(A)				
503 -2	Kontroll av fenans infästning	500h/1000h	AD72-07-09	
625 -1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	
724 -1	Kontroll av avgaskompressor	x	AD010377	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
750	Kontroll av bränslekranen	x	AD77-16-05	
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
869	Stabilering av bränsleflödet	x	AD79-15-01	
908	Kontroll av alternatorns fästning och jordning	x	AD79-25-07	
928	Utbyte av kompressor	x	AD250280	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1296	Kontroll och modifiering av bränslekranen	X	AD85-02-07	
1297	Kontroll av motorreglagen	x	AD85-03-01	
1334	Kontroll av vingens bakre balk	x	AD85-17-07	
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1416	Kontroll av avgasrören	50h	AD71-09-07	R1
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1573 -1	Kontroll och utbyte av slangar	311289	AD88-22-07	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2954	Kontroll av höjdstabilisatorns förstärkningsbeslag	X	AD2002-07-01	
T210()				
400	Kontroll av ändstycket i skvevroderrängar	x		
492	Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet	(100h)	AD71-24-04	
503 -2	Kontroll av fenans infästning	500h/1000h	AD72-07-09	
679	Kontroll av landstället	500h/1000h	AD76-14-07	
724 -1	Kontroll av avgaskompressor	x	AD010377	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
750	Kontroll av bränslekranen	x	AD77-16-05	

791	Modifiering av autopiloten	x	AD78-05-11	
823	Kontroll och utbyte av bränslemätarens givare	x	AD151178	
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
869	Stabilering av bränsleflödet	x	AD79-15-01	
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07	
928	Utbyte av kompressor	x	AD250280	
1078	Modifiering av vacumpumpen	x	AD82-06-10	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1296	Kontroll och modifiering av bränslekranen	X	AD85-02-07	
1297	Kontroll av motorreglagen	x	AD85-03-01	
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1416	Kontroll av avgasrören	50h	AD71-09-07	R1
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1573 -1	Kontroll och utbyte av slangar	311289	AD88-22-07	
1589	Kontroll av magnetapparater	100h	AD88-25-04	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
1879	Kontroll av elledningar och bränslerör	x	AD91-22-01	
2080	Utbyte av slang	X	AD93-13-09	
2171	Bränslemängdens mätninganläggning	12 KK	AD94-12-08	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2539	Tillägg till flyghandboken.	150698	AD98-05-14	
2605	Kontroll av höjdrodret	(100H)		
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2954	Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag	X	AD2002-07-01	
TU206()				
492	Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet	(100h)	AD71-24-04	
503 -2	Kontroll av fenans infästning	500h/1000h	AD72-07-09	
625 -1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01	
724 -1	Kontroll av avgaskompressor	x	AD010377	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08	
750	Kontroll av bränslekranen	x	AD77-16-05	
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
869	Stabilering av bränsleflödet	x	AD79-15-01	
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07	
928	Utbyte av kompressor	x	AD250280	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1296	Kontroll och modifiering av bränslekranen	X	AD85-02-07	
1297	Kontroll av motorreglagen	x	AD85-03-01	
1334	Kontroll av vingens bakre balk	x	AD85-17-07	
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1416	Kontroll av avgasrören	50h	AD71-09-07	R1
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1573 -1	Kontroll och utbyte av slangar	311289	AD88-22-07	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2605	Kontroll av höjdrodret	(100H)		
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2954	Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag	X	AD2002-07-01	
U206()				
492	Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet	(100h)	AD71-24-04	
503 -2	Kontroll av fenans infästning	500h/1000h	AD72-07-09	

625 -1	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar	x	AD75-16-01
647	Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd	x	
741	Kontroll av elektrisk startanordning	311077	AD77-12-08
750	Kontroll av bränslekranen	x	AD77-16-05
856 -1	Modifiering av elanläggningen	x	AD79-08-03
869	Stabilering av bränsleflödet	x	AD79-15-01
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J	
1296	Kontroll och modifiering av bränslekranen	X	AD85-02-07
1297	Kontroll av motorreglagen	x	AD85-03-01
1320	Kontroll av insugluftdosan	(100h)	AD85-10-02
1334	Kontroll av vingens bakre balk	x	AD85-17-07
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03 R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13
2605	Kontroll av höjdrodret	(100H)	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01
2954	Kontroll av höjdstabilisatornsförstärkningsbeslag	X	AD2002-07-01

de Havilland Support Ltd**DH82()**

2487	Kontroll av bult	X	CAA002-10-97
2658	Kontroll av säkerhetsbälten	010999	CAA007-03-99
3031	Kontroll och flygbegränsning	3V	CAA002-03-98

DHC-1

90	Max. hastighet med nedfällda vingklaffar	010158	
91	Större sidoroder	310558	
92	Största tillåten störhastighet	010158	
93	Förstärkning av bränslerören	310558	
94	Fäste av bränslefiltern i brandskottet	310558	
98	Huvans låsmekanism	310758	
99	Modifiering av voltreglagens strömkrets	310758	
100	Nödfällning av sidofönstren	310758	
101	Nosplåtens fästbeslag	310758	
102	Montering av vacuummätare	310758	
103	Lagring av höjdrodermekanimen	310758	
104	Rodrens jordning	310758	
105	Montering av skyltar	310758	
106	Belysning vid flygningar under mörker	310758	
107	Modifiering av bromsspakens installation	311058	
108	Brandskottets hål	310758	
123	Bränslekran	311058	
130	Vingklaffar	(6kk)	
138	Kulledsskarv i gas-och blandingsreglagens skjutstänger	150459	
141	Övningar i spin	x	
142	Bruk av planets ackumulatorer vid start	x	
143	Kontroll av ackumulatorkåpan	50h	
144	Bruk av ackumulator vid avancerad flygning	x	
145	Akkumulatorkåpanns ventilationsrör	010560	
146	Höjdrodrets aktuatorarm	x	
1921	Kontroll av kroppspant	200h/1v	CAA005-05-90
2063	Kontroll av landstället	010993	CAA001-06-93
2132	Kontroll av höjdstabilisatorns stöttor	300694/7V	CAA021-08-91
2261	Chipmunk-flygplanens vingklaffanläggning	VT/150H	CAA001-03-95

2281	Stängerna för gas- och blandningsreglage	100H	
2449	Chipmunk - obligatoriska modifikationer	300997	CAA006-03-97
2545	Höjdstabilisatorns beslag	010998	CAA014-11-97
2719	Huvudlandställets fäste	M	CAA2807PRE8 R1

Extra Flugzeugbau GmbH**EA-300()**

3025	Förstärkning av longeronger	28022003	LTA2003-001
------	-----------------------------	----------	-------------

EA-300()()

2213	Kontroll och modifiering av fkygkroppens balkar	X	LTA94-043
2254	Kontroll av vingens rotskant och sekundärbalk	100H	LTA93-145 R2
2313	Kontroll av sidoroderpedalernas stoppare	50H/VT	LTA95-443
2505	Fäste av sporrhjulet	(25H)	LTA1998-001

Fairchild Aircraft**SA226-()**

2056	Kontroll och modifiering av höjdstabilisatorns balk	(500H)	AD93-07-12
2086	Stabilisatorns infästning	X	AD93-15-01
2157 -1	Kontroll och modifiering av vingpaneler	M	AD94-07-10 R1
2287 -1	Modifiering av elsystemet	X	AD95-17-09 R1
2288	Modifiering av huvudlandstället	X	AD95-17-07
2311	Skyddande av förarkabinen för främmande föremål	X	AD95-24-11
2320	Huvudlandställsluckornas aktuator	X	AD95-25-07
2332	Infästning av gasreglagekablarna	X	AD96-03-03
2357	Ändring av flyghandboken	150796	AD96-09-16
2406	Kontroll av landstället	M	AD96-19-05
2407	Utbyte av fönster	M	AD96-20-08
2411 -1	Kontroll av höjdrodrets torsionsrör	010298	AD97-10-13
2428	Kontroll och modifikation av styrsystemet	X	AD97-02-02
2456	Modifikation av elanläggningen	X	AD97-11-13
2522	Kontroll av vingribborna	X	AD98-04-05
2588 -1	Trimaktuatorn	250998	AD98-19-15 R1
2652	Kontroll av vingbalkarna	2000H	AD99-06-02
2735	Kontroll av trimaktuatorn	M	AD2000-03-17
2741	Bruksanvisning för avisningsgummina	25052000	AD2000-06-04
2791	Kontroll av bromsarna	250H/75H	AD2000-17-01
2795	Kontroll av landstället	1000H/400H	AD2000-17-11
2908 -1	Utbyte av landställets bromsventiler	15042002	AD2002-08-02
2938	Motorens automatiska återtändning	30092002	AD2002-01-16
2955	Utbyte av bromscylindrar	15000H	AD2002-08-01
3082	Bränslepumparnas elkablar	15012004	AD2003-19-10

Gyroflug Ingenieure GmbH**SC 01()**

1564	Utbyte av oljeslangar	280289	LTA88-183
1612	Utbyte av bränslesystemets kopplingar	x	LTA89-19

Issoire Aviation**WA54**

771	Utbyte av dörrlåsen	010478	CN77-222
816	Kontroll av styrsystemet	x	CN78-183
866	Kontroll och utbyte av styrratt	010782	CN79-140
1107	Modifiering av flygkroppens förstärkning	x	CN82-95
1610	Kontroll av bromscylindrar	x	CN89-051
3004	Kontroll av höjdstabilisatorn	110H/12KK	CN2002-518

Maule Aerospace Technology Corp.**M-4-210()**

1623-1	Modifiering av bränslekranen	x	
2360	Ändring av bränslesystemet	X	AD96-10-05
2573-1	Kontroll av vingsträvorna	(24KK)	AD98-15-18
2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06

M-5-235C

1623-1	Modifiering av bränslekranen	x	
2573-1	Kontroll av vingsträvorna	(24KK)	AD98-15-18
2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06

M-6-235

1623-1	Modifiering av bränslekranen	x	
2573-1	Kontroll av vingsträvorna	(24KK)	AD98-15-18
2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06

M-7-235(C)

1623-1	Modifiering av bränslekranen	x	
2573-1	Kontroll av vingsträvorna	(24KK)	AD98-15-18
2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06

MX-7-180

1623-1	Modifiering av bränslekranen	x	
2573-1	Kontroll av vingsträvorna	(24KK)	AD98-15-18
2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06

MX-7-235

2761	Styrlinornas Nicopressklämmor	X	AD2000-09-06
------	-------------------------------	---	--------------

McDonnell Douglas**DC3A-()**

2656	Flyg- och gångtidsbegränsning	100599	
------	-------------------------------	--------	--

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.**MU-2B-()**

986	Kontroll av nosstället	200h	AD80-18-12	R1
1080	Utbyte och kontroll av trimskivans beslag	(100h/300h)	TCD-1001B-81	
1081	Kontroll och utbyte av motorns elledning	(25h)	TCD-2113-82	
1158	Beslaget i nosställets diagonalstöd	x	TCD-2263-83	
1165	Kontroll av led i landställsystemet	(100h)	TCD-2252-83	
1177	Kontroll av rören till strobe-kablarna	(100h)/311283	AD83-09-02	
1817	Kontroll av avisningssystem	x	TCD-3393-91	
1831	Modifiering av autopilot	301191	TCD-3464-91	
1906-1	Modifiering av sidorodrets trimaktuator	x	AD91-23-08	
2110	Kontroll av bränslerör	X	TCD-3901-93	
2238	Landställets nödutfällningsväxel	X	TCD3942-1-94	
2331	Kontroll av fönstren	100H	TCD-4311-95	
2351	Kontroll av vingspetstankarnas bultar	X	TCD-4310-96	
2352	Propellerns fjädringsanordning	JP	TCD-4379-96	
2364	Kontroll av isförhindrande system	100H	TCD-3393A-96	
2423	Ändring av flyghandboken	160297	AD96-25-02	
2434	Isdetektor	X	TCD-4529-97	
2435	Motorns automatiska tändningsanläggning	X	TCD-2679A-97	
2437	Demontering av luftningsventilen	010797	AD97-04-13	
2461	Avisningens övervakningsanläggning	010398	TCD-4626-97	
2495	Modifikation av landställets aktuator	X	TCD-4684-97	
2518	Tillägg i flyghandboken	150498	TCD-4753-98	
2524	Ändring av flyghandboken	010598	AD97-25-02	
2574	Kontroll av landställsmekanismen	X	TCD-4838-98	
2581	Modifiering av autopilot II	X	TCD-3740A-98	

2608	Kalibrering av vridmomentinstrumentet	X	TCD-4889-98
2609	Justering av bränsleflödet	150699	TCD-4890-98
2666	Kontroll av skott i flygkroppen	2000H	TCD-5030-99
2722	Vingklaffens torsionsrör	(100H/500H)	AD88-23-01
2786	Modifikationer i flygplanet	01092001	AD2000-09-15
2832	Användning av avisningsanläggningen	250302001	TCD-5432-200
2851	Modifikation av styrsystemet	01112001	TCD-4625A-20
2852	Ändring av flyghandboken	15062001	TCD-5547-200
2896	Vingspetstankernas fästbeslag	15042002	TCD-5747-200
3076	Kontroll av vindrutor och fönster	100H	AD2003-17-04
5007	Tillägg i flyghandboken	25122003	AD2003-22-07

Moravan N.P.**Zlin 126**

175	Förnyande av söndrig spant	250862	
179	Kontroll av roderutfallen och styrlinornas spänning	25h	
219	Moifiering av sidoroderlinans trisstöd	300363	
246	Spoiler	x	
2413	Kontroll av vingens huvudbalk	12KK/100H	CR2-016/96

Piper Aircraft, Inc., The New**J-2**

69	Fögasarens förvärmare	x	
89	Kontroll av rodrets nitar	x	LVD36
111	Kontroll av landställstöden	jp/100h	
120	Bensintankens stoppning	x	LVD5
2717	Kontroll av vingstöttorna och gaffeländstyckena	2V/500H	AD99-26-19

J3C-()

69	Fögasarens förvärmare	x	
71	Vinstöttorna	010755	AD52-07-03
89	Kontroll av rodrets nitar	x	LVD36
111	Kontroll av landställstöden	jp/100h	
120	Bensintankens stoppning	x	LVD5
121	Kontroll och utbyte av beslag i skevrodnens lagerarmar	011058	LVD16
463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	311271	LVD499A
471	Installering av säkringsvajer i landstället	x	LVD493A
731 -1	Modifiering av bränsletankens propp	x	AD77-09-09
792	Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning	x	AD78-06-20
1306	Montering av dräneringsventiler	010686	AD85-06-04
2631 -1	Kontroll av vingstöttorna och gaffeländstyckena	2V/500H/24KK)	AD99-01-05

PA-18-()

111	Kontroll av landställstöden	jp/100h	
111	Kontroll av landställstöden	jp/100h	
183	Övervakning av styrlinornas låshylsor	x	AD61-16-05
193 -2	Kontroll av sidoroderlinans fäste	x	AD62-02-05 R1
463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	311271	LVD499A
471	Installering av säkringsvajer i landstället	x	LVD493A
624	Kontroll av flygkroppsrören	100h	
651	Kontroll av vingklaffens vipparm	x	
700	Modifiering av bränslekran	x	LVD528A
731 -1	Modifiering av bränsletankens propp	x	AD77-09-09
792	Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning	x	AD78-06-20
1019	Kontroll och förstärkning av beslag	x	AD81-06-08
1306	Montering av dräneringsventiler	010686	AD85-06-04
2631 -1	Kontroll av vingstöttorna och gaffeländstyckena	2V/500H/24KK)	AD99-01-05

PA-18A-()

111	Kontroll av landställstöden	jp/100h	
183	Övervakning av styrlinornas låshylsor	x	AD61-16-05
193 -2	Kontroll av sidoroderlinans fäste	x	AD62-02-05 R1

463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	311271	LVD499A	
471	Installering av säkringsvajer i landstället	x	LVD493A	
624	Kontroll av flygkroppsrören	100h		
651	Kontroll av vingklaffens vipparm	x		
700	Modifering av bränslekran	x	LVD528A	
731 -1	Modifering av bränsletankens propp	x	AD77-09-09	
792	Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning	x	AD78-06-20	
1306	Montering av dräneringsventiler	010686	AD85-06-04	
2631 -1	Kontroll av vingstöttornsa och gaffeländstyckena	2V/500H/24KK)	AD99-01-05	
PA-22-()				
154 -2	Kontroll av höjdstabilisatorns stag	100h	AD60-01-07	
183	Övervakning av styrlinornas låshylsor	x	AD61-16-05	
281	Övre lagret i noshjulets fjäderstöd	(500h)	AD64-05-04	
463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	311271	LVD499A	
700	Modifering av bränslekran	x	LVD528A	
727	Kontr. och förstärkning av överklädning	100h	AD74-17-04	
731 -1	Modifering av bränsletankens propp	x	AD77-09-09	
792	Mod. av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning	x	AD78-06-20	
1291 -1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1306	Montering av dräneringsventiler	010686	AD85-06-04	
2631 -1	Kontroll av vingstöttornsa och gaffeländstyckena	2V/500H/24KK)	AD99-01-05	
PA-23-250				
833	Ändring av flyghandboken	x	AD77-23-09	
855 -1	Kontroll av landställets spak	(100h)	AD79-11-06	
965	Kontroll av bränslets väljanläggning	100h	AD80-18-10	
1001	Kontroll av kroppspanten	100h	AD80-26-04	
1009	Kontroll av vingklaffsystemet	(100h)	AD81-04-05	
1291 -1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1401 -1	Utbyte av slangar	X	AD96-21-04	
1567 -1	Kontroll av bränslesystemet	1v	AD88-21-07	
2058	Utbyte av bränsleslangar	X	AD93-06-02	
2528 -1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
2607	Maksimivikt utan bränsle	010199	AD83-22-01	R1
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
3052	Kontroll av vngklaffarnas torsionsrör	(500H)	AD2003-09-13	
PA-24				
262	Landställets värmeräle	x	AD63-27-03	
1210	Kontroll av vingens huvudbalk	x	AD83-19-03	
1291 -1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1881	Kontroll av skevroderbalkarna	(100h)	AD77-08-01	
1882	Kontroll av landställsanläggningen	100h/500h/1v	AD77-13-21	
1883	Kontroll av fenans fäste	100h	AD75-12-06	
PA-25-235				
322	Kontroll av korsverkets övre flänsar	x	AD66-07-06	
338	Kontroll av skevroderlinorna	x	FAAFSG01086	
364	Modifering av bränsletankens ventileringsrör	x		
532	Montering av skylt i förarkabinen	x	AD72-24-02	
761	Kontroll av rören i flygkroppen	vt	AD77-21-06	
1291 -1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1685	Kontroll av vingbalkarna	x	AD90-02-06	
2102 -1	Kontroll av vingarnas infästning	311293	AD95-12-01	
2631 -1	Kontroll av vingstöttornsa och gaffeländstyckena	2V/500H/24KK)	AD99-01-05	
2715	Utbyte av luftfilter	X	AD99-26-05	
PA-28-140				
323	Dragningen av gasreglagevajern	x		
343 -2	Kontroll av huvudlandställets torsionsstöd och byte av bult	x	AD67-20-04	
357 -2	Kontroll av bränsletankar	100h	AD67-26-03	
358	Korrosionskontroll av stålrördelar	310769	AD67-12-06	

368	Modifiering av sidorodertrimmen	x		
425	Säkring av sidorodertrimmens låssprint	x		
431	Kontroll av höjdrodertrimmens klaff och skjutstång	100h	LVD379	
452-2	Kontroll av fäste av höjdrodrets balansvikt	200h	AD70-26-04	R1
453	Utbyte av kabel för inluftens förvärmare	x		
467	Kontroll av bränslekranen	x		
468-2	Kontroll av fenans spant	x		
470	Isolering av ändstycken i magnetens störningsskydd	x	AD71-14-06	
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519-2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
532	Montering av skylt i förarkabinen	x	AD72-24-02	
563	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	LVD748	
572	Modifiering av fästet i baksätets säkerhetsbälten	x	AD74-09-04	
580	Utbyte av ändstycket för gasreglagevajern	x	AD74-13-04	
598	Kontroll av noshjulets gaffel	x	AD261174	
608	Kontroll av bränslefilterns dräneringsventil	x	AD75-08-03	
617	Kontroll av huvudlandställets saxlänk	(500h)	AD72-08-06	
700	Modifering av bränslekran	x	LVD528A	
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevajrar	x	AD77-23-03	
872	Kontroll av styrratt	(100h)	AD69-22-02	
1152-3	Ändringar av flyghandbok och skyltar i förarkabinen	X		
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2361-2	Fäste av landningsstrålkastare	X	AD96-10-01	R1
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-28-151				
608	Kontroll av bränslefilterns dräneringsventil	x	AD75-08-03	
627	Modifiering av förgasarens luftkåpa	x	AD75-16-04	
711	Dräneringshål i filterhuset för förgasarens inluft	x	AD77-01-03	
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevajrar	x	AD77-23-03	
1062	Kontroll av bakstolen och batterihöljet	x	AD81-23-05	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2715	Utbyte av luftfilter	X	AD99-26-05	
PA-28-161				
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevajrar	x	AD77-23-03	
900-1	Modif. av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-22-02	
954	Modifiering av radioapparaternas installation	x	AD80-14-03	
1062	Kontroll av bakstolen och batterihöljet	x	AD81-23-05	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2715	Utbyte av luftfilter	X	AD99-26-05	
PA-28-180(S)				
286	Övre lagret i nosställets fjäderstöd	500h		
323	Dragningen av gasreglagevajern	x		
337	Modifiering av propellerspinnern	x	AD66-20-05	
343-2	Kontroll av huvudlandställets torsionsstöd och byte av bult	x	AD67-20-04	
357-2	Kontroll av bränsletankar	100h	AD67-26-03	
358	Korrosionskontroll av stålrördelar	310769	AD67-12-06	
368	Modifiering av sidorodertrimmen	x		
415	Säkri av styrrattens fäste	x	AD69-15-01	
425	Säkri av sidorodertrimmens låssprint	x		
431	Kontroll av höjdrodertrimmens klaff och skjutstång	100h	LVD379	
452-2	Kontroll av fäste av höjdrodrets balansvikt	200h	AD70-26-04	R1
467	Kontroll av bränslekranen	x		
468-2	Kontroll av fenans spant	x		

470	Isolering av ändstycken i magnetens störningsskydd	x	AD71-14-06	
516	Modifiering av trimmens elkoppling	x	AD72-17-05	
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519-2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
563	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	LVD748	
572	Modifiering av fästet i baksätets säkerhetsbälten	x	AD74-09-04	
598	Kontroll av noshjulets gaffel	x	AD261174	
608	Kontroll av bränslefilterns dräneringsventil	x	AD75-08-03	
617	Kontroll av huvudlandställets saxlänk	(500h)	AD72-08-06	
645	Kontroll av stolarnas läsning	100h	AD75-24-02	
700	Modifiering av bränslekran	x	LVD528A	
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
872	Kontroll av styrratt	(100h)	AD69-22-02	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2361-2	Fäste av landningsstrålkastare	X	AD96-10-01	R1
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-28-181				
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
900-1	Modif. av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-22-02	
951	Utbyte av ändstycket till gasvajern	x	AD80-14-02	
954	Modifiering av radioapparaternas installation	x	AD80-14-03	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-28-235				
323	Dragningen av gasreglagevajern	x		
343-2	Kontroll av huvudlandställets torsionsstöd och byte av bult	x	AD67-20-04	
357-2	Kontroll av bränsletankar	100h	AD67-26-03	
358	Korrosionskontroll av stålördelar	310769	AD67-12-06	
368	Modifiering av sidorodertrimmen	x		
415	Säkrin av styrrattens fäste	x	AD69-15-01	
425	Säkring av sidorodertrimmens låssprint	x		
431	Kontroll av höjdrodertrimmens klaff och skjutstäng	100h	LVD379	
452-2	Kontroll av fäste av höjdrodrets balansvikt	200h	AD70-26-04	R1
468-2	Kontroll av fenans spant	x		
470	Isolering av ändstycken i magnetens störningsskydd	x	AD71-14-06	
516	Modifiering av trimmens elkoppling	x	AD72-17-05	
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519-2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
563	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	LVD748	
572	Modifiering av fästet i baksätets säkerhetsbälten	x	AD74-09-04	
598	Kontroll av noshjulets gaffel	x	AD261174	
617	Kontroll av huvudlandställets saxlänk	(500h)	AD72-08-06	
645	Kontroll av stolarnas läsning	100h	AD75-24-02	
687	Kontroll av bränslekran	x	AD76-18-04	
700	Modifering av bränslekran	x	LVD528A	
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
744	Kontroller av bränslesystemet	x	AD77-12-01	
821-1	Locket till bränsledräneringsventilens skaff	100h	AD78-23-01	
872	Kontroll av styrratt	(100h)	AD69-22-02	
900-1	Modif. av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-22-02	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	

1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-28R()-201()				
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
900 -1	Modif. av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-22-02	
966 -1	Modifiering av ljuddämpare	x	AD80-19-01	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1034 -1	Oljans dräneringsventil	x	AD81-11-02	
1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2183	Modifiering av noslandstället	X	AD94-14-14	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2425 -1	Kontroll av huvudlandstället	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-28R-180				
415	Säkrin av styrrattens fäste	x	AD69-15-01	
417	Modifiering av landstället	x		
425	Säkring av sidorodertrimmens låssprint	x		
440	Kontroll och utbyte av propellerspinnern	(25h)	AD70-09-02	
452 -2	Kontroll av fäste av höjdrodrets balansvikt	200h	AD70-26-04	R1
467	Kontroll av bränslekranen	x		
468 -2	Kontroll av fenans spant	x		
516	Modifiering av trimmens elkoppling	x	AD72-17-05	
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519 -2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
563	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	LVD748	
608	Kontroll av bränslefilterns dräneringsventil	x	AD75-08-03	
645	Kontroll av stolarnas läsning	100h	AD75-24-02	
699	Kontroll av beslaget till nosställets hjälpfjäder	x	AD76-15-08	R1
700	Modifiering av bränslekran	x	LVD528A	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
966 -1	Modifiering av ljuddämpare	x	AD80-19-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2183	Modifiering av noslandstället	X	AD94-14-14	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2425 -1	Kontroll av huvudlandstället	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
PA-28R-200				
415	Säkrin av styrrattens fäste	x	AD69-15-01	
425	Säkring av sidorodertrimmens låssprint	x		
440	Kontroll och utbyte av propellerspinnern	(25h)	AD70-09-02	
452 -2	Kontroll av fäste av höjdrodrets balansvikt	200h	AD70-26-04	R1
467	Kontroll av bränslekranen	x		
468 -2	Kontroll av fenans spant	x		
516	Modifiering av trimmens elkoppling	x	AD72-17-05	
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519 -2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
563	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	LVD748	
572	Modifiering av fästet i baksätets säkerhetsbälten	x	AD74-09-04	
608	Kontroll av bränslefilterns dräneringsventil	x	AD75-08-03	
645	Kontroll av stolarnas läsning	100h	AD75-24-02	
650	Kontroll av fäste av motorns inluftsclaff	500h		
699	Kontroll av beslaget till nosställets hjälpfjäder	x	AD76-15-08	R1
700	Modifiering av bränslekran	x	LVD528A	
713	Kontroll av bränslemängdmätarna	310178	AD77-01-01	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
966 -1	Modifiering av ljuddämpare	x	AD80-19-01	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	

1034 -1	Oljans dräneringsventil	x	AD81-11-02	
1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2183	Modifiering av noslandstället	X	AD94-14-14	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2425 -1	Kontroll av huvudlandstället	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
PA-30				
650	Kontroll av fäste av motorns inluftsclaff	500h		
880	Kontroll och förstärkning av skevroder	(100h)	AD79-20-10	
1176	Kontroll av bränslesystemet	50h	AD83-10-01	
1210	Kontroll av vingens huvudbalk	x	AD83-19-03	
1291 -1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1881	Kontroll av skevroderbalkarna	(100h)	AD77-08-01	
1882	Kontroll av landställsanläggningen	100h/500h/1v	AD77-13-21	
2182	Kontroll och modifiering av höjdstabilisatorn	X	AD94-13-10	
2528 -1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
PA-31				
781	Kontroll av bränsleväljkrantar	x	AD240278	
782	Modifiering av dörrlåset	x	AD78-05-05	
858	Kontroll av höjdrodrets stoppare	x	AD79-12-02	
879	Modifiering av elsystemet	151279	AD79-20-07	
960	Kontroll av höjdrodrets balansvikter	x	AD80-17-02	
961	Kontroll av anvisningsskyltar	x	AD80-17-06	
965	Kontroll av bränslets väljanläggning	100h	AD80-18-10	
975	Ändring av klaffarnas bruksanvisning	x	AD80-21-07	
980 -1	Kontroll och förstärkning av kroppspant	X	AD96-12-12	
1063 -1	Modifiering av fäste av vingklaffsskenorna	(50h)	AD81-23-06	
1087 -3	Kontroll av vingklaffssystemet	100h/500h	AD82-27-13	R1
1313	Kontroll av landställarna	x	AD85-08-05	
1355	Kontroll av bränslekranarnas panel	x	LVD2044	
1398	Kontroll och utbyte av detalj i avgaskompressor	100h	AD82-16-05	R1
1401 -1	Utbyte av slangar	X	AD96-21-04	
1506	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	010489	AD87-21-01	
2020	Märkning av skevroderlinorna	150494	AD92-27-05	
2116 -1	Kontroll av höjdrodrets styranläggning	X	AD93-24-02	R1
2123 -1	Förstärkningsbeslag i landställets aktuator	150894	AD96-21-11	
2125	Kontroll av kylflödesledarplåtstättning	(50H)	AD93-23-13	
2369	Kontroll/modifiering av vingklaffsskenornas infästning	(100H)	AD96-10-15	
2370	Kontroll och modifiering av landstället	(100H)	AD96-10-14	
2410	Kontroll av skevroderen	X	AD96-21-03	
2420	Fäste av landställets väljarvajer	X	AD96-24-13	
2442	Kontroll av noshjulet	(100H)	AD97-07-03	
2528 -1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
2547	Kontroll av höjdrodrets fjäder	(100H)/1000H	AD98-08-18	
2554 -1	Modifiering av vingbalken	X	AD98-09-25	
2653	Kontroll av höjdstabilisatorn	(100H)	AD99-06-01	
2671	Kontroll av höjdrodrets balk	(100H)	AD99-12-05	
2745	Bruksanvisning för anvisningsgummina	25052000	AD2000-06-06	
2821	Landställsluckornas gångjärn	100H/2000H	AD2000-25-01	
2859	Kontroll och modifiering av roder	X	AD2001-06-01	
5014	Kontroll av sidorodrets torsionsrör	12KK	AD2003-24-07	
PA-31-350				
782	Modifiering av dörrlåset	x	AD78-05-05	
828	Kontroll och skydd av höjdrodrets lina	x	AD78-26-11	
858	Kontroll av höjdrodrets stoppare	x	AD79-12-02	
879	Modifiering av elsystemet	151279	AD79-20-07	
960	Kontroll av höjdrodrets balansvikter	x	AD80-17-02	
961	Kontroll av anvisningsskyltar	x	AD80-17-06	
965	Kontroll av bränslets väljanläggning	100h	AD80-18-10	

980 -1	Kontroll och förstärkning av kroppspant	X	AD96-12-12	
1063 -1	Modifiering av fäste av vingklaffsskenorna	(50h)	AD81-23-06	
1087 -3	Kontroll av vingklaffsystemet	100h/500h	AD82-27-13	R1
1313	Kontroll av landställarna	x	AD85-08-05	
1355	Kontroll av bränslekranarnas panel	x	LVD2044	
1398	Kontroll och utbyte av detalj i avgaskompressor	100h	AD82-16-05	R1
1401 -1	Utbyte av slangar	X	AD96-21-04	
1506	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	010489	AD87-21-01	
2020	Märkning av skevroderlinorna	150494	AD92-27-05	
2116 -1	Kontroll av höjdrodrets styranläggning	X	AD93-24-02	R1
2123 -1	Förstärkningsbeslag i landställets aktuator	150894	AD96-21-11	
2125	Kontroll av kylluftsledarplåtstättning	(50H)	AD93-23-13	
2369	Kontroll/modifiering av vingklaffsskenornas infästning	(100H)	AD96-10-15	
2370	Kontroll och modifiering av landstället	(100H)	AD96-10-14	
2410	Kontroll av skevroderen	X	AD96-21-03	
2420	Fäste av landställets väljarvajer	X	AD96-24-13	
2442	Kontroll av noshjulet	(100H)	AD97-07-03	
2528 -1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
2547	Kontroll av höjdrodrets fjäder	(100H)/1000H	AD98-08-18	
2554 -1	Modifiering av vingbalken	X	AD98-09-25	
2653	Kontroll av höjdstabilisatorn	(100H)	AD99-06-01	
2671	Kontroll av höjdrodrets balk	(100H)	AD99-12-05	
2745	Bruksanvisning för avisningsgummina	25052000	AD2000-06-06	
2821	Landställsluckornas gångjärn	100H/2000H	AD2000-25-01	
2859	Kontroll och modifiering av roder	X	AD2001-06-01	
5014	Kontroll av sidorodrets torsionsrör	12KK	AD2003-24-07	
PA-32R(T)-300(T)				
687	Kontroll av bränslekran	x	AD76-18-04	
699	Kontroll av beslaget till nosställets hjälpfjäder	x	AD76-15-08	R1
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
769 -3	Kontroll av oljekylaren	300979	AD78-16-08	
821 -1	Locket till bränsledraineringsventilens skaft	100h	AD78-23-01	
900 -1	Modif. av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-22-02	
951	Utbyte av ändstycket till gasvagnen	x	AD80-14-02	
954	Modifiering av radioapparaternas installation	x	AD80-14-03	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1400	Utbyte av amperemätare	x	AD86-17-01	
2059	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	AD93-05-10	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2425 -1	Kontroll av huvudlandstället	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-32R(T)-301(T)				
954	Modifiering av radioapparaternas installation	x	AD80-14-03	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1066	Modifiering av nosstället	x	AD81-24-07	
1400	Utbyte av amperemätare	x	AD86-17-01	
2059	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	AD93-05-10	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2324	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar	(100H)	AD95-26-13	
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
PA-34-200()				
517	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	x	AD72-14-07	
519 -2	Byte av alternatorkabelns ändstycke	311273		
645	Kontroll av stolarnas låsning	100h	AD75-24-02	
728	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar	x	AD77-23-03	
954	Modifiering av radioapparaternas installation	x	AD80-14-03	
992	Kontroll av ampéremätarens koppling	x	AD80-24-03	
1189	Kontroll av avgasrörets ljuddämpare	100h	AD83-14-05	

1400	Utbyte av ampermätare	x	AD86-17-01	
1509	Kontroll och modifiering av bagagedörren	x	88-04-05	
1941	Kontroll och modifiering av sidorordersystemet	(50h)	AD92-08-04	
1958	Kontroll av nosställsbult	x	AD92-13-05	
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2122	Utbyte av detaljer i nosstället	500H	AD93-24-14	
2181	Modifiering av huvudlandstället	(100H)	AD94-13-11	
2425-1	Kontroll av huvudlandstället	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
2528-1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
3054-1	Kabinvärmarens bränslepump	X	AD2003-11-14	R1
PA-34-220T				
2096	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer	X	AD96-10-03	
2122	Utbyte av detaljer i nosstället	500H	AD93-24-14	
2181	Modifiering av huvudlandstället	(100H)	AD94-13-11	
2528-1	Tillägg till flyghandboken	010999	AD99-14-01	
2647	Utbyte av luftfilter	X	AD99-05-09	
3054-1	Kabinvärmarens bränslepump	X	AD2003-11-14	R1
PA-36-300()				
1291-1	Montering av skylt i pilotkabinen	x	AD85-02-05	R1
1558	Gångtidsbegränsning för vingdelar	M	AD83-20-03	
PA-38-112				
813	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste	x	AD78-26-06	
818	Kontroll och modifiering av sido- och höjdrodret	(25h)	AD78-22-01	
826	Kontroll av fästning av sporrhjulets beslag	x	AD221278	
850	Kontroll av sidostabilisatorns fästning	x	AD79-08-02	
946-1	Kontroll av sidorodrets gångjärn	(50h)	AD80-11-02	
1064	Kontroll och utbyte av motorfundament	x	AD81-23-07	
1139	Kontroll av sidostabilisatorn och spant	100h	AD82-27-08	
1161	Utbyte av landställets fästbultar	x	AD83-05-04	
1187	Montering av frigörare av strömning	x	AD83-14-08	
1201	Kontroll av sidostabilisatorns balkar	(100h)	AD83-19-01	
1321	Modifiering av styrsystemet	x	AD85-11-06	
1749	Modifikation av huvudlandstället	x	AD90-19-03	
PA-42-1000				
2782	Tillägg till flyghandboken	31082000	AD2000-14-08	
<u>Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.</u>				
PIK-15				
592	Förstärkning av säkerhetsbältenas fästen	x		
1634	Kontroll av skevrodens styrorgan	100h		
<u>Raytheon Aircraft Company</u>				
100				
898	Kontroll och modifiering av höjdroder	(400h)	AD76-22-03	
940	Modifiering av syreanläggningen	x	AD80-09-03	
1060-1	Kontroll av vingarnas fästbultar	x	AD81-23-01	R1
1283	Kontroll av fönster	300h	AD85-01-01	
1352	Kontroll av vingarnas fästbultar	5v	AD85-22-05	
1432-1	Montering av höjdrodrets gångjärn	x	AD87-03-06	R1
1508-1	Kontroll av vingarnas fästmuttrar	x	AD88-04-07	
1647	Kontroll av nosställets gaffelstycke	(100h/150h)	AD87-22-01	
1676	Kontroll av vingbalkarna	(1000/3000h)	AD89-25-10	
1705	Kontroll av dräneringssystemet	x	AD90-08-17	
1835-1	Sidorodertrimmens dräneringshål	x	AD92-07-05	
1972	Kontroll av motorernas infästning	X	AD92-15-01	
2275	Installation av överströmsskydd i landstället	X	AD95-13-03	
2335	Kontroll av huvudlandstället	X	AD96-03-13	

2440	Låsning av stolarna	X	AD97-06-06
2500	Ändring av flyghandboken	280298	AD97-25-03
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01
2527	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-24
2572	Kontroll av bränsleslangar	X	AD98-15-13
3034	Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar	15022004	AD2003-02-03
3063	Kontroll av trycksnittet	25022004	AD2003-13-16
19A			
459	Korrosion under skalkonstruktionen	x	
480	Montering av begränsare i bränsle- och oljerör	x	
548	Byte av klaffen till förgasarens värmare	x	AD73-12-11
560	Kontroll av gasväjern och byte av gasarm	x	AD73-23-06
577 -1	Kontroll och utbyte av rörsprint i noshjulets fjäder	500h	
578	Flexibla rör i motorns inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03
595 -1	Begränsning av aerobatikmanövrar	011274	AD74-23-09
630	Kontroll av motorns reglageväjrar	x	AD75-17-37
634	Kontroll av den mellarsta bottenpanelen	x	
710	Montering av listar under skevrodrens stötstänger	x	AD76-25-05
718	Moifiering av huvudlandställets fäste	140978	AD77-03-05
770	Kontroll av vingens huvudbalk	100h	
776	Modifiering av vingklaffens manöverspak	x	AD78-04-01
913	Kontroll och modifiering av bränslekran	(100h)	AD75-01-04
1122	Kontroll av vingarnas främre infästning	(100h)	AD73-20-07
1431	Kontroll av höjdroderts infästning	100h	AD87-02-08
1669	Ändstycken till skevningsrodrens stänger	x	AD89-24-09
300()			
1410 -1	Modifiering av höjdrodrets trimsystem	010687	AD87-04-24
1647	Kontroll av nosställets gaffelstycke	(100h/150h)	AD87-22-01
1663	Kontroll av skevningsroder	x	AD89-22-14
1705	Kontroll av dräneringssystemet	x	AD90-08-17
1730	Kontroll av vingpaneler	(SB)	AD89-19-04
1834	Kontroll av förarkabinens fönster	150892	AD91-12-11
1931	Modifiering av autopilot och flygstyrsystem	151092	AD92-06-11
1972	Kontroll av motorernas infästning	X	AD92-15-01
2124	Kontroll och modifiering av flygkroppens stringers	(600/1200H)	AD93-25-07
2499	Pneumatiska rör	X	AD97-23-17
2500	Ändring av flyghandboken	280298	AD97-25-03
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01
2527	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-24
2572	Kontroll av bränsleslangar	X	AD98-15-13
2604	Landställsaktuatorernas gaffeländstycken	X	AD98-21-35
3016	Balansviktenas fästbultar	X	AD2002-23-11
3034	Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar	15022004	AD2003-02-03
35-B33			
201	Kontroll av styrratten	(100h/12kk)	AD62-08-03
429 -3	Eliminering av svårigheter i bränsletillförseln	x	AD70-03-05
505	Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder	x	AD72-11-02
514 -2	Smörjning av landställets övre låsanord.	100h	AD72-22-01
578	Flexibla rör i motorns inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03
626 -1	Kontroll och utbyte av Beryl Avation oljeseparator	(25h)	AD75-15-08
654	Montering av akkumulatorhusets beslag	x	AD76-03-05
1205	Bränslekranens spärr	x	
1248	Kontroll av nödutgången	x	AD84-09-01
1607	Kontroll och utbyte av höjdroderbeslag	(100h)	AD89-05-02
1893	Identifiering av höjdrodertrimmens aktuatorer	010193	AD91-17-01
1973 -1	Kontroll av sidorodret	(500H)	AD93-24-03
2253	Insektion av vingkoppelspantets liv	500H	AD95-04-03
2924	Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar	X	AD2001-23-10

65-B80

201	Kontroll av styrratten	(100h/12kk)	AD62-08-03	
578	Flexibla rör i motorns inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03	
578	Flexibla rör i motorns inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03	
964	Förhindrande av brand i motorrummet	100h/500h	AD79-01-02	R2
1060-1	Kontroll av vingarnas fästbultar	x	AD81-23-01	R1
1352	Kontroll av vingarnas fästbultar	5v	AD85-22-05	
1508-1	Kontroll av vingarnas fästmuttrar	x	AD88-04-07	
1647	Kontroll av nosställets gaffelstycke	(100h/150h)	AD87-22-01	
2527	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-24	
2796	Kontroll av höjdrodret	15112000	AD2000-18-02	

95-B55()

201	Kontroll av styrratten	(100h/12kk)	AD62-08-03	
399	Modifiering av höjdrodertrimmen	x	AD68-10-07	
429-3	Eliminering av svårigheter i bränsletillförseln	x	AD70-03-05	
464-3	Utbyte av adapter i styrratten	x	AD71-24-10	
505	Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder	x	AD72-11-02	
514-2	Smörjning av landställets övre låsanord.	100h	AD72-22-01	
578	Flexibla rör i motorns inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03	
635	Vingklaffarnas beslag och skjutstänger	50h		
1248	Kontroll av nödutgången	x	AD84-09-01	
1607	Kontroll och utbyte av höjdroderbeslag	(100h)	AD89-05-02	
1700	Kontroll av vingbalk i flygkroppen	M	AD90-08-14	
1867	Kontroll av axelremmar	x	AD91-18-19	
1893	Identifiering av höjdrodertrimmens aktuatorer	010193	AD91-17-01	
2469	Kontroll av dörrhandtaget	X	AD97-14-15	
2796	Kontroll av höjdrodret	15112000	AD2000-18-02	
2924	Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar	X	AD2001-23-10	

A23-19

344	Åtdragning och säkring av bränslefilterns fästbult	x		
371	Kontroll av bränsle- och oljerör	x		
376	Montering av skyltar och markering trimgränserna	x		
391	Modifiering av parkeringsbromsarna	x	AD68-17-06	
459	Korrosion under skalkonstruktionen	x		
548	Byte av klaffen till förgasarens värmare	x	AD73-12-11	
560	Kontroll av gasvajern och byte av gasarm	x	AD73-23-06	
595-1	Begränsning av aerobatikmanövrar	011274	AD74-23-09	
630	Kontroll av motorns reglagevagnar	x	AD75-17-37	
634	Kontroll av den mellansta bottenpanelen	x		
718	Moifiering av huvudlandställets fäste	140978	AD77-03-05	
776	Modifiering av vingklaffens manöverspak	x	AD78-04-01	
913	Kontroll och modifiering av bränslekran	(100h)	AD75-01-04	
1122	Kontroll av vingarnas främre infästning	(100h)	AD73-20-07	
1431	Kontroll av höjdrodrets infästning	100h	AD87-02-08	
1669	Ändstycken till skevningsrodrens stänger	x	AD89-24-09	

A36()

464-3	Utbyte av adapter i styrratten	x	AD71-24-10	
505	Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder	x	AD72-11-02	
514-2	Smörjning av landställets övre låsanord.	100h	AD72-22-01	
1205	Bränslekranens spärr	x		
1248	Kontroll av nödutgången	x	AD84-09-01	
1867	Kontroll av axelremmar	x	AD91-18-19	
1872	Infästningen av friskluftfläktens hölje	x	AD91-20-08	
1893	Identifiering av höjdrodertrimmens aktuatorer	010193	AD91-17-01	
1973-1	Kontroll av sidorodret	(500H)	AD93-24-03	
1974	Kontroll av tätning av fördjupningen för dörrrens gångjärn	X	AD92-18-11	
2253	Insektion av vingkoppelspantets liv	500H	AD95-04-03	
2469	Kontroll av dörrhandtaget	X	AD97-14-15	
2664	Skavning av styranläggningen	X	AD99-09-15	

2827 -1	Kontroll av flygkroppen	X	AD2003-01-01
2874	Skydd av kylfläkten	01022002	AD2001-11-03
2924	Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar	X	AD2001-23-10
A60			
1352	Kontroll av vingarnas fästbultar	5v	AD85-22-05
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01
2527	Tillägg till flyghandboken	150598	AD98-04-24
2767	Tillägg till flyghandboken	01092000	AD95-22-03
2834	Kontroll av vingarnas fästbultar	X	AD2001-02-10
2972	Installation av skyltar på dörrarna	08072003	AD2002-10-13
B19			
480	Montering av begränsare i bränsle- och oljerör	x	
548	Byte av klaffen till förgasarens värmare	x	AD73-12-11
560	Kontroll av gasväjern och byte av gasarm	x	AD73-23-06
577 -1	Kontroll och utbyte av rörsprint i noshulets fjäder	500h	
578	Flexibla rör i motors inluftanläggning	(100h)	AD73-23-03
630	Kontroll av motors reglageväjrar	x	AD75-17-37
634	Kontroll av den mellarsta bottenpanelen	x	
710	Montering av listar under skevrodrorens stötstänger	x	AD76-25-05
718	Moifiering av huvudlandställets fäste	140978	AD77-03-05
776	Modifiering av vingklaffens manöverspak	x	AD78-04-01
803	Kontroll av trimrodrets skjutstång	x	AD78-16-06
913	Kontroll och modifiering av bränslekran	(100h)	AD75-01-04
1122	Kontroll av vingarnas främre infästning	(100h)	AD73-20-07
1431	Kontroll av höjdrodrets infästning	100h	AD87-02-08
1669	Ändstycken till skevningsrodrens stänger	x	AD89-24-09
B200()			
1352	Kontroll av vingarnas fästbultar	5v	AD85-22-05
1410 -1	Modifiering av höjdrodrets trimsystem	010687	AD87-04-24
1663	Kontroll av skevningsroder	x	AD89-22-14
1705	Kontroll av dräneringssystemet	x	AD90-08-17
1730	Kontroll av vingpaneler	(SB)	AD89-19-04
1834	Kontroll av förarkabinens fönster	150892	AD91-12-11
1862 -1	Motorhuvornas inspektionsluckor	x	AD92-10-12
1931	Modifiering av autopilot och flygstyrsystem	151092	AD92-06-11
1972	Kontroll av motorernas infästning	X	AD92-15-01
2124	Kontroll och modifiering av flygkroppens stringers	(600/1200H)	AD93-25-07
2275	Installation av överströmsskydd i landstället	X	AD95-13-03
2335	Kontroll av huvudlandstället	X	AD96-03-13
2440	Låsning av stolarna	X	AD97-06-06
2440	Låsning av stolarna	X	AD97-06-06
2499	Pneumatiska rör	X	AD97-23-17
2500	Ändring av flyghandboken	280298	AD97-25-03
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01
2572	Kontroll av bränsleslangar	X	AD98-15-13
2597	Tillägg till flyghandboken	151298	AD98-20-38
2604	Landställsaktuatorernas gaffeländstycken	X	AD98-21-35
2664	Skavning av styranläggningen	X	AD99-09-15
2874	Skydd av kylfläkten	01022002	AD2001-11-03
3016	Balansviktenas fästbultar	X	AD2002-23-11
3034	Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar	15022004	AD2003-02-03
3063	Kontroll av tryckskottet	25022004	AD2003-13-16
B60			
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01
2834	Kontroll av vingarnas fästbultar	X	AD2001-02-10
2972	Installation av skyltar på dörrarna	08072003	AD2002-10-13
C90()			
1352	Kontroll av vingarnas fästbultar	5v	AD85-22-05

1410 -1	Modifiering av höjdrodrets trimsystem	010687	AD87-04-24	
1508 -1	Kontroll av vingarnas fästmuttrar	x	AD88-04-07	
1647	Kontroll av nosställets gaffelstycke	(100h/150h)	AD87-22-01	
1663	Kontroll av skevningsroder	x	AD89-22-14	
1676	Kontroll av vingbalkarna	(1000/3000h)	AD89-25-10	
1705	Kontroll av dräneringssystemet	x	AD90-08-17	
2094	Kontroll av bränslecell	X	AD93-17-01	
2440	Låsning av stolarna	X	AD97-06-06	
2499	Pneumatiska rör	X	AD97-23-17	
2500	Ändring av flyghandboken	280298	AD97-25-03	
2501 -1	Tryckanläggningens säkerhetsventil	150598	AD97-25-01	
2572	Kontroll av bränsleslangar	X	AD98-15-13	
2663	Kontroll av höjdroderlinorna	X	AD99-10-07	
2664	Skavning av styranläggningen	X	AD99-09-15	
2874	Skydd av kylfläkten	01022002	AD2001-11-03	
2937	Kontroll av landställets saxlänkar	(1000H)	AD2002-10-10	
3034	Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar	15022004	AD2003-02-03	
3063	Kontroll av trycksnittet	25022004	AD2003-13-16	
MU-300				
2230	Flygoperationer i isbildande förhållanden	200295	AD94-25-10	
2540	Utbyte av trycksystemets ventiler.	151199	AD98-06-30	
2818	Hjulbromsarnas hydraulsystem	X	AD2000-25-04	
2928	Ändring av flyghandboken	05022002	AD2001-24-11	
2939	Kontroll av motorfundamentet	200H	AD2002-01-23	
Reims Aviation				
F150()				
387	Löstagnin eller modifiering av handskfacket	x	AD67-31-04	
393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
488	Skyddet till propellernaven	x		
571	Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste	100h		
856 -1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdsvajer	x	AD80-06-03	
1193 -2	Kontroll av skevroddrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1546	Fästning af batterikabel	x	AD88-15-06	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
F152				
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdsvajer	x	AD80-06-03	
1208	Kontroll av skevroddrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421 -1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
F172()				
329	Tätning av skarv mellan insugboxen och förgasaren	x		

393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
406	Ändring av bränslemängdsmärkningarna	x	AD71-18-01	
458-1	Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan	100h/50h		
502	Montering av skylt för bränsleval	011072	AD72-07-02	
570-1	Kontroll av bakre flygkroppens spant	x	AD74-04-01	
856-1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03	
1008-1	Kontroll av höjdrodersystemet	x	AD81-16-09	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1181	Modifering av styrspekens ledelement	x	AD83-10-03	
1193-2	Kontroll av skevroddrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevroddrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2921	Kontroll av kartlampans avbrytare	12KK	AD2001-23-03	
F182()				
721	Kontroll tätningen till förgasarboxen	x	AD77-04-05	
764-1	Kontroll av fästning av nödsändarens antennkabel	150378	AD78-01-14	
856-1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
908	Kontroll av alternators fästning och jordning	x	AD79-25-07	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1193-2	Kontroll av skevroddrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1541	Kontroll av bränsletankar	(12kk)	AD84-10-01	
1759	Kontroll och modifering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
FA150()				
488	Skyddet till propellernaven	x		
571	Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste	100h		
856-1	Modifering av elanläggningen	x	AD79-08-03	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03	
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1546	Fästning af batterikabel	x	AD88-15-06	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2279-1	Fäste av roderpedalerna	1000H/5V		
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
FA152				
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdvajer	x	AD80-06-03	
1208	Kontroll av skevroddrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1391	Kontroll av sidostabilisatorns infästn.	x	AD80-11-04	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	

1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2279-1	Fäste av roderpedalerna	1000H/5V		
2388	Kontroll av gränsskiktshinder.	X	AD96-12-23	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	

FR172()

393	Kontroll av stallvarningsanläggningen	x	AD68-17-04	
441	Kontroll av flottörinstallationens främre beslag	100h		
458-1	Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan	100h/50h		
570-1	Kontroll av bakre flygkroppens spant	x	AD74-04-01	
932	Byte av beslag för vingklaffarnas följdväjer	x	AD80-06-03	
1008-1	Kontroll av höjdrodersystemet	x	AD81-16-09	
1125	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor	J		
1181	Modifiering av styrspekens ledelement	x	AD83-10-03	
1193-2	Kontroll av skevrodrens balansvikter	x	AD83-17-06	
1204	Kontroll av spegel för flyboxering	x		
1208	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	AD83-22-06	
1408	Bränsletankarnas dräneringsventiler	x	AD86-19-11	
1421-1	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen	X	AD86-24-07	
1427	Modifiering av axelremmar	x	AD86-26-04	
1532	Förbättring av bränsletankarnas ventilation	x	AD79-10-14	
1602	Kontroll, smörjning, modif. av vingklaffens skruv	(100h)/010589	AD72-03-03	
1759	Kontroll och modifiering av stolar och stolskenor	100h	AD87-20-03	R2
1760	Inspektion av axelremmarnas infästning	x	CSI/6.1.90	
2126	Utbyte av reostat	150894	AD93-24-15	
2431	Kontroll av slangar	150597	AD97-01-13	
2718	Väljventil för bränslet	X	AD99-27-02	
2747	Kontroll av bränslefiltret	01062000	AD2000-06-01	
2921	Kontroll av kartlampans avbrytare	12KK	AD2001-23-03	

Revo. Incorporated**LA-4-200**

599	Modifiering av sidorodrets styrsystem	(100h)	AD74-26-02	
649	Montering av varningsskylt	x	AD76-02-01	
673	Kontroll av bränslefilter och injektionsenhet	1.9.76	AD76-12-11	
701	Kontroll av oljekylare	x	AD151076	
890	Montering av säkring	x	AD79-21-09	
2555	Stabilisatorernas fästbeslag	X	AD98-10-12	
2771	Vingbalkens fäste	X	AD2000-10-22	
3007	Kontroll av vingens huvudbalk	X	AD2002-21-05	

Saab Ab**MFI-9(B)**

729	Kontroll och utbyte av sidoroderpedaler	(500h)	LVD534	
979	Utbyte av motorns fästbultar	1000h	LVD1653	
1131	Fartmätarens färgmärkning	x	LVD1840	
1390	Kontr. av höjdstabilisatorns främre inf.	311286	LVD1-019	
1617	Sprick- och korrosionskontroll	x	LVD1-032	
1716	Kontroll av bränsletankens matningsrör	x	LVD1-039	

Saab 91D Safir

1124-2	Kontroll av höjdroderbalken	(200h)	LVD1832	
1381	Kontroll av den manuella bränslepumpen	100h	LVD1-017	
2027-2	Utbyte av bultar och kontroll av sprickor	3000H/6000H	LVD1-058	B
2397	Kontroll av flygkroppens huvudbalk	12KK	LVD1-100	
2755	Funktionskontroll av landstället	30042001	SAD1-154	R1

Scintex Aviation**CP301-C2**

216	Kontroll av styrspaken	010663	CN62-12-8
249	Landställets fjäderstöd	50h	CN63-9-9

Short Brothers & Harland Ltd**SC7 Skyvan**

2269	Styrssystem	1200H	
2391	Kontroll av kroppsalkarna.	X	CAA009-01-96
2799	Kontroll av styranordningens kedjor	X	CAA011-04-20

Skandinavisk Aero Industri**KZ-VII**

72-1	Flygoperationer från sjön	jatk.	
774	Fästning av bakstolens säkerhetsbälten	150375	
1042	Montering av skylt i förarkabinen	x	

Socata**MS235()**

474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstäng	x	
475-2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5
667	Kontroll av ventilmekanismens oljerör	x	CN76-62
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x	
795-1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147
824	Kontroll och modifiering av avgasrör	010379	CN78-211
1854-2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163 R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143
2184-1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182 R1

MS880B

236	Kontroll av slotsen	100H	
237	Framkantsklaffarna	x	
238	Skevrodermekanismen	x	
239	Förstärkning av framkantsklaffarnas mekanism	x	
258	Propellerspinnern	x	
259	Bränsleinstrument	x	
260	Avkylningsluftens deflektorer	150664	
261	Skev- och girinstrumentets vacuumtryck	150664	
324	Nötning ac skevroderstängerna	x	
325	Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd	x	
394	Bränslekran	x	CN68-63
421	Förstärkning av nosställets svängaxel	010170	
422	Förstoring av noshjulets svängvinkel	x	
430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78
434	Kontroller i motorutrymmet	x	CN70-17
436	Modifiering av Richter-termometern	x	CN70-17
472	Kontroll av skyddade elledningar	x	
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstäng	x	
475-2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110
525-1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123
540-1	Utbyte och kontroll av motorhuvans lås	x	CN73-10
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5
602	Modifiering av oljetryckgivarens fäste		
628	Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekani	x	AD75-17-18
629	Kontroll och utbyte av höjdstabilisatorns framfästbeslag	x	AD75-17-22
639	Modifiering av styrspaken	x	AD75-22-15
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x	

1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1105	Korrosionskontroll	100h/6kk	CN82-89	
1854 -2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184 -1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	

MS883

430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78	
472	Kontroll av skyddade elledningar	x		
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstäng	x		
475 -2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110	
525 -1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123	
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5	
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x		
795 -1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147	
1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1854 -2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184 -1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	

MS885

236	Kontroll av slotsen	100H		
237	Framkantsklaffarna	x		
238	Skevrodermekanismen	x		
239	Förstärkning av framkantsklaffarnas mekanism	x		
258	Propellerspinnern	x		
259	Bränsleinstrument	x		
260	Avkylningsluftens deflektorer	150664		
261	Skev- och girinstrumentets vacuumtryck	150664		
324	Nötning ac skevroderstängerna	x		
325	Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd	x		
421	Förstärkning av nosställets svängaxel	010170		
430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78	
434	Kontroller i motorutrymmet	x	CN70-17	
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstäng	x		
475 -2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110	
525 -1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123	
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5	
629	Kontroll och utbyte av höjdstabilisatorns framfästbeslag	x	AD75-17-22	
639	Modifiering av styrspaken	x	AD75-22-15	
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x		
1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1854 -2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184 -1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	

MS892(A)

324	Nötning ac skevroderstängerna	x		
325	Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd	x		
377	Utbyte av propellar	311268	CN68-5	
394	Bränslekran	x	CN68-63	
421	Förstärkning av nosställets svängaxel	010170		
422	Förstoring av noshjulets svängvinkel	x		
430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78	
434	Kontroller i motorutrymmet	x	CN70-17	
436	Modifiering av Richter-termometern	x	CN70-17	

472	Kontroll av skyddade elledningar	x		
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång	x		
475-2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110	
525-1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123	
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5	
602	Modifiering av oljetryckgivarens fäste			
628	Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekani	x	AD75-17-18	
639	Modifiering av styrspaken	x	AD75-22-15	
667	Kontroll av ventilmekanismens oljerör	x	CN76-62	
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x		
795-1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147	
1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1105	Korrosionskontroll	100h/6kk	CN82-89	
1854-2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184-1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	
2897	Utbyte av motorfundamentet	15112001	CN1978-205	R1
2898	Kontroll av motorfundamentet	50H	CN2001-400	
MS893()				
325	Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd	x		
377	Utbyte av propellrar	311268	CN68-5	
394	Bränslekran	x	CN68-63	
421	Förstärkning av nosställets svängaxel	010170		
422	Förstoring av noshjulets svängvinkel	x		
430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78	
434	Kontroller i motorutrymmet	x	CN70-17	
436	Modifiering av Richter-termometern	x	CN70-17	
472	Kontroll av skyddade elledningar	x		
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång	x		
475-2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110	
525-1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123	
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5	
602	Modifiering av oljetryckgivarens fäste			
628	Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekani	x	AD75-17-18	
639	Modifiering av styrspaken	x	AD75-22-15	
667	Kontroll av ventilmekanismens oljerör	x	CN76-62	
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x		
795-1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147	
1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1854-2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184-1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	
2897	Utbyte av motorfundamentet	15112001	CN1978-205	R1
2898	Kontroll av motorfundamentet	50H	CN2001-400	
MS894()				
394	Bränslekran	x	CN68-63	
421	Förstärkning av nosställets svängaxel	010170		
430	Isolering av akkum.kablarna i ackumulatorlådan	x	CN69-78	
434	Kontroller i motorutrymmet	x	CN70-17	
436	Modifiering av Richter-termometern	x	CN70-17	
472	Kontroll av skyddade elledningar	x		
474	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång	x		
475-2	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm	010472	CN71-110	
509	Kontroll av alternatorns fästbeslag	50h		
525-1	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna	010673	CN72-123	
565	Kontroll av vinginstallationen	x	CN74-5	

628	Modifiering och justering av skevroder-och vingklaffmekani	x	AD75-17-18	
639	Modifiering av styrspaken	x	AD75-22-15	
709	Fästning av motorfundament i brandskott	x		
795-1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147	
1017	Höjdstabilisatorns främre infästning	100h		
1854-2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184-1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	
2898	Kontroll av motorfundamentet	50H	CN2001-400	
Rallye 150()				
795-1	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare	x	CN78-147	
1854-2	Kontroll av noshjulsaxeln	500h/2000h	CN91-163	R2
1990	Kontroll av höjdstabilisator	100H	CN86-160	
2093	Kontroll av nosstället	X	CN93-143	
2184-1	Kontroll av nosstället	X	CN94-182	R1
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	
2897	Utbyte av motorfundamentet	15112001	CN1978-205	R1
2898	Kontroll av motorfundamentet	50H	CN2001-400	
Rallye 235()				
2754	Styrnläggningarnas gaffeländstycken	X	CN2000-174	
TB 10				
1011	Kontroll av propellerspinnern	(10h)	CN81-57	
1072	Ändring av det främre tyngdpunktsläget	300982	CN81-202	
1120-1	Kontroll av motorfundamentet	(50h)	CN82-128	
1304	Spelet i trimsystemet	100h	CN85-43	
1319	Utbyte av balansvikt	310886	CN85-90	
1328	Kontroll av batterifodralet	x	CN85-130	
1428	Kontroll av höjdrodrets skjutstång	(100h)	CN87-003	
1462	Installation av bromsrör	x	CN87-118	
1466-2	Kontroll av höjdstabilisatorns infästning	(100h)	CN87-141	R2
1747	Kontroll av oljekylare	x	CN90-143	
1789	Kontroll av förgasarens inluftdosa	(1v)	CN90-240	
1790	Infästningen av höjdrodrets balansvikt	x	CN91-031	
1839	Modifiering av autopilotens avbrytare	x	CN91-145	
1874	Kontroll av dörrarnas regler	100h	CN91-143	R1
1898	kontroll av bränsletankar	(50H)	CN89-177	R3
1913	Kontroll av höjdstabilisatorns balk	(50h)	CN82-94	
1985-1	Bränsletankarnas ventilationsrör	X	CN92-155	R1
2101	Kontroll av säkerhetsbältenas infästning	12KK	CN89-097	R1
2162-1	Förstärkning av framsätena	X	CN94-114(A)	R1
2218	Kontroll av vingspantar	X	CN94-247	
2219	Utbyte av nitar i fenans mellersta spant	311295	CN94-248	
2295	Kontroll av avgasanläggningen II	X	CN92-206	R2
2379	Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II	300996	CN96-143	
2380	Kontroll av huvudlandställets stödspantar	M	CN94-265	R4
2408	Kontroll av vingens framfäste	M	CN94-264	R1
2641	Bränslesystemet	10151999	CN1999-062	
2683	Fenans främre infästning	(JL)	CN1999-319	
2823	Rodrets lagerbeslag	31032001	CN2001-002	
2826	Framsätenas låsning	X	CN2001-005	
2883	Kontroll va nosstället	31032002	CN2001-305	
2884	Vingarnas fästbultar	31122001	CN2001-306	
2904-1	Amperemätarens koppling	31032002	CN2001-446	R1
5001	Kontroll av styrsystemet	110H/14KK	CN2003-368(A)	R1
TB 21				
1428	Kontroll av höjdrodrets skjutstång	(100h)	CN87-003	
1462	Installation av bromsrör	x	CN87-118	

1466-2	Kontroll av höjdstabilisatorns infästning	(100h)	CN87-141	R2
1747	Kontroll av oljekylare	x	CN90-143	
1790	Infästningen av höjdrodrets balansvikt	x	CN91-031	
1839	Modifiering av autopilotens avbrytare	x	CN91-145	
1874	Kontroll av dörrarnas regler	100h	CN91-143	R1
1898	kontroll av bränsletankar	(50H)	CN89-177	R3
2002-1	Bränsletankarnas ventilationsrör II	X	CN92-225	R1
2033	Kontroll av landställets länkar	(1V/500H)	CN89-096	R2
2034	Kontroll av brandskott	(500H)	CN87-175	R1
2036	Kontroll av brandskottets förstärkningar	(200H/50H)	CN91-160	
2101	Kontroll av säkerhetsbältenas infästning	12KK	CN89-097	R1
2148	Kontroll av rodrets balansvikt	X	CN 93-012	R1
2162-1	Förstärkning av framsätena	X	CN94-114(A)	R1
2218	Kontroll av vingspantar	X	CN94-247	
2222-1	Kontroll av huvudlandställets fästbeslag	1500L/1000H	CN94-266	R2
2264	Kontroll av huvudlandstället	310895	CN95-084	
2379	Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II	300996	CN96-143	
2439	Ändring av flyghandboken	010597	CN97-032	
2538	Sidorodrets balansvikt	300698	CN93-012	R2
2641	Bränslesystemet	10151999	CN1999-062	
2683	Fenans främre infästning	(JL)	CN1999-319	
2700	Utbyte av propellerens kontrollspak	31012000	CN1999-386	
2823	Rodrets lagerbeslag	31032001	CN2001-002	
2826	Framsätenas låsning	X	CN2001-005	
2884	Vingarnas fästbultar	31122001	CN2001-306	
2904-1	Amperemätarens koppling	31032002	CN2001-446	R1
2926	Modifikation av avgasröret	28022002	CN2001-610	
3020	Cylindrarna i landställsaggregatet	31032003	CN2002-574	
5001	Kontroll av styrsystemet	110H/14KK	CN2003-368(A)	R1
5002	Kontroll av landstället	X	CN2003-390(A)	R1

TBM 700

2756	Höjdrodertrimmen	100H	CN94-214	R2
2758	Fästena för vingklaffskenorna	300H	CN2000-127	
2783	Höjdstabilisatorns lagerbeslag	100H	CN2000-307	
2784	Kontroll av höjdstabilisatorn	X	CN2000-306	
2803	Kabinens dräneringssystem	31122000	CN2000-373	
2811-1	Skyddande av propellerens omställningsvajer	31122000	CN2000-430	
2822	Bränsletankarnas ventilationsslanger	28022001	CN2000-545	
2824	Nosställets däck	31032001	CN2001-003	
2825	Bränsletankarnas luftventiler	(5H)/15032001	CN2001-004	
2899	Skruvorna för vingklaffarnas fästbeslag	(100H)	CN2000-409	R1
2919	Kontroll av styrsystemet	15122001	CN2001-582	
3065	Utvyte av överspänningsskydd	15102003	CN2003-261	
3066	Kontroll av pitotsystemet	X	CN2003-258	
3085	Kontroll av flygkroppens plåt	JP	CN2003-367	
3086	Kontroll av fenans fästbeslag	1200H/VT	CN2003-366	

Suomen Ilmailuliitto ry.**HK-2**

592	Förstärkning av säkerhetsbältenas fästen	x		
-----	--	---	--	--

Taylorcraft Aeroplanes Ltd**Auster 4**

55-1	Höjdstabilisatorns fästbeslag	310155	ARB42	R2
56	Inträngande av avgaser i förarkabinen	x	ARB40	
113	Kontroll av främre fäströret för stabilisatorn	250h	LVD1	
149	Höjdrodertrimmens vajer	x		
159	Kontroll av vingklaffarnas armskaft	010561	LVD32	
172	Kontroll av styrningen av höjdrodertrimmen	300961	LVD55	

2325	Kontroll och utbyte av sidroderlinorna	50H/200H	CAA2490PRE8	
Auster 6A				
55 -1	Höjdstabilisatorns fästbeslag	310155	ARB42	R2
56	Inträngande av avgaser i förarkabinen	x	ARB40	
113	Kontroll av främre fäströret för stabilisatorn	250h	LVD1	
149	Höjdrodertrimmens vajer	x		
172	Kontroll av styrningen av höjdrodertrimmen	300961	LVD55	
2325	Kontroll och utbyte av sidroderlinorna	50H/200H	CAA2490PRE8	
<u>Twin Commander Aircraft Corporation</u>				
500()				
1041 -1	Installation av höjdrodrets balansvikter	(25h)	AD75-12-09	R2
1504	Minskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar	x	AD87-21-07	
2151	Kontroll av vingbalken	(12/30/36KK)	AD94-04-14	
2152	Kontroll av vingbalk	500H	AD94-04-13	
2550	Kontroll av vingklaffsystemet	X	AD98-07-17	
2551	Kontroll av vingarnas infästning	M	AD98-08-19	
2598	Tillägg till flyghandboken	151298	AD98-20-34	
690()				
1273	Kontroll av motorernas dämpare	x	AD84-19-05	
1420 -2	Ändring av flygplanets buksanvisningar	X	AD87-24-07	R1
2151	Kontroll av vingbalken	(12/30/36KK)	AD94-04-14	
2153	Modifiering av vingspant och kontroll av vingbalk	X	AD94-04-12	
2267	Kontroll och modifikation av fenan	(500H)	AD95-13-02	
2299	Ändringar av flyganvisningarna	X	AD95-19-18	
2550	Kontroll av vingklaffsystemet	X	AD98-07-17	
2551	Kontroll av vingarnas infästning	M	AD98-08-19	
2598	Tillägg till flyghandboken	151298	AD98-20-34	
2728	Bruksanvisning för avisningsgummina	01052000	AD2000-02-30	

HELIKOPTRAR OCH AUTOGYRON - H**Agusta, S.P.A. Costruzioni A.G.****AB206A()**

392	Kontroll av huvudrotorbladens fästbultar	x	
402	Gåntidsbegränsning av planethjulens hållare	x	
433	Kontroll av stjärtratorväxelns infästning	100h	
773	Byte av stjärtratoraxelns lagerfästen	x	
810	Kontroll av lager tillhörande styrsystemet	x	
854	Kontroll av frihjul saxeln	x	
864	Kontroll av huvudrotorns styrplatta	100h	
909	Skydd av huvudrotornav för korrosion	(100h)	
918	Kontroll av förstärkningselement	300h	
967	Fästning av stjärtratorväxeln	x	
981	Förstärkning av kroppspant	311281	
989	Modifiering och kontroll av vinsch	010381	
1020	Utbyte av stjärtratorblad	010682	
1099	Modifiering av vinschens elkoppling	011282	
1194	Fästning av ring i öppningen för luftintagning	x	
1220	Kontroll och modifiering av vinchen	310784	
1254	Kontroll av huvudrotorns mast	311284	
1284	Tätningen i motorns inluftöppning	x	
1305	Nödflottörernas skyltar	311285	
1324	Montering av oljeröret	311285	
1325	Montering av sprintar i manöveranläggning	311285	
1333	Huvudrotorbladens fästmuttrar	jp	
1340 -1	Kontroll av styrspaken	300h/24kk	AD85-25-01
1373	Kontroll av stjärtratorbladen	100h	AD85-26-06
1414	Kontroll av oljeavkylarens fläkt	(300h)	
1423	Modifiering av bränslefiltern	x	
1426	Kontroll av stjärtratorn	x	AD86-24-01
1442	Utbyte av huvudrotormast	x	AD87-10-11
1485	Modifering av nödflottörernas uppblåsningsventil	x	
1497	Stjärtratoromställningens stänger	x	
1527	Bränsleventilens elkoppling	300688	
1583	Torsionsstavarernas gång- och kalendertid	1200h/48kk	AD78-11-02
1586	Kontroll av detalj i stjärtratornaven	x	AD88-23-03
1629 -1	Kontroll av slangar	x	
1655 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD89-22-01
1666	Laddningssystemets varningslampa	x	
1736	Kontroll av styrsystemets bultar	011190/24KK	
1762	Kontroll av stjärtratorbladen IV	x	AD90-21-03
1776 -1	Inst. av restriktorer i flottörerna	x	RAI92-332
1779	Install. av stjärtratorns manöversstång	280290	
1880	Kontroll av lastkrokens utlösningssvajer	100h	
1890 -1	Utbyte av bränslekranens avbrytare	300492	
1935	Huvudrotorväxelns planethjul	X	RAI93-040
1967	Kontroll av fenans infästning	010193	AD92-09-07
1969	Utbyte av drivaxelns packning	(JL)	
1970 -1	Stjärtratorväxelns oljemängdsindikator	X	
2031	Fästbeslagen för stjärtratoraxelns lager	010693	
2075	Utbyte av varningsskylt	011193	
2187	Stjärtratorns styrhuvud	311094/311294	
2191	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD94-15-07
2204	Kontroll av stödet till huvudrotorns styrplatta	(50H)	AD94-19-02
2208	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp	150295	AD94-20-03
2307	Kasserinh av huvudrotornavens svängtapp	290296	
2309 -1	Installation av överhettningsskylt	X	CF-95-19
2316	Kontroll av landningställets tvärrör	(300H/VT)	CF-95-17

2338	Inspektion av stjärtrotorväxelns infästning	100H/VH	RAI96-193
2339	Kontroll av servoaktuatoremas bultar	X	
2340	Infästning av drivaxelns koppling	X	
2341	Kontroll av lagerbeslagens fjädrar	310796	
2343	Kontroll av drivaxeln	JP	AD96-06-04
2376	Kontroll av bränsleskylt	300H/VH	CF-96-11
2416	Kontroll av vindrutan	100H	
2446	Komponenters gångtidsbegränsning	M	CF-97-03
2511	Modifikation av huvudrotornaven	010300	
2579	Kontroll av huvudrotorbladen	(10H)	RAI98-283
2630-1	Kontroll av tvärrörren	31122000	CF-98-43
2777	Kontroll av styranläggningen	31012001	RAI2000-343
2785	Kontroll av stjärtrotorbladen	23082000	RAI2000-394
2789	Kontroll av bränslesystemet	31102000	RAI2000-356
2895	Kontroll av spåndetektorer	15122001	CF-2001-33
2933	Kontroll av magnetbromsen	15022002	RAI2001-524

AB206B()

773	Byte av stjärtrotoraxelslans lagerfästen	x	
810	Kontroll av lager tillhörande styrsystemet	x	
854	Kontroll av frihjulaxeln	x	
864	Kontroll av huvudrotorns styrplatta	100h	
909	Skydd av huvudrotornav för korrosion	(100h)	
918	Kontroll av förstärkningselement	300h	
967	Fästning av stjärtrotorväxeln	x	
989	Modifiering och kontroll av vinsch	010381	
1020	Utbyte av stjärtrotorblad	010682	
1099	Modifiering av vinschens elkoppling	011282	
1121	Infästning av stjärtrotorbladen	280283	
1170	Kontroll av motorns fästelement och drivaxel	x	
1194	Fästning av ring i öppningen för luftintagning	x	
1220	Kontroll och modifiering av vinen	310784	
1254	Kontroll av huvudrotorns mast	311284	
1284	Tätningen i motorns inluftöppning	x	
1305	Nödflottörernas skyltar	311285	
1324	Montering av oljeröret	311285	
1325	Montering av sprintar i manöveranläggning	311285	
1333	Huvudrotorbladens fästmuttrar	jp	
1340-1	Kontroll av styrspaken	300h/24kk	AD85-25-01
1373	Kontroll av stjärtrotorbladen	100h	AD85-26-06
1414	Kontroll av oljeavkylarens fläkt	(300h)	
1423	Modifiering av bränslefiltern	x	
1426	Kontroll av stjärtrotorn	x	AD86-24-01
1442	Utbyte av huvudrotormast	x	AD87-10-11
1485	Modifiering av nödflottörernas uppblåsningventil	x	
1497	Stjärtrotoromställningens stänger	x	
1527	Bränsleventilens elkoppling	300688	
1583	Torsionsstavarnas gång- och kalendertid	1200h/48kk	AD78-11-02
1586	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven	x	AD88-23-03
1629-1	Kontroll av slangar	x	
1655-1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD89-22-01
1666	Laddningssystemets varningslampa	x	
1717	Kontroll av stjärtrotorbladen	x	AD90-13-01
1736	Kontroll av styrsystemets bultar	011190/24KK	
1762	Kontroll av stjärtrotorbladen IV	x	AD90-21-03
1776-1	Inst. av restriktorer i flottörerna	x	RAI92-332
1778	Kontroll av fästet i frihjulshuset	x	
1779	Install. av stjärtrotorns manöversstång	280290	
1880	Kontroll av lastkrokens utlösningsvajer	100h	
1890-1	Utbyte av bränslekransens avbrytare	300492	
1935	Huvudrotorväxelns planethjul	X	RAI93-040

1967	Kontroll av fenans infästning	010193	AD92-09-07
1969	Utbyte av drivaxelns packning	(JL)	
1970 -1	Stjärtratorväxelns oljemängdsindikator	X	
2031	Fästbeslagen för stjärtratoraxelns lager	010693	
2075	Utbyte av varningsskylt	011193	
2187	Stjärtratorns styrhuvud	311094/311294	
2191	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD94-15-07
2204	Kontroll av stödet till huvudrotornas styrplatta	(50H)	AD94-19-02
2208	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp	150295	AD94-20-03
2307	Kasserinh av huvudrotornavens svängtapp	290296	
2308	Kontroll och utbyte av motorfästen	010197	
2309 -1	Installation av överhettningsskylt	X	CF-95-19
2316	Kontroll av landningställets tvärrör	(300H/VT)	CF-95-17
2338	Inspektion av stjärtratorväxelns infästning	100H/VH	RAI96-193
2339	Kontroll av servoaktuatorernas bultar	X	
2340	Infästning av drivaxelns koppling	X	
2341	Kontroll av lagerbeslagens fjädrar	310796	
2343	Kontroll av drivaxeln	JP	AD96-06-04
2376	Kontroll av bränsleskylt	300H/VH	CF-96-11
2416	Kontroll av vindrutan	100H	
2446	Komponenters gångtidsbegränsning	M	CF-97-03
2511	Modifikation av huvudrotornavens	010300	
2579	Kontroll av huvudrotorbladen	(10H)	RAI98-283
2630 -1	Kontroll av tvärrörerna	31122000	CF-98-43
2777	Kontroll av styranläggningen	31012001	RAI2000-343
2785	Kontroll av stjärtratorbladen	23082000	RAI2000-394
2789	Kontroll av bränslesystemet	31102000	RAI2000-356
2895	Kontroll av spåndetektorer	15122001	CF-2001-33
2933	Kontroll av magnetbromsen	15022002	RAI2001-524

AB412()

1447	Utbyte av hydraulcylinderns packning	x	
1539	Bränsleventilens elkoppling	300988	
1577	Modifiering av landställ	010589	
1615	Kontroll av huvudrotorväxeln	(pt/50h)	AD89-08-05
1628	Fästbult för bladomställningsstången	x	
1672	Kontroll av slangar	x	
1675	Fästning av bladdämparnas beslag	300690	
1689	Kontroll av elledning	310790	
1708	Utbyte av bultarna till huvudrotornas k.s	24kk	
1741	Montering av varningsskylt	311290	
1829	Modifiering av pitostatiska systemet	311291	
1884	Detaljer i stjärtbommen	x	
1885	Modifiering av nödfloatorerna	300492	
2022 -3	Kontroll av kuggjul i planethjulansläggningen	3100H	AD93-17-12
2029	Växlarnas oljemängdsindikatorer	010693	
2030	Fäste av räddningsvinschens kabel	X	
2050	Kontroll av stjärtratoraxelns lager	(JP)	AD92-13-10
2085	Utbyte av rotorbromsens drivhuvud	310395	
2172	Hydraulcylinderns fästbultar	310894/24 KK	
2185 -1	Kontroll av flänsen till fenans balk	(25H/100H)/X	
2186	Modifiering av elinstallationen i bränsletankarna	311094	
2203	Gångtid för kuggning i huvudrotorväxeln	2500H	AD94-18-09
2224	Fäste av hydraulsystemets rör	010395	RAI95-025
2239 -2	Kontroll och modifiering av avfrostningens manöverorgan	(300H/6KK)	
2240 -1	Utbyte av nödfloatorernas slangar	X	
2241	Utbyte av huvudrotorbladens bultar	310795	
2242	Kontroll av mellanväxelns fästbultar	310595	
2292 -1	Kontroll av stödelementet till huvudrotornas styrplatta	25H/15VRK	
2334	Installation av överhettningsskylt	311096	
2374	Kontroll av servoaktuatorernas bultar	X	

2415	Stjärtrotornaven	310797/25H	
2444	Kontroll av styrplattans stödelement	(JP)	AD97-07-06
2450	Beräkning av komponenters kasseringsvärde	X	AD97-11-04
2458	Kontroll av stjärtrotorbladen.	300997	RAI97-194
2541	Stjärtrotorns lager	310798	
2543	Fäste av motorplåtarna	310898	
2556	Kontroll av nödvinschen	JL/25H/12KK	RAI98-186
2621	Utbyte av bultar i styrsystemet	300699	
2657-1	Huvudrotorns navelstycken	X	RAI99-179
2781	Installation av elektriska kablar	X	RAI2000-331
2819	Vinschlinans avskärare	150402001	RAI2001-001
2865	Stjärtrotorns navestycke	25H	AD2001-09-11
2936	Kontroll av stjärtrotorbladen	30042002	AD2002-09-04
3001	Kntroll av räddningsvinsch	JL	RAI2002-450

Bell Helicopter Textron**B206A()**

989	Modifering och kontroll av vinsch	010381	
1020	Utbyte av stjärtrotorblad	010682	
1099	Modifering av vinschens elkoppling	011282	
1194	Fästning av ring i öppningen för luftintagning	x	
1220	Kontroll och modifering av vinchen	310784	
1254	Kontroll av huvudrotorns mast	311284	
1305	Nödflottörens skyltar	311285	
1325	Montering av sprintar i manöveranläggning	311285	
1340-1	Kontroll av styrspaken	300h/24kk	AD85-25-01
1373	Kontroll av stjärtrotorbladen	100h	AD85-26-06
1414	Kontroll av oljeavkylarens fläkt	(300h)	
1423	Modifering av bränslefiltern	x	
1426	Kontroll av stjärtrotorn	x	AD86-24-01
1442	Utbyte av huvudrotormast	x	AD87-10-11
1485	Modifering av nödflottörens uppblåsningsventil	x	
1497	Stjärtrotoromställningens stänger	x	
1527	Bränsleventilens elkoppling	300688	
1583	Torsionsstavarnas gång- och kalendertid	1200h/48kk	AD78-11-02
1586	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven	x	AD88-23-03
1629-1	Kontroll av slangar	x	
1655-1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD89-22-01
1666	Laddningssystemets varningslampa	x	
1736	Kontroll av styrsystemets bultar	011190/24KK	
1762	Kontroll av stjärtrotorbladen IV	x	AD90-21-03
1776-1	Inst. av restriktorer i flottörens	x	RAI92-332
1779	Install. av stjärtrotorns manöversstång	280290	
1880	Kontroll av lastkrokens utlösningsvajer	100h	
1890-1	Utbyte av bränslekranens avbrytare	300492	
1935	Huvudrotorväxelns planethjul	X	RAI93-040
1953	Kontroll av fenans infästning	010992	AD92-09-07
1969	Utbyte av drivaxelns packning	(JL)	
1970-1	Stjärtrotorväxelns oljemängdsindikator	X	
2031	Fästbeslagen för stjärtrotoraxelns lager	010693	
2075	Utbyte av varningsskylt	011193	
2191	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD94-15-07
2204	Kontroll av stödet till huvudrotorns styrplatta	(50H)	AD94-19-02
2208	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp	150295	AD94-20-03
2225	Lagerfäste för stjärtrotoraxel	X	AD94-24-11
2307	Kasserinh av huvudrotornavens svängtapp	290296	
2309-1	Installation av överhettningsskylt	X	CF-95-19
2316	Kontroll av landningställets tvärrör	(300H/VT)	CF-95-17
2339	Kontroll av servoaktuatorens bultar	X	
2340	Infästning av drivaxelns koppling	X	

2341	Kontroll av lagerbeslagens fjädrar	310796	
2343	Kontroll av drivaxeln	JP	AD96-06-04
2376	Kontroll av bränsleskylt	300H/VH	CF-96-11
2416	Kontroll av vindrutan	100H	
2446	Komponenters gångtidsbegränsning	M	CF-97-03
2511	Modifikation av huvudrotornaven	010300	
2630-1	Kontroll av tvärrör	31122000	CF-98-43
2769	Kontroll av styranläggningen	15082000	CF-2000-13
2785	Kontroll av stjärtrorbladen	23082000	RAI2000-394
2833	Flygning i snöfall	X	CF-2001-03 R1
2895	Kontroll av spändetektorer	15122001	CF-2001-33

B206B()

981	Förstärkning av kroppspant	311281	
989	Modifiering och kontroll av vinsch	010381	
1020	Utbyte av stjärtrorblad	010682	
1099	Modifiering av vinschens elkoppling	011282	
1194	Fästning av ring i öppningen för luftintagning	x	
1220	Kontroll och modifiering av vinen	310784	
1254	Kontroll av huvudrotorns mast	311284	
1305	Nödflottörernas skyltar	311285	
1325	Montering av sprintar i manöveranläggning	311285	
1340-1	Kontroll av styrspeken	300h/24kk	AD85-25-01
1373	Kontroll av stjärtrorbladen	100h	AD85-26-06
1414	Kontroll av oljeavkylarens fläkt	(300h)	
1423	Modifiering av bränslefiltern	x	
1426	Kontroll av stjärtrorhorn	x	AD86-24-01
1442	Utbyte av huvudrotormast	x	AD87-10-11
1485	Modifiering av nödfloötörernas uppblåsningsventil	x	
1497	Stjärtrorhornställningens stänger	x	
1527	Bränsleventilens elkoppling	300688	
1583	Torsionsstavarnas gång- och kalendertid	1200h/48kk	AD78-11-02
1586	Kontroll av detalj i stjärtrorhornaven	x	AD88-23-03
1629-1	Kontroll av slangar	x	
1655-1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD89-22-01
1666	Laddningssystemets varningslampa	x	
1717	Kontroll av stjärtrorbladen	x	AD90-13-01
1736	Kontroll av styrsystemets bultar	011190/24KK	
1762	Kontroll av stjärtrorbladen IV	x	AD90-21-03
1776-1	Inst. av restriktorer i flottörerna	x	RAI92-332
1779	Install. av stjärtrorhorn manöversstång	280290	
1880	Kontroll av lastkrokens utlösningsvajer	100h	
1890-1	Utbyte av bränslekranens avbrytare	300492	
1935	Huvudrotorväxelns planethjul	X	RAI93-040
1953	Kontroll av fenans infästning	010992	AD92-09-07
1969	Utbyte av drivaxelns packning	(JL)	
1970-1	Stjärtrorväxelns oljemängdsindikator	X	
2031	Fästbeslagen för stjärtroraxelns lager	010693	
2075	Utbyte av varningsskylt	011193	
2191	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD94-15-07
2204	Kontroll av stödet till huvudrotornas styrplatta	(50H)	AD94-19-02
2208	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp	150295	AD94-20-03
2225	Lagerfäste för stjärtroraxel	X	AD94-24-11
2307	Kasserinh av huvudrotornavens svängtapp	290296	
2309-1	Installation av överhettningssindikator	X	CF-95-19
2316	Kontroll av landningställets tvärrör	(300H/VT)	CF-95-17
2339	Kontroll av servoaktuatorernas bultar	X	
2340	Infästning av drivaxelns koppling	X	
2341	Kontroll av lagerbeslagens fjädrar	310796	
2343	Kontroll av drivaxeln	JP	AD96-06-04
2376	Kontroll av bränsleskylt	300H/VH	CF-96-11

2416	Kontroll av vindrutan	100H		
2446	Komponenters gångtidsbegränsning	M	CF-97-03	
2511	Modifikation av huvudrotornaven	010300		
2630 -1	Kontroll av tvärrören	31122000	CF-98-43	
2769	Kontroll av styranläggningen	15082000	CF-2000-13	
2785	Kontroll av stjärtrotorbladen	23082000	RAI2000-394	
2833	Flygning i snöfall	X	CF-2001-03	R1
2895	Kontroll av spåndetektorer	15122001	CF-2001-33	
B206L-()				
1043	Kontroll av höjdstabilisatorn	JL	AD78-24-06	R1
1082	Reparat. och utbyte av höjdstabilisator	x	AD82-05-03	
1305	Nödflottörernas skyltar	311285		
1312	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD85-09-04	
1325	Montering av sprintar i manöveranläggning	311285		
1340 -1	Kontroll av styrspaken	300h/24kk	AD85-25-01	
1373	Kontroll av stjärtrotorbladen	100h	AD85-26-06	
1426	Kontroll av stjärtrotorn	x	AD86-24-01	
1442	Utbyte av huvudrotormast	x	AD87-10-11	
1459	Kontroll av höjdstabilisatorn	x	AD87-15-01	
1583	Torsionsstavarnas gång- och kalendertid	1200h/48kk	AD78-11-02	
1586	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven	x	AD88-23-03	
1590	Modificeringar i bränslesystemet	x	AD88-26-03	
1629 -1	Kontroll av slangar	x		
1655 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD89-22-01	
1656	Kontroll av höjdstabilisatorn	x	AD89-20-13	
1666	Laddningssystemets varningslampa	x		
1717	Kontroll av stjärtrotorbladen	x	AD90-13-01	
1762	Kontroll av stjärtrotorbladen IV	x	AD90-21-03	
1776 -1	Inst. av restriktorer i flottörerna	x	RAI92-332	
1890 -1	Utbyte av bränslekranens avbrytare	300492		
1935	Huvudrotorväxelns planethjul	X	RAI93-040	
1970 -1	Stjärtrotorväxelns oljemängdsindikator	X		
2031	Fästbeslagen för stjärtrotoraxelns lager	010693		
2075	Utbyte av varningsskylt	011193		
2191	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD94-15-07	
2204	Kontroll av stödet till huvudrotorns styrplatta	(50H)	AD94-19-02	
2208	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp	150295	AD94-20-03	
2225	Lagerfäste för stjärtrotoraxel	X	AD94-24-11	
2309 -1	Installation av överhettningsskylt	X	CF-95-19	
2316	Kontroll av landningställets tvärrör	(300H/VT)	CF-95-17	
2356	Modifikation av dräneringsrören för bränslet	X	CF-96-10	
2376	Kontroll av bränsleskylt	300H/VH	CF-96-11	
2399	Utbyte av temperaturindikatorn	X	CF-96-13	
2446	Komponenters gångtidsbegränsning	M	CF-97-03	
2594	Modifikation av stjärtbommen	310599/(1000H)	CF-98-27	
2630 -1	Kontroll av tvärrören	31122000	CF-98-43	
2769	Kontroll av styranläggningen	15082000	CF-2000-13	
2845	Kontroll och modifikation av stjärtbommen	30042001	CF-1998-42	R4
2895	Kontroll av spåndetektorer	15122001	CF-2001-33	
B412()				
1447	Utbyte av hydraulcylinderns packning	x		
1577	Modificering av landställ	010589		
1615	Kontroll av huvudrotorväxeln	(pt/50h)	AD89-08-05	
1628	Fästbult för bladomställningsstången	x		
1672	Kontroll av slangar	x		
1741	Montering av varningsskylt	311290		
2022 -3	Kontroll av kuggjul i planethjulansläggningen	3100H	AD93-17-12	
2029	Växlarnas oljemängdsindikatorer	010693		
2030	Fäste av räddningsvinschens kabel	X		
2050	Kontroll av stjärtrotoraxelns lager	(JP)	AD92-13-10	

2085	Utbyte av rotorbromsens drivhuvud	310395	
2185 -1	Kontroll av flänsen till fenans balk	(25H/100H)/X	
2186	Modifiering av elinstallationen i bränsletankarna	311094	
2203	Gångtid för kuggring i huvudrotorväxeln	2500H	AD94-18-09
2239 -2	Kontroll och modifiering av avfrostningens manöverorgan	(300H/6KK)	
2240 -1	Utbyte av nödflottörernas slangar	X	
2241	Utbyte av huvudrotorbladens bultar	310795	
2242	Kontroll av mellanväxelsfästbultar	310595	
2334	Installation av överhettningssindikatorer	311096	
2374	Kontroll av servoaktuatorernas bultar	X	
2415	Stjärtrotornaven	310797/25H	
2444	Kontroll av styrplattans stödelement	(JP)	AD97-07-06
2450	Beräkning av komponenters kasseringsvärde	X	AD97-11-04
2541	Stjärtrotorns lager	310798	
2543	Fäste av motorplåtarna	310898	
2621	Utbyte av bultar i styrsystemet	300699	
2710 -1	Huvudrotornavens navelstycken	X	AD99-23-23
2802 -2	Förstärkning av stjärtbommens fästområde	100H	AD2000-18-09
2858	Kontroll av aktuatorernas säkringsbrickor	X	AD2001-08-04
2865	Stjärtrotorns navstykke	25H	AD2001-09-11
2936	Kontroll av stjärtrotorbladen	30042002	AD2002-09-04

Enstrom Helicopter Corporation**280()**

837	Modifiering av kompressorn	x	AD79-03-20
849	Kontroll och modifiering av stjärtrotorn	JL	AD110479
1114	Kontroll av huvudrotorbladens gafflar	200h	AD82-16-09
1134	Kontroll och modifiering av kopplingen	100h	AD82-24-01
1164	Kontroll av huvudrotorväxeln	x	AD83-04-04
1674	Kontroll av stjärtrotorns växellåda	x	AD90-01-06
1739	Kontroll och utbyte av stjärtrotoraxelns koppling	100h	AD90-17-02
1740	Kontroll och smörjning av stjärtrotoraxelns koppl.	100h	AD90-17-03
2078	Kontroll av huvudrotoraxeln	X	AD93-15-10
2115	Kontroll av trimsystemet	100/VT	AD93-24-13
2190	Kontroll av stjärtrotorns navstykke	(25H)	AD94-13-03
2197	Kontroll av Lamiflex-lager	100H/5V	AD94-17-15
2344	Kontroll av huvudrotorväxels koppling	(JP)	AD96-06-03
2346	Kontroll av styrplattans lager	(100H)	AD96-06-02
2479	Kontroll av elanläggningen	(JL/100H)	AD97-20-04
2971	Kontroll av huvudrotoraxeln	(25H)	AD2002-08-03

F-28()

837	Modifiering av kompressorn	x	AD79-03-20
849	Kontroll och modifiering av stjärtrotorn	JL	AD110479
1114	Kontroll av huvudrotorbladens gafflar	200h	AD82-16-09
1134	Kontroll och modifiering av kopplingen	100h	AD82-24-01
1164	Kontroll av huvudrotorväxeln	x	AD83-04-04
1537	Kontroll av höjdstabilisatorn	jp/100h	AD88-11-06
1674	Kontroll av stjärtrotorns växellåda	x	AD90-01-06
1739	Kontroll och utbyte av stjärtrotoraxelns koppling	100h	AD90-17-02
1740	Kontroll och smörjning av stjärtrotoraxelns koppl.	100h	AD90-17-03
2078	Kontroll av huvudrotoraxeln	X	AD93-15-10
2115	Kontroll av trimsystemet	100/VT	AD93-24-13
2190	Kontroll av stjärtrotorns navstykke	(25H)	AD94-13-03
2197	Kontroll av Lamiflex-lager	100H/5V	AD94-17-15
2344	Kontroll av huvudrotorväxels koppling	(JP)	AD96-06-03
2346	Kontroll av styrplattans lager	(100H)	AD96-06-02
2479	Kontroll av elanläggningen	(JL/100H)	AD97-20-04
2971	Kontroll av huvudrotoraxeln	(25H)	AD2002-08-03

Eurocopter Deutschland GmbH**BO105()**

1903	Kontroll av rör	x	LTA91-204
1948	Kontroll av växellådor	x	LTA92-273
2480	Kontroll av huvudrotormasten	100H	LTA97-275
2846 -1	Utbyte av strap-pack	10V/25000H	LTA1999-289 R3
2853	Utbyte av strap-pack	SB	LTA1999-300 R3
2900	Kalendertid på spännbanden	10V	LTA2001-281

EC135()

2673	Kontroll av bladdämparnas bultar	(15H)	LTA1999-264
2694	Flänsen i stjärtroraxelns lagerbeslag	071199/50H	LTA1999-199 R3
2901	Huvudrotormasten	15H/100H	LTA1999-185 R4
2906	Utbyte av bildskärm	31032002	LTA2001-306 R3
2987	Kontroll av torsionsstavar	X	LTA2001-107 R2

Eurocopter France**AS332()**

1565	Spelet i bladdämparens lager	50h/10h	CN87-103-030
1710	Kontroll av höjdstabilatorns infästning	x	CN87-093-029
1746	Inspektion av detalj i huvudrotorväxel	x	CN90-136-038
1753	Kontroll av huvudrotornavens holkar	jl/10h	CN86-121-025
1755 -1	Kontroll av bladdämparnas infästningar	JL/8h	CN83-095-006 R2
1796	Brandskydd av drivaxeln till stjärtroror	x	CN83-094-005
1798	Modifiering av nödradiosändarens antenn	010891	CN91-037-043
1820	Kontroll av stjärtrororbladen	600h	CN87-112-031
1876	Landställsaktuators kåpa	T	CN91-206-044
1900 -1	Elaggergathusets skyddspanel	x	CN91-249-047 R1
1956 -1	Kontroll av mellanliggande växellåda	x	CN92-146-049
1983	Stöd av elektriska kablar	X	CN92-143-048
2008	Kontroll av detalj i stjärtrorornaven	JL/50H	CN91-012-042 R3
2041	Kontroll av mellanväxellådans skal	50H	CN90-161-040 R2
2062	Kontroll av stjärtrororaxel	JP/50H	CN91-240-045 R3
2073	Kontroll av saxlänkarnas lager	X	CN93-106-50
2180	Modifiering av lastkroken	X	CN94-150-052
2207	Stjærtljusets säkring	X	CN94-217-053
2233	Kontroll av planethjul	X	CN93-131-051 R1
2245	Huvudrotorbladens avisningsanläggning	X	CN95-029-054
2342	Fåsten för flappningslager	JP	CN96-074-057
2350	Stjærtrotorbladens omställningsspindel	(JP)	CN95-262-056 R1
2372	Gångtidsbegränsning för huvudrotorkomponenterna	M	CN96-100-058
2448	Kontroll av dörrarnas gångjärn	X	CN97-109-061 R1
2476	Överspänningsskydd	150198	CN97-202-062
2489	Huvudrotorbladens skyddstejp	100H	CN97-292-064
2497	Montering av mellanliggande växellåda	(JP)	CN96-263-060 R1
2565	Kontroll av elektrisk modul II	311298	CN98-254-070
2622	Kontroll av vinschens fäste	X	CN1998-487-0 R1
2692	Stjærtrotorns avisningsanläggning	110H/6KK	CN1998-155-0 R1
2713	Kontroll av höjdstabilisatorns balk	C	CN1999-039-0 R2
2720	Stjærtrotorbladen	30042000	CN2000-003-0
2726	Lagren för huvudrotorns ögonbultar	X	CN1997-174-0 R1
2770	Huvudrotorbladens framkantsskydd	100/250/500H	CN1988-099-0 R5
2793 -1	Bränslefilterns by-passventil	X	CN1998-318-0 R5
2835	Lager i stjärtrororbladens omställningsanläggning	250H/18KK	CN1990-230-0 R4
2836	Kontroll av stjärtrororväxeln	X	CN1997-322-0 R2
2838 -1	Motorns funktion	25H	CN2001-059-0 R1
2882	Kontroll av lastkroken	X	CN2001-318
2890	Pedalernas reglerarmar	1500H	CN2000-486-0 R1
2915	Kontroll av kopplingsaxel	50H/550H	CN1999-257-0 R5

2963	Motorns luftintagsöppning	X	CN2002-257-0
3013	Bränsleguvernör	15122002	CN2002-551
3021	Vinschens elektriska koppling	15032003	CN2002-584
3044	Kontroll av hydraulisk behållare	01052003	CN2003-101
3046	Kontroll av huvudrotorväxeln	150H/1000TQ	CN2002-424-0 R2
3050	Gångtiden på dynamiska komponenter	X	CN2002-452 R1
AS350()			
2585	Kontroll av stjärtrotorns lager	100H/400H/500H	CN98-173-073
2626	Överspänningsskydd	010699	CN98-511-074
2763	Stjärtrotorns styranläggning	JP	CN2000-222-0
2776	Skydd av ventilationsrör	31122000	CN2000-268-0
2780	Jordning av ferry tank	X	CN2000-302
2840	Lagret i stjärtrotorns styrplatta	300H/1200H	CN2001-074-0
2849	Flygning med dörrarana öppna/borttagna	X	CN2001-088-0
2882	Kontroll av lastkroken	X	CN2001-318
2930	Kontroll av stjärtrotorbladen	JP/10H	CN2001-640-0
2934	Stjärtbommens fästbultar	15022002	CN1997-147-0 R1
2943	Lagret i stjärtrotorns styrplatta	50H/6KK	CN1999-085-0 R3
2960	Kontroll av Starflex-naven	JL	CN2001-557-0 R3
2967	Kontroll av HSI-enheten	01082002	CN2002-281-0
2973	Stjärtrotorns servostyrning	550H	CN2001-580-0 R1
2978	Skjutdörrarnas rullar och skenor	01082002/100H	CN2002-344-0
3011	Tätningarna i huvudrotorväxelns kåpor	31.5.2003	CN2002-537-0
3033	Kontroll av styrspaken	01032003	CN2003-002
3041	Utbyte av servostyrning	X	CN2003-099
3050	Gångtiden på dynamiska komponenter	X	CN2002-452 R1
3059	Kontroll av batteriet	01082003	CN2003-260
3078	Styrsystemets stoppare	01102004	CN2003-322
5006	Lyftspakens läs	X	CN2003-406(A)
EC120()			
2882	Kontroll av lastkroken	X	CN2001-318
2891	Kontroll av stjärtrotorväxeln	X	CN1999-151-0 R1
2892	Luftvärdiga komponenter	01102001	CN2000-058-0 R1
2894	Skydd av pedalerna	28022002	CN2001-386-0 R1
2966	Kontroll av HSI-enheten	01082002	CN2002-282-0
2983	Styrspakens sladd	01092003	CN2002-371-0
3018	Lyftspakens friktionslås	01042003	CN2002-606
3077 -1	Kontroll av kraftöverföringsröret	JL/5H/25H	CN2003-325
3078	Styrsystemets stoppare	01102004	CN2003-322
5016	Stjärtrotoraxelns dämpare	X	F-2003-465
SA-360()			
1415	Kontroll av hydraulsystemet	310187	CN86-176-27
1591	Kontroll av stjärtrotorväxelns stöd	400h	CN88-189-030
1861	Infästning av huvudrotorns växellåda	T/18kk	CN90-119-032 R1
2077	Lagret till stjärtrotorväxelns kontrollstäng	100H	CN90-204-033 R1
2276	stjärtrotornavens formkåpa	X	CN95-112-040
2438	Huvudrotorväxelns kuggjul	X	CN97-027-041
2537	Kontroll av säkringar	010898/011198	CN98-112-042
2564	Kontroll av elektrisk modul I	311298	CN98-252-043
2780	Jordning av ferry tank	X	CN2000-302
2931	Navens torsionsstavar	X	CN2001-588-0 R1
Hiller Aviation			
UH-12()			
1052	Kontroll av stjärtrotorbladen	JL	AD81-18-02
1731	Inspektion av stjärtrotorblad	x	AD90-15-01
2451	Kontroll av styrrotorn	100H	AD97-10-16
2485	Kontroll av huvudrotorn	100H	AD97-20-15

MD Helicopter, Inc**369D**

830	Kontroll av stjärtrotornaven	300h/1v	AD78-26-04	
991	Montering av skylt i förarkabinen	150281	AD80-24-04	
995	Kontroll av kopplingselementen i stjärtrotoraxeln	x	AD80-25-01	
1073	Utbyte av staven i motorns varvtalsregulator	x	AD82-01-08	
1116	Kontroll av växellådans drivaxel	(300h)	AD82-17-01	
1215 -1	Kontroll av styrplattans lager	x	AD84-01-02	R1
1256 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD84-12-01	R1
1269 -1	Modifiering an stjärtrotorbladen	x	AD86-01-04	
1412	Stjärtrotorns drivaxel	x	AD86-20-07	
1644	Kontroll av huvudrotorns växellåda	(300h)	AD87-18-12	
1645 -1	Kontroller vid stjärtbommen	25h/100h	AD88-17-09	
1646 -1	Huvudrotorns strap-pack	100h	AD89-02-01	
1668	Kontroll av styrsystemets rör	(100h)	AD89-23-14	
1683	Utbyte av koppling	x	AD90-01-08	
1720	Kontroll av stjärtrotorns lager	(10h)	AD90-12-03	
1750	Modifikation och kontroll av koppling	1v/300h	AD90-19-02	
1767	Kontroll av huvudrotoraxel	300h	AD81-26-01	
1783	Kontroll av bultarna till huvudrotorväxeln	x	AD90-24-07	
1802	Kontroll av stjärtrotorblad	x	AD91-08-02	
2081	Ändring av flyganvisningar	250993	AD93-07-10	
2113	Nödventilen för bränslets ventilationsrör	X	AD93-18-05	
2251	Stjärtrotorbladens skyddsband	(100H)	AD95-03-11	
2252	Inspektion av huvudrotorbladinfästningar	25H/100H	AD95-03-13	
2365	Huvudrotorbladen	100H	AD96-10-09	
2465	Utbyte av kuggjul	X	AD97-15-08	
2549	Kontroll av helikopterns övervarvskoppling	X	AD98-09-02	
2575	Kontroll av huvudrotorbladen	25H	AD98-15-26	
2600	Kontroll av övervarvskopplingen	100H	AD98-21-12	
2637	Kontroll av drivaxelns koppling.	X	AD99-04-12	
2672	Stjärtrotorns gaffelstycke	150799	AD99-13-09	
2696	Oljekylarfläktens beslag	X	AD99-20-12	
2759	TOT-indikeringssystem	10072000/300H	AD2000-08-22	
2812 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	15012001	AD2000-25-52	
3049	Kontroll av stjärtrotorbladen	400H	AD2003-08-51	
5012	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD2003-24-01	

369E

1256 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	x	AD84-12-01	R1
1269 -1	Modifiering an stjärtrotorbladen	x	AD86-01-04	
1412	Stjärtrotorns drivaxel	x	AD86-20-07	
1644	Kontroll av huvudrotorns växellåda	(300h)	AD87-18-12	
1645 -1	Kontroller vid stjärtbommen	25h/100h	AD88-17-09	
1646 -1	Huvudrotorns strap-pack	100h	AD89-02-01	
1668	Kontroll av styrsystemets rör	(100h)	AD89-23-14	
1683	Utbyte av koppling	x	AD90-01-08	
1720	Kontroll av stjärtrotorns lager	(10h)	AD90-12-03	
1750	Modifikation och kontroll av koppling	1v/300h	AD90-19-02	
1767	Kontroll av huvudrotoraxel	300h	AD81-26-01	
1783	Kontroll av bultarna till huvudrotorväxeln	x	AD90-24-07	
1802	Kontroll av stjärtrotorblad	x	AD91-08-02	
2081	Ändring av flyganvisningar	250993	AD93-07-10	
2113	Nödventilen för bränslets ventilationsrör	X	AD93-18-05	
2251	Stjärtrotorbladens skyddsband	(100H)	AD95-03-11	
2252	Inspektion av huvudrotorbladinfästningar	25H/100H	AD95-03-13	
2365	Huvudrotorbladen	100H	AD96-10-09	
2465	Utbyte av kuggjul	X	AD97-15-08	
2549	Kontroll av helikopterns övervarvskoppling	X	AD98-09-02	
2575	Kontroll av huvudrotorbladen	25H	AD98-15-26	

2583 -1	Kontroll av reläernas anslutningssockel	240599	AD99-08-07
2600	Kontroll av övervarvskopplingen	100H	AD98-21-12
2637	Kontroll av drivaxelns koppling.	X	AD99-04-12
2672	Stjärtrötorns gaffelstycke	150799	AD99-13-09
2696	Oljekylarfläktens beslag	X	AD99-20-12
2812 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	15012001	AD2000-25-52
3049	Kontroll av stjärtrorbladen	400H	AD2003-08-51
5012	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD2003-24-01

369H()

830	Kontroll av stjärtrorrotorn	300h/1v	AD78-26-04
991	Montering av skylt i förarkabinen	150281	AD80-24-04
995	Kontroll av kopplingselementen i stjärtrorrotorn	x	AD80-25-01
1073	Utbyte av staven i motorns varvtalsregulator	x	AD82-01-08
1215 -1	Kontroll av styrplattans lager	x	AD84-01-02
1269 -1	Modifiering an stjärtrorbladen	x	AD86-01-04
1412	Stjärtrötorns drivaxel	x	AD86-20-07
1624	Kontroll av stjärtrorrotorn	x	AD89-11-05
1668	Kontroll av styrsystemets rör	(100h)	AD89-23-14
1683	Utbyte av koppling	x	AD90-01-08
1750	Modifikation och kontroll av koppling	1v/300h	AD90-19-02
1767	Kontroll av huvudrotoraxel	300h	AD81-26-01
1802	Kontroll av stjärtrorbladen	x	AD91-08-02
2081	Ändring av flyganvisningar	250993	AD93-07-10
2113	Nödventilen för bränslets ventilationsrör	X	AD93-18-05
2199	Kontroll av stjärtrorbladen	(JL)	AD94-18-08
2216	Stjärtrorbladens inställningsmekanism	100H	AD94-24-04
2251	Stjärtrorbladens skyddsband	(100H)	AD95-03-11
2252	Inspektion av huvudrotorbladinfästningar	25H/100H	AD95-03-13
2365	Huvudrotorbladen	100H	AD96-10-09
2549	Kontroll av helikopterns övervarvskoppling	X	AD98-09-02
2575	Kontroll av huvudrotorbladen	25H	AD98-15-26
2637	Kontroll av drivaxelns koppling.	X	AD99-04-12
2812 -1	Kontroll av huvudrotorbladen	15012001	AD2000-25-52
3049	Kontroll av stjärtrorbladen	400H	AD2003-08-51
5012	Kontroll av huvudrotorbladen	X	AD2003-24-01

Robinson Helicopter Company**R22**

1007 -1	Kontroll av armen i huvudrotorväxeln flex.koppling	(10h)	AD81-05-52
1053	Begränsning av huvudrotorbladens gångtid	x	AD81-19-03
1095	Kontroll av rörramen	50h	AD82-11-01
1109	Utbyte av stjärtrötorns drivaxel	x	AD82-15-07
1191	Utbyte av huvudrotorbladen	x	AD83-15-07
1267	Kontroll av huvudrotorns växellåda	(50h)	AD84-18-04
1467	Kontroll av huvudrotorbladens omställningsarmar	x	AD87-18-03
1576 -2	Kontroll av huvudrotorn	50h/500h	AD88-26-01
1742	Infästning av inlufthusets lock	x	AD90-17-01
1929	Utbyte av bultar	x	AD92-06-17
2188	Kontroll av huvudrotorbladen	100H	AD94-15-08
2255	Kontroll av huvudrotoraxelns fästmuttrar	X	AD95-06-03
2260	Installation av skylt och flygbegränsning	150695	AD95-11-09
2310	Kontroll av stjärtrötorns kraftöverföring	(JL)	AD95-23-05
2326	Ändring av flyghandboken	X	AD95-26-04
2362	Utbyte av remskiva	150896	AD96-09-29
2432	Huvudrotorns rotationshastighet	150497	AD97-02-14
2566	Utbyte av kraftöverföringens fjäderplatta	X	AD99-02-02
2595	Bränsletankens ventilationsrör	X	AD98-21-09
2648	Tillägg till flyghandboken	100499	AD99-07-17
2749	Utbyte av frihjulskopplingen	01072000	AD2000-08-09
2797	Kontroll av skaft i huvudrotorn	(JP)/01012001	AD2000-20-51

	3038	Omställning av stjärtrotorbladen	300H/12KK	AD2003-04-04	
R44					
	2515	Styrspakens trimfjäder	(20H)	AD98-04-12	
	2529	Utbyte av oljerörens anslutningsdon	X	AD98-05-10	
	2602	Kontroll av huvudrotorbladen	(JP/5H)/011298	AD98-22-16	
	2603	Utbyte av styrspakens ändstycke	010199	AD98-21-36	
	2649	Tillägg till flyghandboken	100499	AD99-07-18	
	2675	Installation av drossel	011199	AD99-13-11	
	2687	Utbyte av kopplingsstycke	X	AD99-17-17	
	2704	Utbyte av styrspakens skaft	15022000	AD99-23-01	
	2750	Utbyte av frihjulskopplingen	01072000	AD2000-08-04	
	2751	Kontroll av bränslerör	01092000	AD2000-07-03	
	2909	Kontroll av stabilisatorernas fästning	X	AD2001-20-18	
	3039	Omställning av stjärtrotorbladen	300H/12KK	AD2003-04-05	
	5013	Kontroll av bultar	X	AD2003-24-51	
		<u>Rotorway</u>			
		Exec ()			
	2447	Fäste av bränsletanken	X	SF	
		Scorpion ()			
	2447	Fäste av bränsletanken	X	SF	
		<u>Schweizer Aircraft</u>			
		269C			
	772	Kontroll av pedalerna	100h	AD78-02-02	
	829	Kontroll av drivaxeln	310379	AD78-25-04	
	830	Kontroll av stjärtrotornaven	300h/1v	AD78-26-04	
	904	Ändringar av flyghandbok och underhållsanvisningar	311279		
	905	Modifiering av motor och dess hjälppaggregatmontering	300480		
	959	Kontroll av dirvaxeln II	x	AD80-18-07	
	1049	Kontr./ modifiering av huvudrotorväxeln	(300h/500h)	AD81-17-04	
	1103 -1	Kontroll av huvudrotorväxeln	x	AD82-15-01	R1
	1104	Kontroll av fribältshjulets beslag	100h	AD82-15-03	
	1404	Kontroll av stjärtrotorbladen	1v	AD79-23-03	R1
	1483	Kontroll av limning av stjärtrotorns framkant	jp	AD87-22-07	
	1535	Utbyte av stjärtrotorns fjäderpacke	x	AD88-12-02	
	1557	Kontroll av beslag i stjärtbommen	(jp/100h)	AD88-17-04	
	1653 -1	Stjärtrotorbladens framkantsskydd	JP	AD89-20-03	
	1701	Kontroll av installation av styrstång	x	AD90-09-07	
	1702	Kontroll och utbyte av gasvajer	(jp)	AD90-06-10	
	1803	Kontroll av stjärtbommens centralfäste	50h	AD91-05-18	
	2067	Kontroll i motorutrymmet	(25H)/010194	AD93-05-11	
	2104	Märkning av instrument och kontroll av axel	311293	AD93-17-13	
	2189	Utbyte av sprintbultarna i kopplingens fjäder	01194	AD94-13-04	
	2195	Kontroll av remskivans lager och lagerfästen	X	AD94-12-06	
	2201	Kontroll av pedalinfästningen	X	AD94-16-04	
	2250	Kontroll av kopplingens fjäder	100H	AD95-03-12	
	2304	Kontroll av huvudrotoraxeln	011296	AD95-21-02	
	2498	Huvudrotorväxelns ringkuggshjul	(50H)	AD97-23-06	
	2587	Kontroll av huvudrotorbladens framkantsförstärkning	(50H)	AD98-18-11	
	2788	Kontroll av axel i stjärtrotorn	10H	AD2000-16-05	
	2959	Kontroll av stjärtbommens beslag	50H	AD2001-25-52	
	3064	Kontroll av helikopterns stjärtparti	50H	AD2003-13-15	
		269C-1			
	2587	Kontroll av huvudrotorbladens framkantsförstärkning	(50H)	AD98-18-11	
	2788	Kontroll av axel i stjärtrotorn	10H	AD2000-16-05	

Sikorsky Aircraft Corporation**S-76C**

2778	Stjärtrotorväxelns formkåpa	1500H	AD1999-19-30
2790	Kontroll av huvudrotorbladen	(JL/3H)	AD2000-11-52
2843	Kontroll av huvudrotoraxeln	20H/80L	AD2001-03-51
2844	Kontroll av huvudlandstället	X	AD2001-01-04
2868	Utbyte av huvudrotoraxeln	01072001	AD2001-10-06
2980	Kontroll av huvudrotorbladen	01092002	AD2002-15-51
3008	Bultarna för huvudrotorns bladgafflar	15112004	AD2002-21-07
3043	Kontroll av rotorbromsens skiva	01062003	AD2003-04-15

SEGEL- OCH MOTORSEGELFLYGPLAN - G**Allstar PZL Glider Sp.****SZD-30 Pirat**

569	Skevrodrens mellersta gångjärn	kk	
641	Fartbegränsning och utbyte av sidoroder	x	
669	Modifiering av bokserkopplingen	x	LTA76-122
670	Kontroll och förstärkning av bakre flygkroppens luckor	x	LTA76-129
671	Förstärkning av flygkropp/stjärtfästning	x	LTA76-131
677	Kontroll av fäste av höjdrodrets yttre gångjärn	1kk/50h	LTA76-133
1094	Förbättring av lagerändstyckens infästning	x	
1172	Utbyte av höjdrodersystemets gaffelbult	x	
1520	Kontroll av segelflygplanet	200h	

SZD-36()

642	Utbyte av fästbult i höjdrodrets balansvikt	x	
-----	---	---	--

SZD-41() Jantar St.

1015	Kontroll av stabilisatorer och roder	x	CACA230381
1119	Infästning av instrumentbrädets skydd	x	
1429	Kontroll och mod. av stjärtroder	x	
2138	Utbyte av vingbalkarnas rottappar	X	

SZD-42()

1198	Utbyte av skevroderssystemets bultar	010384	
2348	Kontroll av yttervingens tapp	X	PLMBS2/95

SZD-48() Jantar St.

1015	Kontroll av stabilisatorer och roder	x	CACA230381
1119	Infästning av instrumentbrädets skydd	x	
1198	Utbyte av skevroderssystemets bultar	010384	
1429	Kontroll och mod. av stjärtroder	x	
1562	Kontroll av trimfjädern	x	

SZD-50-() Puchacz

1190	Montering av styrsystemets skydd	x	
1196	Kontroll av hål i sidorodret	010384	
1242	Hartsflöde i vingarna	x	CACA2/83
1245	Instrumentbrädans trycksystem	x	CACA2/83
1262	Fästning av hjulbromsens skaft	x	
1263	Huvans lås	x	
1294	Installation av spärr i trimsystemet	x	
1458	Säkring av vingarnas montering	x	
1757	Utbyte av höjdstabilisatorns sprint	x	
2286	Förbättring av luftbromsarnas lagring	X	
2804	Fästbeslagen för vingtapparna	100H/VT	SP-0094-2000-
3074	Kontroll av luftbromsarnas torsionsrör	VT	SP-0052-2003-

SZD-51-() Junior

1561	Modifiering av bärhandtagets bult	x	
------	-----------------------------------	---	--

SZD-55-1

2039	Ändring av flyghandboken	X	
------	--------------------------	---	--

SZD-9 () Bocian

1151	Kontroll av vinge/flygkropp-infästning	vt	
1173	Kontroll av höjdrodersystemets gaffelbultar	x	
2285	Roderpedalernas lagerbeslag	VT	

Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)**Fournier RF4()**

407	Kontroll av förgasare	x	
520	Märkning av bränsleproppens ställning	x	

1175	Vattenskador på flygkroppen	100h	LTA83-15
1346	Höjdstabilisatorns bakre beslag	x	LTA85-207
Fournier RF5()			
442	Modifiering av skevrodersystemet	x	
494	Kontroll av sidoroderlinorna	x	
520	Märkning av bränsleproppens ställning	x	
594	Arm till förgasarens strypningsklaff	50h	
1175	Vattenskador på flygkroppen	100h	LTA83-15
1346	Höjdstabilisatorns bakre beslag	x	LTA85-207
1836	Kontroll av bränsletankarnas ventilation	X	
2003	Kontroll av flygbromsarnas bultar	1000L	LTA92-351

DG Flugzeugbau GmbH**DG-100()**

703	Modifiering av sidorodrest gångjärn	x	LTA76-262
790	Modifiering av höjdstabilisatormontering	x	LTA78-61
1394	Markering av vissa anordningar i kabinen	x	LTA86-136
1654	Kontroll av höjdrodrets huvudbeslag	310390	LTA89-131
2427	Modifikation av luftbromsanläggningen	300497	LTA97-011

DG-300()

1394	Markering av vissa anordningar i kabinen	x	LTA86-136
1433	Balansering av skevrodren	010587	LTA87-14
1519	Tyngdpunktsläget för tomt plan	x	LTA88-59
1614	Kontroll av flygbromsarnas låsning	x	LTA89-22

DG-800()

2681	Motorinstallationen	311299	LTA1999-269
2948	Modifikation av elsystemet	31052002	LTA2002-083
2957	Spänningen på motorns drivrem	X	LTA1999-377
2958	Modifikation av motoranläggningen	X	LTA1999-167

Diamond Aircraft Industries GmbH**H36 Dimona**

2375	Kontroll av höjdrodrets ribba	310896	ACL85
------	-------------------------------	--------	-------

HK36 Dimona

1613	Kontroll av vingens huvudbult	x	LFZ/LFG55
------	-------------------------------	---	-----------

HK36R Super Dimona

2117	Avgasanläggningen	X	ACL74
2118	Flygbromsanläggningen	X	ACL74
2375	Kontroll av höjdrodrets ribba	310896	ACL85
2760	Säkring av vingarnas huvudbultar	1506200	ACL100
2949	Skevrodrens stötstänger	(JH)	ACL111

Eichelsdörfer GmbH**Mistral C**

1160-1	Begränsning av flyghastigheter	x	LTA83-70	R2
1659	Kontroll av sidorodrets montering	25l	LTA89-174	
1670	Kontroll av sidorodret	310390	LTA89-215	
1713	Vägning av sidorodret	x	LTA89-215	
1714	Ändring av flyghandbok och underhållshandbok	x	LTA89-208	
1805	Kontroll och utbyte av holkari vingarnas h.bultar	25h/50 l	LTA90-281	
2841	Skevrodrens massamoment	01042001	LTA2001-089	

Eiriavion Oy**PIK-20**

637	Nötning av sidoroderlinan	x	
735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	x	
736	Kontroll och modif. av vingklaffarnas kuggstång	x	

746	Utbyte av säkerhetsbälten	x	
779	Skavning av sidoroderlinan	x	
851	Kontroll av landställ	x	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(Vt)	
1479-1	Kontroll av skevrodrens och vingklaffarnas balansvikter	VT/500H	GFA303
PIK-20B			
735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	x	
736	Kontroll och modif. av vingklaffarnas kuggstång	x	
746	Utbyte av säkerhetsbälten	x	
779	Skavning av sidoroderlinan	x	
851	Kontroll av landställ	x	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(Vt)	
1479-1	Kontroll av skevrodrens och vingklaffarnas balansvikter	VT/500H	GFA303
PIK-20D			
733	Limning av vingarnas balkar	x	
735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	x	
746	Utbyte av säkerhetsbälten	x	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(Vt)	
PIK-20E			
746	Utbyte av säkerhetsbälten	x	
1200	Kontroll av bränslesystemets fogar	25h/vt	
1737-1	Kontroll av propellernavens infästning	25h/1v	LTA90-239
<u>Entwicklungsgemeinschaft</u>			
Phoebus			
723	Kontroll av ändstycket till höjdrodrets skjutstång	x	LTA76-268
<u>Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH</u>			
304()			
1224	Tillägg i flyghandboken	150484	LTA84-11
1517	Kontroll av höjdrodrets vipparm	(jp)	LTA88-28
3027	Utbyte av rodrets aktuatorarm	31032003	LTA2003-005
Hornet ()			
969	Skevrodrens balansvikt	x	LTA80-221
1224	Tillägg i flyghandboken	150484	LTA84-11
1517	Kontroll av höjdrodrets vipparm	(jp)	LTA88-28
1842	Kontroll av huvtapparna	vt	LTA91-111
2371	Laminering av vingarnas fäststubar II	VT	LTA96-132
2484	Roderytornas massor och moment	X	LTA97-311
2620	Höjdrodrets massa och moment	VT	LTA1997-311 R2
3026	Utbyte av rodrets aktuatorarm	31032003	LTA2003-004
St. Libelle 201()			
545	Kontroll och utbyte av sidoroderpedalernas stoppar	x	LTA73-80
552	Kontroll och utbyte av sidoroderlinor	kk/500h	LTA71-10
633	Kontroll och förstärkning av höjdrodrets monteringsguide	x	LTA75-168
963	Kontroll av vipparmen till höjdrodrets skjutstång	010481	LTA80-207
1224	Tillägg i flyghandboken	150484	LTA84-11
1445	Kontroll av styrvlinor	100h/vt	LTA87-83
2355	Kontroll av skevrodrens drivstång	311296	LTA96-116
2359	Kontroll av vingarnas fäststubar	VT	LTA96-131
<u>Grob</u>			
Astir CS()			
937	Kontrolllucka i flygkroppen	300481	LTA80-96
1047	Kontroll och utbyte av expresslås i styrsystemet	300482	LTA81-125
1316	Kontroll av flygbromsarna	x	LTA85-98
1788	Kontroll och utbyte av vingens huvudtapp	312192	LTA91-5

1824	Kontroll av infästningen av höjdrodrets gångjärn	x	LTA89-209	
2005	Kontroll av flygbromsarnas stoppare	VT	LTA92-356	
2209 -1	Utbyte av höjdrodrets vipparm	311294	LTA94-317	R2
G102				
1117 -1	Kontroll av pedalkälken	010384	LTA82-132	
1788	Kontroll och utbyte av vingens huvudtapp	312192	LTA91-5	
1824	Kontroll av infästningen av höjdrodrets gångjärn	x	LTA89-209	
2005	Kontroll av flygbromsarnas stoppare	VT	LTA92-356	
3006 -1	Begränsning av flyghastigheten och ökning av balansvikte	31122003	LTA2001-317	R4
5009	Modifikation av huvens utlösningmekanism	31122003	ITA2003-238	R2
G103()				
1117 -1	Kontroll av pedalkälken	010384	LTA82-132	
1345	Flygbromsarnas manöverarm	010386	LTA85-222	
1454	Förflyttning av bokserkopplingens skaft	x	LTA87-140	
1468	Utbyte av sidorodrets hävarm	310388	LTA87-168	
1507	Kontroll av höjdrodrets skjutstång	x	LTA88-1	
1547	Kontroll och utbyte av vingens huvudtapp	(500I)/010589	LTA88-176	
1548	Kontroll av svetsfogarna i styrsystemet	X	LTA88-175	
1697	Utbyte av bultar	x	LTA89-5	
2005	Kontroll av flygbromsarnas stoppare	VT	LTA92-356	
2045	Utbyte av flygbromsarnas vipparm	310593	LTA92-309	R2
2944	Utbyte av bogserkopplingens beslag	30042002	LTA2002-067	
3053	Sänkning av flyghastigheten	09062003	LTA2003-185	
5008	Begränsning av flyghastigheterna	19112003	LTA2003-231	R2
G109()				
1180	Mod. av tyngdpunktsläge och anvisning för rätning från spi	x	LTA83-104	
1317 -1	Kontroll av huvudlandställ	x	LTA85-132	
1326	Ändringar i flyghandboken	x		
1341	Fartbegränsning	x	LTA85-218	
1424	Modifieringar för undvikande av flutter	311287	LTA85-218	R2
1425	Ändring av flyg- och underhållshandboken	010587	LTA86-219	
1516	Kontroll av höjdrodrets gångjärn	300688	LTA88-50	
1773	Kontroll av tappskiva	x	LTA90-315	
2001	Kontroll av dräneringshål	310193	LTA92-350	
2005	Kontroll av flygbromsarnas stoppare	VT	LTA92-356	
2011	Tätning i bränslesystemets brandkran	310193	LTA87-142	R2
2012	Kontroll av avgassystemet	100H	LTA92-359	
2131	Kontroll av huvudlandställets stöttor	300494/(1000L)	LTA94-004	R2
2205	Modifiering av roderstyrningen	310395	LTA94-262	
2302	Kontroll av motorfundamentet	310196	LTA95-362	
<u>Korff + Co.KG</u>				
Taifun 17E				
1303	Kontroller och modif. av motorsegelflygplanet	x	LTA85-29	
1309	Förbättring av stallegenskaper	150785		
1393	Kont. av höjdstabilisatorns främre inf.	25h/310187	LTA86-137	
1446	Kontroll av svetsfogar	x	LTA87-84	
1457	Ändringar i tyngdpunktsläget	x	LTA87-135	
2160	Kontroll och utbyte vingklaffspaken	(25)/31894	LTA94-114	
2831	Kontroll av vingens huvudbult	15032001	LTA2000-392	R2
3036	Kontroll av vingarnas infästning	15022003	LTA2003-051	
<u>Letecké závody, a.s.</u>				
L-13 Blanik				
493	Modifiering av vinginfästningen	x		
623 -2	Kontroll av sidorodrets fästpunkter	(kk)	AD75-17-28	
640 -2	Vingens fästning	(50h/100h)		
652	Höjdroderlinans skavning mot hjulbromsen	jh	LTA75-285	
842	Kontroll av spant nr. 1 och mod av utlösninganordning	50h/350I	LTA78-58	R2

847	Kontroll av höjdstabilisatorns spantar	vt	
1093-1	Kontroll av vingspantarnas styvning	x	
1470	Kontroll av vingens huvudbalk	x	
2633	Markering av höjdrodret	X	CR4-099/98
2707-1	Höjdstabilisatorns fästbeslag	15032000	CR1112/1999 R1

L-23 Super Blanik

5020	Kontroll av höjdrodrets vipparm	15022004	CR T-005/2004
------	---------------------------------	----------	---------------

Pilatus Flugzeugwerke AG.**B4-PC11**

579	Modifiering av fästet till huvans stoppvajer	311274	
585	Kontroll och modifiering av sidorodrets styrsnodd	010175	
586	Modifiering av fästbult till skevrodrens armar	010175	

Polyteknikkoien Ilmailukerho r.y.**16 "Vasama"**

218	Höjdrodrets arm och stabilisatorns fästtappar	x	
277-2	Säkring av vingarnas fästtappar	151164	
278	Sidoroderlinorna	010165	
300-2	Utbyte av sidoroderlinans trissor	010965	
738	Ökning av maximi startvikten	x	
784	Kontroll av skjutstängernas ändstycken	x	

3b,c "Kajava"

354	Modifiering av skevroderstängernas ändor	010767	
547	Kontroll av skevrodrens gångjärn och byte av nedre gångj	(kk)	
716	Lösning av vingens huvudbeslag	vt	

5

208	Kontroll och modifiering av skevrodermekanismens trissbe	x	
-----	--	---	--

PZL-Swidnik**PW-5**

2935	Kontroll av flygkroppens limning	01052002	SP-0003-2002-
------	----------------------------------	----------	---------------

Rolladen-Schneider Flugzeugbau**LS3()**

1156	Fästning av trimvikten	x	LTA82-214
1183	Ändring av landställets bromsspak	x	LTA83-118

LS4()

1156	Fästning av trimvikten	x	LTA82-214
1183	Ändring av landställets bromsspak	x	LTA83-118
1197	Kontroll av flygbromsarna	x	LTA83-158
2083	Kontroll av fästningen av höjdrodret	X	LTA93-155
2090	Kontroll av landställsmekanismen	X	LTA93-157
2120	Kontroll av trimvikternas hållare	300494	LTA93-083
2682	Luftbromsarnas låsanordning	X	LTA1999-270
2731	Kontroll av luftbromsarna	15042000	LTA2000-076
5017	Den största tillåtna flygtiden	31052004	D-2004-001

LS6()

1386	Begränsning av flyghastigheten	x	
1437	Installation av dämpare	x	LTA86-140 R2
1626	Modifiering av flygbromsarna	x	LTA89-60
2732	Kontroll av luftbromsarna	15042000	LTA2000-082
2861	Deflektor på instrumentbrädet	X	LTA1999-266 R2

LS7()

1909	Kontroll av skevrodrens automatkoppling	x	LTA91-172
2733	Kontroll av luftbromsarna	15042000	LTA2000-083

2862	Deflektor på instrumentbrädet	X	LTA1999-267	R2
LS8()				
2734	Kontroll av luftbromsarna	150402000	LTA2000-084	
2736	Uppdatering av handböckerna	15072000	LTA2000-067	
2737	Vattenbehållarens rör	15042000	LTA2000-086	
2863	Deflektor på instrumentbrädet	X	LTA1999-268	R2
<u>Scheibe Flugzeugbau GmbH</u>				
SF-25()				
524	Fäste av huvens lista	x		
536	Montering av förgasarinluftens uppvärmning	x	LTA73-15	
537	Utbyte av tändlås	010174	LTA73-23	
538	Montering av perlonremmar i bagageutrymmet	010673	LTA72-107	
646 -1	Kontroll av skevroddrens kontrollstänger	010876	LTA75-169	
660	Kontroll av bränslemätarens rör	x	LTA76-40	
845	Kontroll av höjdstabilisatorns balkfläns	vt		
1090	Höjdstabilisatorns främre beslag - kontr	150882		
1112	Kontroll av huvudinfästningen	x	CAA001-07-82	
1681	Tidsbegränsning för bränslekran	5v/8v	LTA82-50	
2202	Förstärkning av luftbromsarnas trissfäste	(100H)/310395	LTA94-261	
2452	Kontroll av bränslekran	150797	LTA97-140	
2457	Monteringen av gasreglagevajern.	150897	SF	
2697	Kontroll av skevrodergångjärnen	X	LTA1999-340	
SF-28()				
1091	Montering av den bakre styrspaken	x	LTA81-237	
1112	Kontroll av huvudinfästningen	x	CAA001-07-82	
1681	Tidsbegränsning för bränslekran	5v/8v	LTA82-50	
2202	Förstärkning av luftbromsarnas trissfäste	(100H)/310395	LTA94-261	
2452	Kontroll av bränslekran	150797	LTA97-140	
2457	Monteringen av gasreglagevajern.	150897	SF	
2606	Styranläggningens vinkelhävarm	151298	LTA1998-435	
<u>Schempp-Hirth KG.</u>				
Discus 2a				
3035	Höjdrodrets skjutstång	30042003	LTA2003-048	
5000	Kontroll av balansviktens infästning	011120003	LTA2003-280	
Discus 2b				
2887	Modifikation av landstället	31032002	LTA2001-259	
3035	Höjdrodrets skjutstång	30042003	LTA2003-048	
5000	Kontroll av balansviktens infästning	011120003	LTA2003-280	
Discus A/B				
2037	Kontroll av höjdroderanläggningen och byte av stång	311293	LTA92-360	R2
Janus B/-C(e)				
1474	Kontroll och utbyte av höjdrodrets vipparmar	(jp)	LTA87-126	R2
2037	Kontroll av höjdroderanläggningen och byte av stång	311293	LTA92-360	R2
2237	Förbättring av höjdstabilisatorns fäste	310595	LTA95-015	
2677	Hastighetsbegränsning och massbalansvikt	010899	LTA1999-265	
Janus CM/-CT				
2037	Kontroll av höjdroderanläggningen och byte av stång	311293	LTA92-360	R2
2237	Förbättring av höjdstabilisatorns fäste	310595	LTA95-015	
2677	Hastighetsbegränsning och massbalansvikt	010899	LTA1999-265	
Standard Cirrus ()				
1961	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	300h	LTA80-244	R2
2037	Kontroll av höjdroderanläggningen och byte av stång	311293	LTA92-360	R2
2237	Förbättring av höjdstabilisatorns fäste	310595	LTA95-015	
2392 -1	Bromsarnas blixtlås i flygkroppen	500H	LTA79-051	R4

Ventus 2a			
5000	Kontroll av balansviktens infästning	011120003	LTA2003-280
Ventus 2b			
5000	Kontroll av balansviktens infästning	011120003	LTA2003-280
Ventus 2c()			
2887	Modifikation av landstället	31032002	LTA2001-259
3024	Utbyte av propellelagrets nav	28022003	LTA2002-199 R2
<u>Schleicher, Alexander</u>			
ASH25			
1870	Modifieringar av motorsegelflygplanet	vt	LTA91-146
2628	Reparationer av segelflygplanet	X	LTA1998-486
ASH26()			
2592	Kontroll av motorrummet	151098/151198	LTA98-347
2691	Kontroll av ljuddämparen	X	LTA1999-311
ASK-13			
1643 -1	Kontroll av höjdrodrets limmade fogar	3v	LTA72-7
1910	Kontroll av flygbromsar	vt	LTA91-173
ASK-14			
1637	Kontroll av bränsletank	x	LTA89-121
ASK-21			
1233	Boxerkopplingens utlösningssvajer	010884	LTA84-2
1251	Ändring i flyghandboken	x	LTA84-32 R2
1418	Kontroll av sidoroderpedalernas fästbeslag	010487	LTA86-236
1501	Modifiering av segelflygplanet och handböckerna	x	LTA88-2
1787	Reparation av höjdrodrets automatkoppling	310591	LTA90-350
2098	Kontroll av höjdrodrets skjutstång	300494	LTA93-186
ASK-23()			
1787	Reparation av höjdrodrets automatkoppling	310591	LTA90-350
2114	Kontroll av flygkroppens spant	300494	LTA93-196
ASW-15()			
535	Kontroll av sidorodret	150573	LTA73-20
1088	Kontroll av höjdrodrets manöverarm	vt	LTA81-265
1143	Förstärkning av höjdrodrets stötarm	310883	LTA82-221
1531 -2	Kontroll av vingbalken	vt	LTA88-95
ASW-19()			
843	Modifiering av kontrollucka	310679	LTA78-303
1024 -1	Kontroll av skevroderlagret	x	LTA81-74
1240	Modifiering av höjdrodret	010984	LTA84-65
1264	Guider för boxerkopplingens utlösningsslinor	x	LTA84-115
ASW-20()			
843	Modifiering av kontrollucka	310679	LTA78-303
1021	Skevroder- och vingklaffsystemets kontroll	150881	LTA81-54
1024 -1	Kontroll av skevroderlagret	x	LTA81-74
1264	Guider för boxerkopplingens utlösningsslinor	x	LTA84-115
1463 -1	Förhindrande av oavsiktlig galoppering	x	LTA87-148
1464	Kontroll av skevrodrens tätnigstejp	x	LTA87-141
K7			
161	Utbyte av höjdrodrets mellersta lagerbeslag	010361	
195	Kontroll av höjdrodermekanismen	010363	
272	Fäste av styrstången i bakre kabinen	x	
1643 -1	Kontroll av höjdrodrets limmade fogar	3v	LTA72-7
K8B			
161	Utbyte av höjdrodrets mellersta lagerbeslag	010361	

195	Kontroll av höjdrodermekanismen	010363	
217	Kontroll och modifiering av brommekanismen	010463	
288	Säkring av pedalskivan	x	
328	Vingarnas fästbeslag	x	
359	Förstärkning av sidorodrets nedre beslag	x	
375	Styrstängernas skyddsoljning	x	
950	Kontroll av huvans låsspärr	x	LTA80-158
1643-1	Kontroll av höjdrodrets limmade fogar	3v	LTA72-7
2329	Kontroll av segelflygplanet	VT	LTA96-005
Ka-2B			
162	Förstärkning av kroppspant 2	x	
Ka6CR-()/EM			
275	Styrspaken	x	
1643-1	Kontroll av höjdrodrets limmade fogar	3v	LTA72-7
Ka6E			
124	Höjdstabilisatorns fästning	311059	
195	Kontroll av höjdrodermekanismen	010363	
212	Kontroll av bromsspakens beslag		
280	Höjdstabilisatorns främre fäste	x	AD64-14-06
397	Termosflaskornas fästning	010369	
456	Förlängning av höjdrodrets balkrör	x	LTA70-86
Rhönlerche II			
205	Fäste av skevrodergångjärnen	x	
206	Skevroderlinorna	KK	
209	Höjdroderlinan	010163	
221	Skevroderflutter	jp	
272	Fäste av styrstängens i bakre kabinen	x	
298	Kontroll av sidoroderlinans beslag	x	
696	Kontroll av svetsfogar i styrspakens nedre ända	x	AD76-15-02
777	Kontroll av styrsystemet och skidan	x	LTA77-268
<u>Slingsby Sailplane Ltd</u>			
T.61 Falke			
523	Bränsle- och oljeslangarnas ändstycken	310173	LVD657
524	Fäste av huvens lista	x	
533	Kontroll av fäste av trimmens gångjärn	x	
620	Kontroll av skevrodrens gångjärn	x	
621	Kontroll av höjdroderstängens ändgaffel	x	
646-1	Kontroll av skevrodrens kontrollstänger	010876	LTA75-169
660	Kontroll av bränslemätarens rör	x	LTA76-40
666	Förkortning av sidoroderpedalernas fotstoppare	x	
845	Kontroll av höjdstabilisatorns balkfläns	vt	
1089	Kontroll av höjdstabilisatorns främre beslag	vt	
1112	Kontroll av huvudinfästningen	x	CAA001-07-82
2457	Monteringen av gasreglagevajer.	150897	SF
<u>SN Centrair</u>			
101()			
1270	Kontroll av sidorodrets gångjärn	x	CN84-131
1290	Guiderna till boxerkopplinges utl.vajer	x	CN85-2
1299	Kontroll av flygkroppen	x	CN85-21
1395-1	Förbud att använda vattenballast	010287	CN86-129 R1
1399	Infästningen av styrsystemens hävarmar	X	CN86-128
1806	Kontroll av pedalernas fogar	010991	CN91-073
1833	Färgen på flygbromsarnas handtag	VT	CN91-113
2196	Minskning av flyghastigheten	X	CN93-145 R1
2642-1	Kontroll av luftbromsmekanismen	VT	CN1995-261 R3
2876	Kontroll av svängtapparna	(5V)	CN2001-247

2968	Kontroll av styrlinor	01082002	CN2002-274
3037	Modifikation av landställets infästning	01092003	CN2003-042
3045	Kontroll av pedalernas fogar	X	CN2003-095
5019	Fästningen av luftbromsarnas handtag	01022004	F-2004-010

Stemme GmbH & Co.**Stemme ST10**

2951	Kontroll av drivaxeln	01062002	LTA2002-113
2965	Förbättring av brandskyddet	15092002	LTA2002-156
3047	Modifikation av växellådan	31122003	LTA2002-389 R2

LUFTFARTYG LÄTTARE ÄN LUFTEN - B**Cameron Balloons Ltd.**

2384	Förstärkning av rotationsventilerna	X	CAA001-07-96
2618 -1	Kontroll av säkerhetsventilerna	VT	CAA002-11-98
2619	Kontroll av brännarens ram	(JL)/150499	CAA003-11-98
2724	Kassering av gasflaskor	17022000	CAA001-01-20
2762	Brännarens ventilskåft	15072000	CAA003-05-20

Lindstrand Balloons Ltd

2724	Kassering av gasflaskor	17022000	CAA001-01-20
3083	Kontroll aav slangar	X	G-2003-00100

Ultramagic, S.A.

2711	Gasflaskansa kopplingsstycke	15012000	E03/99
2724	Kassering av gasflaskor	17022000	CAA001-01-20

Viking Balloons Ab**69()**

2724	Kassering av gasflaskor	17022000	CAA001-01-20
------	-------------------------	----------	--------------

ULTRALÄTTA FLYGPLAN - M**Kaikki/Alla**

3073	Kontroll av linsträckare	31122003	SF
------	--------------------------	----------	----

Beaver Rx Enterprise**Beaver**

1712	Kontroll av bränslesystemet	x	
------	-----------------------------	---	--

Fantasy Air, s.r.o.**Arius F**

3056	Kontroll av motorfundamentet	100H	SF
------	------------------------------	------	----

Kaikki - Alla

1743	Kontroll av bränslesystemet	010391	SF
2173	Koppling av skevroderstyrning	311294	SF
2174	Överklädningsmaterial	311294	SF
2176	Höjdrodertrimmen	311294	SF
2177	Säkerhetsbälten	300994	SF
2866	Luffartygens säkerhetsbälten i experimentalklassen	01072001	SF

Mainar Sports**Flash**

1662	Begränsning av lutningsvinkeln	x	CAA006-10-89
------	--------------------------------	---	--------------

Gemini tr.

1733	Inspektion av flygplanet	x	CAA015-07-90
------	--------------------------	---	--------------

Rans Inc**S-6(ES) Coyote II**

1997	Styrspakens torsionsrör	(JL)	
1998	Landställets fästbultar	100H	
2175	Säkerhetsbältets beslag	311294	SF
2178	Framre fäste av höjdstabilisatorn	X	SF

Solar Wings**Pegasus**

1661	Begränsning av lutningsvinkeln	x	CAA007-10-89
------	--------------------------------	---	--------------

MOTORER**Bombardier-Rotax GmbH****501**

1891	Utbyte av kolvtappens lager	x	BZL64	
------	-----------------------------	---	-------	--

505

1891	Utbyte av kolvtappens lager	x	BZL64	
------	-----------------------------	---	-------	--

582UL

1800	Utbyte av kolvar	x	SF	
------	------------------	---	----	--

912()

2119	Modifikation av magnetapparat	X	ACL75	
2228	Kontroll av Tändningsanläggningen	280295	ACL80	
2247	Jordning av tändningsanläggningen	150495	ACL82	
2300	Rengöring av förgasaren	X	ACL83	
2301	Utbyte av elektronikmoduler	310196	ACL84	
2441	Kontroll av kamaxeln	50H	ACL92/1	
2470	Utbyte av propellerväxeln	X	ACL89	
2517	Kontroll av bränslepump	X	ACL94	R1
2739	Kontroll och utbyte av statorn	01062000	ACL98	
2740	Kontroll och utbyte av propellerns växellåda	X	ACL101	
2870-2	Kontroll av vevhuset	01042003/100H	ACL107	R3
2871	Utbyte av ventilfjäders hållare	01022002	ACL108	
2914	Kontroll av bränslepumpen	(100H)	ACL109	
2998	Kontroll av oljesystemets luftning	X	ACL113	R1
3023	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	ACL105R1	
3081	Utbyte av oljans doppsticka	01122003	ACL116	

914()

2462	Bränslets anringsmunstycke	X	ACL88	
2739	Kontroll och utbyte av statorn	01062000	ACL98	
2740	Kontroll och utbyte av propellerns växellåda	X	ACL101	
2870-2	Kontroll av vevhuset	01042003/100H	ACL107	R3
2871	Utbyte av ventilfjäders hållare	01022002	ACL108	
2998	Kontroll av oljesystemets luftning	X	ACL113	R1
3023	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	ACL105R1	
3080	Kontroll av ljuddämparen	(JP)	ACL117	
3081	Utbyte av oljans doppsticka	01122003	ACL116	

Brandenburgische Motorenwerke GmbH**SH-14A4**

999-1	Kontroll och utbyte av växels bultar	PK	LTA80-189	R2
-------	--------------------------------------	----	-----------	----

Franklin Engine Co.**6A-350-C1**

2999	Kontroll av bränslepump	01112002		
3060	Utbyte av bränslepump	01082003	SP-0045-2003-	
3071	Bränslepumpens kugghjul	21082003	SP-0048-2003-	

General Electric Co.**CJ610-6**

2504-1	Utbyte av komponenter	X	AD1997-25-08	
2615	Reparation av bränslekammaren	010199	AD1998-23-06	
2872	Utbyte av komponenter	15072001	AD2001-10-12	

Honeywell International**TFE731-5()**

2787	Kontroll av kompressorhjulen	CZI	AD2000-15-09	
------	------------------------------	-----	--------------	--

TPE331-10()

1236-2	Kontroll av bränslepumpen	x	AD84-10-06	R1
1616-1	Kontroll av oljan och oljepumpen	150191	AD89-07-07	
1912-1	Utbyte av bränslerör	x	AD93-02-01	
1984	Kassering av turbinrotor	X	AD88-12-10	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2223	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel	(SB)/X	AD94-26-07	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2559	Kontroll av bränslerör	01082000	AD98-12-09	
3028	Kassering av kompressorhjul	X	AD2002-25-02	

TPE331-12()

1912-1	Utbyte av bränslerör	x	AD93-02-01	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2223	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel	(SB)/X	AD94-26-07	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2559	Kontroll av bränslerör	01082000	AD98-12-09	

TPE331-2()

780	Modifiering av bränslereglaget	010479	AD78-05-02	
827-2	Modifiering av reduktionsväxellådan	311285	AD78-25-08	
1219	Modifier. av motorn och begränsning av turbinhjulens gång	M	AD84-01-04	
1236-2	Kontroll av bränslepumpen	x	AD84-10-06	R1
1616-1	Kontroll av oljan och oljepumpen	150191	AD89-07-07	
2015	Utbyte av tredje stegets stator	X	AD92-26-08	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2043	Utbyte av turbinstator	M	AD93-05-09	
2165	TPE331-motorer	150694	AD94-09-08	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2531	Kontroll av turbinens stator	X	AD98-04-15	
3009	Utbyte av turbinens stator	X	AD2002-21-15	

TPE331-3()

780	Modifiering av bränslereglaget	010479	AD78-05-02	
827-2	Modifiering av reduktionsväxellådan	311285	AD78-25-08	
1219	Modifier. av motorn och begränsning av turbinhjulens gång	M	AD84-01-04	
1236-2	Kontroll av bränslepumpen	x	AD84-10-06	R1
1616-1	Kontroll av oljan och oljepumpen	150191	AD89-07-07	
2015	Utbyte av tredje stegets stator	X	AD92-26-08	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2043	Utbyte av turbinstator	M	AD93-05-09	
2223	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel	(SB)/X	AD94-26-07	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2531	Kontroll av turbinens stator	X	AD98-04-15	
3009	Utbyte av turbinens stator	X	AD2002-21-15	
3028	Kassering av kompressorhjul	X	AD2002-25-02	

TPE331-5()

780	Modifiering av bränslereglaget	010479	AD78-05-02	
827-2	Modifiering av reduktionsväxellådan	311285	AD78-25-08	
1219	Modifier. av motorn och begränsning av turbinhjulens gång	M	AD84-01-04	
1236-2	Kontroll av bränslepumpen	x	AD84-10-06	R1
1616-1	Kontroll av oljan och oljepumpen	150191	AD89-07-07	
2015	Utbyte av tredje stegets stator	X	AD92-26-08	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2043	Utbyte av turbinstator	M	AD93-05-09	
2165	TPE331-motorer	150694	AD94-09-08	
2223	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel	(SB)/X	AD94-26-07	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2531	Kontroll av turbinens stator	X	AD98-04-15	
3009	Utbyte av turbinens stator	X	AD2002-21-15	
3028	Kassering av kompressorhjul	X	AD2002-25-02	

TPE331-6()

780	Modifiering av bränslereglaget	010479	AD78-05-02	
827-2	Modifiering av reduktionsväxellådan	311285	AD78-25-08	
1219	Modifier. av motorn och begränsning av turbinhjulens gång	M	AD84-01-04	
1236-2	Kontroll av bränslepumpen	x	AD84-10-06	R1
1616-1	Kontroll av oljan och oljepumpen	150191	AD89-07-07	
2015	Utbyte av tredje stegets stator	X	AD92-26-08	
2016-1	Propellerregulatorns tätning	X	AD93-15-11	
2043	Utbyte av turbinstator	M	AD93-05-09	
2165	TPE331-motorer	150694	AD94-09-08	
2223	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel	(SB)/X	AD94-26-07	
2282	Kontroll av motorn	X	AD95-16-08	
2531	Kontroll av turbinens stator	X	AD98-04-15	
3009	Utbyte av turbinens stator	X	AD2002-21-15	
3028	Kassering av kompressorhjul	X	AD2002-25-02	

Limbach**(S)L1700()**

706	Kontroll av förgasaren	x	LTA76-283	
2472	Utbyte av förgasarens flottör	011197	LTA97-237	

L2000()

2472	Utbyte av förgasarens flottör	011197	LTA97-237	
------	-------------------------------	--------	-----------	--

L2400

2472	Utbyte av förgasarens flottör	011197	LTA97-237	
------	-------------------------------	--------	-----------	--

Pieper-Stark & Co. Motorenbau GmbH**1500/2**

609	Fäste av oljebehållarens dräneringslucka	x	LTA75-75	
835	Kontroll av vävhuset	50h	LTA78-269	

Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.**R-1830**

119-2	Modifiering av cylinderns montering	x	LVD34	
-------	-------------------------------------	---	-------	--

R-985 Wasp Jr

66-2	Avrundning av vävaxelns gängor vid trycklagret	(100h)	AD54-22-02	
119-2	Modifiering av cylinderns montering	x	LVD34	
131	Fäst. i konstantvarvtalsreglaget drivkuggshjul	x		
437	Översyn av bränsleinjektionsanläggning & putsning av filte	100h	AD70-10-02	
789	Kontroll av cylinderhuvudet	100h/150h	AD78-08-07	

Pratt & Whitney Canada**JT15D-1()**

1543	Kontroll av fläktbladen	x	AD87-10-01	
1680	Modifiering av växellådan för hjälppagg.	x	CF-80-26	
1832	Kontroll av motorn	(300h)	CF-91-18	
1848	Modifiering av motorn	x	CF-91-28	
1873-1	Modifikation av bränsleavstängningssystem	010995	CF-91-37	R1

JT15D-4()

1495-1	Kontroll av kompressorsköljet	(100h/300h)	CF-88-03	R1
1543	Kontroll av fläktbladen	x	AD87-10-01	
1680	Modifiering av växellådan för hjälppagg.	x	CF-80-26	
1832	Kontroll av motorn	(300h)	CF-91-18	
1873-1	Modifikation av bränsleavstängningssystem	010995	CF-91-37	R1

PT6A-11X()

2627	Avgasrör	010699	CF-98-41	
2695	Kompressorns dräneringsventil	311299	CF-99-23	

3019	Kontroll av tubinens avgaskanal	(150H)	CF-2002-47	
PT6A-2X()				
922	Kontroll och justering av propellerreglage	x	AD80-04-02	
936	Kontroll av bränslepumpens drivgrej	010781	AD80-08-12	
968	Propellerregulatorns fartbegränsare	x	DAE80-09-01	
1979-1	Demontering av luftfilter	010293	AD92-15-11	
2627	Avgasrör	010699	CF-98-41	
2695	Kompressorns dräneringsventil	311299	CF-99-23	
3019	Kontroll av tubinens avgaskanal	(150H)	CF-2002-47	
PT6A-4X()				
936	Kontroll av bränslepumpens drivgrej	010781	AD80-08-12	
1523	Kompressornav	x	AD86-10-85	
2627	Avgasrör	010699	CF-98-41	
PT6A-6X()				
2627	Avgasrör	010699	CF-98-41	
PT6T-()				
1496-2	Kontroll av kompressorskalets svetsfogar	(600h)	CF-87-14	R1
<u>Rectimo Savoie Aviation</u>				
4AR1200				
469	Utbyte av tätning i förgasaren	x	CN71-16	
<u>Rolls-Royce Corporation</u>				
250-B17()				
1035	Utbyte av turbinhjul	x	AD79-21-01	R1
1153-1	Begränsning av motorns varvtal	x	AD83-03-02	R1
1552	Utbyte av bränsleregulator	x	AD88-17-01	
2403	Kontroll och utbyte av lagrar	(25H/100H)	AD96-19-01	
2512	Kontroll av bränslepumpen	100H		
2617	Modifikation av bränsleregulatorn	311099	AD98-24-28	
2905-1	Vridmomentinstrumentets drevhjul	15012002	AD2001-24-12	
250-C18()				
799-1	Kontroll och modifiering av bränslepump	(200h)	AD78-14-08	
1135	Kontroll av motorreglagen	x	AD82-24-05	
2512	Kontroll av bränslepumpen	100H		
2617	Modifikation av bränsleregulatorn	311099	AD98-24-28	
250-C20()				
799-1	Kontroll och modifiering av bränslepump	(200h)	AD78-14-08	
1035	Utbyte av turbinhjul	x	AD79-21-01	R1
1100	Modifiering av bränsleregulatorn	011082	AD82-13-03	
1135	Kontroll av motorreglagen	x	AD82-24-05	
1153-1	Begränsning av motorns varvtal	x	AD83-03-02	R1
1552	Utbyte av bränsleregulator	x	AD88-17-01	
2128	Utbyte av drivaxelns fästbultar	010694	AD93-25-05	
2403	Kontroll och utbyte av lagrar	(25H/100H)	AD96-19-01	
2512	Kontroll av bränslepumpen	100H		
2617	Modifikation av bränsleregulatorn	311099	AD98-24-28	
2905-1	Vridmomentinstrumentets drevhjul	15012002	AD2001-24-12	
AE3007()				
2773	Kontroll av motor	M	AD2000-11-22	
2779	Turbinhjulens gångtidbegränsning	M	AD2000-13-01	
2932	Utbyte av kompressoraxeln	X	AD2001-25-05	
<u>Rolls-Royce Limited</u>				
Gipsy Major 10				
62	Bruk av flygbensin, som innehåller bly	jatc.		

122	Om bruket av flygmotorer	x	
126-2	Kontroll av vävaxel	x	LVD23
148	Justering av tändningens tidsinställning		
253	Säkringskruv i magnetapparatsens reglagesystem	x	
361	Fäste av magneter i AG4-magnetapparater	pk	
383	Vevstakens brott	x	
<u>Solo Kleinmotoren GmbH</u>			
2350()			
2952	Förbud att använda motorn	01052002	LTA2002-130
<u>Teledyne Continental</u>			
A-65-()			
110	Modifiering av vävhusets ventilationsrör	300958	
271	Minskniong av accelerationsstörningar	x	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1318	Kontroll av bränslepumpen	1v	AD81-07-06
1965-1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22
2290-1	Kontroll av ventiler	400H	
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
C-145-()			
24	Generators koppling	(100h)	AD49-50-01
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1965-1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22
2150-1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05 R1
2290-1	Kontroll av ventiler	400H	
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06
2766-1	Kontroll av magnetapparater	X	AD2000-11-51
C-85-()			
23	Kolvappen	150554	AD47-40-20
24	Generators koppling	(100h)	AD49-50-01
110	Modifiering av vävhusets ventilationsrör	300958	
271	Minskniong av accelerationsstörningar	x	
369-3	Spelet i ventilens vipparmsaxsel	x	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1318	Kontroll av bränslepumpen	1v	AD81-07-06
1965-1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22
2150-1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05 R1
2290-1	Kontroll av ventiler	400H	
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
C-90-()			
24	Generators koppling	(100h)	AD49-50-01
271	Minskniong av accelerationsstörningar	x	
369-3	Spelet i ventilens vipparmsaxsel	x	
491	Kontroll och utbyte av oljepumpens drivkugghjul	(25/100/300h)	LVD578
631	Kontroll av mekanisk bränslepump	100h	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1318	Kontroll av bränslepumpen	1v	AD81-07-06
1965-1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22
2109	Kontroll av förgasarens luftkåpa	(25H)	AD93-22-05
2150-1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05 R1
2290-1	Kontroll av ventiler	400H	
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
GO-300()-()			
1965-1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22

2150 -1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05	R1
2192 -1	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet	100H		
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
IO-360-()				
446	Kontroll och byte av nål för regl. av inj.pumpens max.tryck	x	AD70-14-07	
590	Kontroll av cylindrar	x	AD74-18-07	
683	Kontroll av cylindrar	50h	CN83-116	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v		
1044 -1	Kontroll av oljepump och drivaxel	x	AD81-13-10	R1
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1907 -2	Fästning av axlarna till ventilernas vipparmar	x	AD92-04-09	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2192 -1	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet	100H		
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2506	Kontroll av vävaxeln	X	AD97-26-17	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11	
2590	Utbyte av kolvbultar	X	AD98-19-02	
2766 -1	Kontroll av magnetapparater	X	AD2000-11-51	
2815	Kontroll av vevaxeln	X	AD2000-23-21	
IO-470-()				
118	Skyddspropp för oljeavtunningsystemets öppning	x		
186	Kontroll av vävaxelns balansvikter	pk		
350	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar	x	AD67-01-04	
373	Kontroll av skarv mellan cylinderhuvud och -holk	25h	AD67-31-05	
446	Kontroll och byte av nål för regl. av inj.pumpens max.tryck	x	AD70-14-07	
725 -1	Kontroll av propellerreglage och oljefilter	x	AD77-05-04	
841	Kontroll av oljetryckets regulatorventil	x	AD79-05-09	
1307	Kontroll av cylindrar och ventiler	x	AD85-08-02	
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2079	Kontroll av oljerör	X	AD93-08-17	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2490	Kontroll av cylindrar	X	AD97-21-02	
2502	Utbyte av ventilens vipparm	X	AD98-01-08	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11	
2693	Kontroll av vävaxeln	X	AD99-19-01	
2815	Kontroll av vevaxeln	X	AD2000-23-21	
IO-520-()				
446	Kontroll och byte av nål för regl. av inj.pumpens max.tryck	x	AD70-14-07	
522	Kontroll av oljefilterns fäste	x	AD72-24-03	
725 -1	Kontroll av propellerreglage och oljefilter	x	AD77-05-04	
841	Kontroll av oljetryckets regulatorventil	x	AD79-05-09	
914	Kontroll av cylindrarnas fästflänsar	x	AD80-01-04	
1069	Kontroll och reparation av bränslepumpen	x	AD81-24-06	
1275	Utbyte av oljan uppsamlingtank	x	AD84-25-05	
1383 -3	Kontroll av cylindrar	(50h)	AD86-13-04	R3
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2079	Kontroll av oljerör	X	AD93-08-17	
2095	Kontroll av bränslepump	X	AD93-16-15	

2256	Motorns fästbeslag	(500H)	AD95-03-14	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2502	Utbyte av ventilens vipparm	X	AD98-01-08	
2506	Kontroll av växeln	X	AD97-26-17	
2586	Kontroll av veaxeln	X	AD98-17-11	
2693	Kontroll av växeln	X	AD99-19-01	
2815	Kontroll av veaxeln	X	AD2000-23-21	
IO-550-()				
1383-3	Kontroll av cylindrar	(50h)	AD86-13-04	R3
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2079	Kontroll av oljerör	X	AD93-08-17	
2095	Kontroll av bränslepump	X	AD93-16-15	
2256	Motorns fästbeslag	(500H)	AD95-03-14	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2502	Utbyte av ventilens vipparm	X	AD98-01-08	
2693	Kontroll av växeln	X	AD99-19-01	
2815	Kontroll av veaxeln	X	AD2000-23-21	
O-200-()				
271	Minskning av accelerationsstörningar	x		
369-3	Spelet i ventilens vipparmsaxsel	x		
491	Kontroll och utbyte av oljepumpens drivkugghjul	(25/100/300h)	LVD578	
631	Kontroll av mekanisk bränslepump	100h		
838	Kontroll av propellerflänsen	3v		
1318	Kontroll av bränslepumpen	1v	AD81-07-06	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2061	Kontroll av vävstakarna	150693	AD93-11-03	
2109	Kontroll av förgasarens luftkåpa	(25H)	AD93-22-05	
2150 -1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05	R1
2192 -1	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet	100H		
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2586	Kontroll av veaxeln	X	AD98-17-11	
O-300-()				
369 -3	Spelet i ventilens vipparmsaxsel	x		
491	Kontroll och utbyte av oljepumpens drivkugghjul	(25/100/300h)	LVD578	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v		
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2061	Kontroll av vävstakarna	150693	AD93-11-03	
2150 -1	Kontroll av vipparmens axel och bukla	PK	AD94-05-05	R1
2192 -1	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet	100H		
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2586	Kontroll av veaxeln	X	AD98-17-11	
2766 -1	Kontroll av magnetapparater	X	AD2000-11-51	
O-470-()				
118	Skyddspropp för oljeavtunningsystemets öppning	x		
171 -2	Utbyte av avgasventil	x	AD61-03-02	
186	Kontroll av växelns balansvikter	pk		
350	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar	x	AD67-01-04	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v		
841	Kontroll av oljetryckets regulatorventil	x	AD79-05-09	
1307	Kontroll av cylindrar och ventiler	x	AD85-08-02	

1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2079	Kontroll av oljerör	X	AD93-08-17	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2387	Utbyte av kolvar.	X	AD96-12-04	
2490	Kontroll av cylindrar	X	AD97-21-02	
2502	Utbyte av ventilens vipparm	X	AD98-01-08	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11	
2693	Kontroll av vävaxeln	X	AD99-19-01	
2815	Kontroll av vevaxeln	X	AD2000-23-21	
TSIO-360-()				
590	Kontroll av cylindrar	x	AD74-18-07	
1044 -1	Kontroll av oljepump och drivaxel	x	AD81-13-10	R1
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1907 -2	Fästning av axlarna till ventilernas vipparmar	x	AD92-04-09	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2192 -1	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet	100H		
2259	Avgaskompressorns spärrventil	X	AD95-08-10	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2506	Kontroll av vävaxeln	X	AD97-26-17	
2590	Utbyte av kolvbultar	X	AD98-19-02	
2766 -1	Kontroll av magnetapparater	X	AD2000-11-51	
2815	Kontroll av vevaxeln	X	AD2000-23-21	
TSIO-520-()				
522	Kontroll av oljefilterns fäste	x	AD72-24-03	
725 -1	Kontroll av propellerreglage och oljefilter	x	AD77-05-04	
841	Kontroll av oljetryckets regulatorventil	x	AD79-05-09	
914	Kontroll av cylindrarnas fästflänsar	x	AD80-01-04	
984	Säkring av vävaxelns tätning	x	AD80-22-05	
1069	Kontroll och reparation av bränslepumpen	x	AD81-24-06	
1383 -3	Kontroll av cylindrar	(50h)	AD86-13-04	R3
1499	Utbyte av oljefilter	x	AD88-03-06	
1729	Inspektion av oljepump	x	AD89-24-01	
1869	Utbyte av oljefilter	x	AD91-19-03	
1965 -1	Inspektion av vävhuset	100H	AD77-13-22	
2060	Kontroll av ventiler	X	AD93-10-02	
2079	Kontroll av oljerör	X	AD93-08-17	
2095	Kontroll av bränslepump	X	AD93-16-15	
2290 -1	Kontroll av ventiler	400H		
2383	Magnetapparaternas tändinställning	100H	AD96-12-06	
2502	Utbyte av ventilens vipparm	X	AD98-01-08	
2506	Kontroll av vävaxeln	X	AD97-26-17	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11	
2693	Kontroll av vävaxeln	X	AD99-19-01	
2815	Kontroll av vevaxeln	X	AD2000-23-21	
<u>Textron Lycoming</u>				
AEIO-360-()				
296	Fäste av generatorm	100h		
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09	
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x		
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10	
839 -1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05	

1268	Kontroll av vevaxeln	(25h/100h)	AD84-13-05
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1694 -2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kugghjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426 -1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2516 -2	Kontroll av vevaxeln	(5V)	AD98-02-08
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
AEIO-540-()			
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
839 -1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1207	Modifering av bränsleinjektionsystemet	X	AD83-22-04
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426 -1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
3015	Utbyte av vevaxelns bult	X	AD2002-23-06
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03
HIO-360-()			
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
346	Modifering av bränslehinna med Derlin-dubb	x	
544 -2	Bendix. Kontroll effektregulator	x	AD73-10-02
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
615	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil	x	AD75-09-15
751	Utbyte av oljepumpens kugghjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
839 -1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1382	Kontroll av avgasventilerna	x	
1627	Utbyte av bränslebesprutningsservon	x	AD89-13-02
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426 -1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03
HO-360-()			
751	Utbyte av oljepumpens kugghjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2426 -1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11

2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
IGSO-540-()			
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
839-1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1003	Modifering av blandningsreglaget	x	AD81-03-05
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
IO-320-()			
296	Fäste av generatorm	100h	
302	AC-membranbränslepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
333	Utbyte av AC-oljefilterns tätning	x	AD66-20-04
346	Modifering av bränslehinna med Derlin-dubb	x	
544-2	Bendix. Kontroll effektregulator	x	AD73-10-02
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
615	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil	x	AD75-09-15
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
839-1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1694-2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2516-2	Kontroll av vevaxeln	(5V)	AD98-02-08
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03
IO-360-()			
296	Fäste av generatorm	100h	
302	AC-membranbränslepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
346	Modifering av bränslehinna med Derlin-dubb	x	
350	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar	x	AD67-01-04
460	Byte av kolv i ventillyftaren	x	AD71-11-02
530	Gångspelet i mellersta lagret i vävaxeln	x	AD71-05-02
544-2	Bendix. Kontroll effektregulator	x	AD73-10-02
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
615	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil	x	AD75-09-15
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
839-1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1694-2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22

1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2516-2	Kontroll av vevaxeln	(5V)	AD98-02-08
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilerna	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03
IO-540-()			
251	Oljepumpens drivaxel	100h	AD63-14-03
302	AC-membranbränslepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
333	Utbyte av AC-oljefilterns tätning	x	AD66-20-04
340	Kontroll och byte av detaljer i magnetapparat	(100h)	
346	Modifering av bränslehinna med Derlin-dubb	x	
544-2	Bendix. Kontroll effektregulator	x	AD73-10-02
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
615	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil	x	AD75-09-15
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
825	Modifering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
839-1	Modifering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1003	Modifering av blandningsreglaget	x	AD81-03-05
1207	Modifering av bränsleinjektionsystemet	X	AD83-22-04
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2424	Kontroll av cylindrar	(25H)	AD97-01-04
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2636	Magnetapparatens impulskoppling	250h/2000H	AD99-04-04
2800	Kontroll av ventilerna	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
2997	Utbyte av vevaxel	X	AD2002-19-03
3015	Utbyte av vevaxelns bult	X	AD2002-23-06
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03
O-235-()			
290	AC-bränslepump. Ökning av åtdragningsmomentet	100h	
296	Fäste av generatormotorn	100h	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
988-2	Kontroll av ventilernas skjutstänger	25h	AD80-25-02
1500	Utbyte av förgasare	150488	AD88-02-04
1694-2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
2244	Kontroll av ventilernas skjutstänger	X	AD95-03-10
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10

2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
O-320(-)			
245-3	Kontrollperiod för ventiler och ventilguider	(300h/500h)	AD050868
282	Kontroll av spelet i vevaxelns huvudlager	x	
283	Modifiering av fästbultarna i huvudlagrets fäste	x	
290	AC-bränsepump. Ökning av åtdragningsmomentet	100h	
296	Fäste av generatorm	100h	
302	AC-membranbränsepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
333	Utbyte av AC-oljefilterns tätning	x	AD66-20-04
350	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar	x	AD67-01-04
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
681-5	Byte av avgasventiler och kontroll av ventilallrik	x	
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1536-2	Kontroll av ventilmekanismen m.m.	50h/100h	AD80-04-03
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1694-2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2516-2	Kontroll av vevaxeln	(5V)	AD98-02-08
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
O-360(-)			
282	Kontroll av spelet i vevaxelns huvudlager	x	
283	Modifiering av fästbultarna i huvudlagrets fäste	x	
290	AC-bränsepump. Ökning av åtdragningsmomentet	100h	
296	Fäste av generatorm	100h	
302	AC-membranbränsepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifering av cylinderhuvuden	x	
333	Utbyte av AC-oljefilterns tätning	x	AD66-20-04
350	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar	x	AD67-01-04
567-1	Kontroll av propellerinstallationen	x	CN73-107
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
838	Kontroll av propellerflänsen	3v	
1536-2	Kontroll av ventilmekanismen m.m.	50h/100h	AD80-04-03
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1694-2	Infästning av prop.regulatorns oljerör	x	AD90-04-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2516-2	Kontroll av vevaxeln	(5V)	AD98-02-08
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07

O-540-()

251	Oljepumpens drivaxel	100h	AD63-14-03
283	Modifiering av fästbultarna i huvudlagrets fäste	x	
290	AC-bränslepump. Ökning av åtdragningsmomentet	100h	
302	AC-membranbränslepump. Installation av begränsare	x	
320	Modifiering av cylinderhuvuden	x	
333	Utbyte av AC-oljefilterns tätning	x	AD66-20-04
340	Kontroll och byte av detaljer i magnetapparat	(100h)	
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
751	Utbyte av oljepumpens kuggjul och axel	x	AD75-08-09
767	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer	x	
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2381	Utbyte av oljepumpens pumphjul och axel	X	AD96-09-10
2412	Kontroll av bränslepump	X	AD96-23-03
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2636	Magnetapparatens impulskoppling	250h/2000H	AD99-04-04
2800	Kontroll av ventiler	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
3015	Utbyte av vevaxelns bult	X	AD2002-23-06

TIGO-541-()

1207	Modifiering av bränsleinjektionsystemet	X	AD83-22-04
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2800	Kontroll av ventiler	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03

TIO-540-()

544-2	Bendix. Kontroll effektregulator	x	AD73-10-02
587	Utbyte av oljefilterns fästbult	x	
593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
615	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil	x	AD75-09-15
825	Modifiering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10
839-1	Modifiering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05
1207	Modifiering av bränsleinjektionsystemet	X	AD83-22-04
1642	Kontroll av ventilens vippstång	x	AD87-10-06
1801	Kontroll av bränslepump	x	AD91-08-07
1850	Monteringen av vevaxelns kuggjul	pk	AD91-14-22
1887-1	Kontroll och modifiering av avgassystem	(25H)/100H	AD91-21-01 R1
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01
2424	Kontroll av cylindrar	(25H)	AD97-01-04
2426-1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH	
2586	Kontroll av vevaxeln	X	AD98-17-11
2800	Kontroll av ventiler	400/1000/300H	
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07
2997	Utbyte av vevaxel	X	AD2002-19-03
3015	Utbyte av vevaxelns bult	X	AD2002-23-06
3029	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	100H	AD2002-26-01
3067	Kontroll av bränslepump	(50H)	AD2003-14-03

TIO-541-()

593	Kontroll eller utbyte av kolvtappar	x	AD73-23-01
825	Modifiering av bränsle-luftregulatorn	x	AD78-23-10

839 -1	Modifiering av bränsle-luftregulatorn II	x	AD79-04-05	
1207	Modifiering av bränsleinjektionsystemet	X	AD83-22-04	
1801	Kontroll av bränslepump	x	AD91-08-07	
1850	Monteringen av vevaxelns kugghjul	pk	AD91-14-22	
1980	Utbyte av kolvbultar	X	AD92-12-05	
2258	Kontroll av vävstakarnas bultar	050495	AD95-07-01	
2426 -1	Utbyte av kolvtappar	X	AD097-15-11	
2488	Kontroll av cylinderhuvudet	JH		
2800	Kontroll av ventilema	400/1000/300H		
2976	Byte av packning för oljefilter	(50H)	AD2002-12-07	
<u>Turbomeca</u>				
Arriel 1D()				
2571 -1	Kontroll av gasgeneratorn	SB	CN98-311	R1
2599	Gasgeneratorns bakre lager	160199	CN98-394	
2814 -1	Motormodifikationer	15052001	CN1995-069	R3
2848	Rengöring av gasgeneratorn	SB	CN1990-064	R1
2945	Modifikation av kompressorn	31052002	CN2002-126	
2961	utbyte av turbinblad	31032003	CN2002-258	
Arriel 2S1				
2946	Modifikation av kompressorn	31052002	CN2002-127	
Makila 1A()				
2521	Användning av olja	150398	CN98-075	
2875	Kontroll av avgasröret	(JP)	CN2001-301	
2910	Modifikation av kontrollenhet	X	CN2001-524	
2947	Modifikation av avgasröret	30062003	CN2002-124	
Marbore II				
2903 -1	Marbore-motorema	01112001	CN2001-445	

PROPELLRAR**Kaikki/Alla**

2867	Propellrar i luftfartyg tillhörande experimentalklassen	X	SF
------	---	---	----

Aeromatic

54	Propellernavar	25h	AD47-50-13
74	Fästskruvarna i bladets rotholk	50h	

Avia Narodni Podnik

173	Utbyte av RS 01-räle	x	
174	Installation av stoppare	x	
182	Tvättning av räle RS-01 med tetraklorid	x	

Hamilton Sundstrand Corporation

562-2	Underhåll av propellrar	½v/1v	
1641	Kontroll av bladen	18kk/36kk	AD81-13-06

Hartzell Propeller Inc.

115	Kontroll av propellerblad av metall	50h	LVD51
129	Skjutstången i bladvinkels reglering	310559	AD58-09-02
139	Utbyte av bladens monteringsringar	010659	AD59-01-03
157	Kontroll av guideringen	x	AD60-16-04
295-2	Kontroll av propellernaven	(25h)	AD64-28-09
317	Lagring av propellern	100h	AD65-21-04
1168-1	Fästning av propellern	x	AD83-08-01 R1
1378-2	Kontroll av fästband	100h	AD85-14-10 R2
2149	Kontroll av propellernaven	X	AD94-03-11
2200-1	Kontroll av propellernaven	(10H/50H)	AD94-17-13
2270	Kontroll och reparation av propellerbladen	500H	AD95-11-08
2394	Kontroll av propellerbladen.	X	AD96-15-04
2404-1	Utbyte av propellernaven	M	AD96-18-14
2478-1	Kontroll och kulblästring av propeller	M	AD97-18-02 R1
2854	Kontroll av propellern	X	AD2001-07-03
2918	Kontroll av propellernaven	M	AD2001-23-08
2964	Inspektion och modifikation av propeller	X	AD2002-09-08
3032	Utbyte av propellernaven	01022004	AD2003-01-03
3048	Kontroll av ishindrande gummin	X	AD2003-06-02
3062	Propellerkontroll	01082003	AD2003-13-17

Hoffman & Co. GmbH Propellerwerke

1192-3	Montering av skyltar och kontr. av prop.	1v	LTA83-150
1510	Kontroll av propellerbladen	JH	LTA88-20
2593	Utbyte av bultar	151098	ITA1998-322

McCaughey Accessory Division

188-3	Kontroll av konstantvarvtalspropellrar	x	AD63-08-04
254	Utbyte av konstantvarvtalspropellerblad	x	
445-2	Modifering av guvernören	310371	
483-2	Förstärkning av fäste av propellerns arbetscylinder	x	AD68-08-01 R1

504	Utbyte eller modifikation av naven	x		
704 -1	Kontroll av omställbara propellrar	X	AD77-16-01	
745	Kontroll av omställbara propellrar	x	AD77-13-17	
760	Utbyte av skruvar/bladens reglagetappar	x		
775	Utbyte av skruvar i bladens omställningstappar	x		
1141	Kontroll av propellern	200h	AD82-27-01	
1145-2	Kontroll av propellerbladen	x	AD82-27-02	R1
1178	Montering av skylt för varvtalsbegränsning	x	AD70-04-01	
1311	Modifiering av propellernaven	x	AD85-08-08	
1380	Kontroll av propellerbladen	310586	AD83-24-11	R1
1677	Kontroll och reparation av fixpropeller	x	AD89-26-10	
1846	Kontroll och modifiering av naven	X	AD91-15-04	
2314	Kontroll av propellernaven	(60H)	AD95-24-05	
2629	Kontroll av propellerbladen och navmodifikation	X	AD98-25-13	
3057	Kontroll av fixpropellerns nav	800H	AD2003-12-05	
3062	Propellerkontroll	01082003	AD2003-13-17	

MT-Propeller Entwicklung GmbH

1999	Ändring av nödsituationsföreskrifter	X	LTA92-367	
3079	Kontroll av bladens skyddstejp	JL/100H	LTA1994-098	R2

Sensenich Corp.

330 -2	Kontroll av propellerblad	x	AD66-23-02	
802 -1	Begränsning av varvtal och propellermodifikation	x	AD69-09-03	R3
3062	Propellerkontroll	01082003	AD2003-13-17	

MOTORNS HJÄLPAPPARATER OCH SYSTEMAPPARATER

12-2	Briggs & Strattons-startavbrytare	150254	AD50-04-01	
152	Scintilla-magnetapparater. Godkända kondensatorer	010560		
153	Installation av nytt stift i extra luftmunstycke	x		
196-5	Marvel-Schebler-förgasare	x	AD64-27-02	
244	Marvel-Schebler. Utbyte av chokegrupp	x	AD63-22-03	
264	Airborne Mechanics-vacuumpump	x	AD64-01-01	
294	Palax-magnetapparater	x	LTA64-69	
301	Marvel-Schebler. Förgasarens säkringsstrådar	x		
319	Bosch-störningsavlägsningskondensator	x	LTA65-148	
404	Slick. Borttagning av magnetapparaters smörjfilt	x		
408-1	Eisemann-magnetapp. Kontr och byte av spol	x	AD69-09-01	
426	Marvel-Schebler-förgasare. Dräneringspropp	x	AD69-24-03	
427	Hakning av Bendix-startarens klövar	x	AD65-21-01	
469	Utbyte av tätning i förgasaren	x	CN71-16	
485	Woodward-propellerregulator. Fäste av regelarm	x	AD72-26-02	
487-2	Prestolite. Alternatorns avkylningsfläkt	100h/010673	AD72-01-05	
490	Eliminering av slang för oljans dräneringsventil			
500	Marvel Schebler. Kontroll och säkring av gasarm	x	AD72-06-05	
541	Zenith. Bränslepumpens filter	310873	LVD690	
573	Kontroll av avgasrör	100h	AD67-14-07	
574-2	Slick-magnetapparater. Kontroll av impulskoppling	(500h)	AD74-18-05	
605	Bendix. Drivaxelns lagerholk i magnetapparater	010775	AD74-26-09	
653	Prestolite. Kontroll av alternatorns lager	100h	AD76-02-07	
686	Airborne. Utbyte av vacuumpump	x	AD76-16-01	
740-1	Champion. Kontroll av oljefilter	x	AD77-12-05	
757-2	Bendix. Kontroller av magnetapparater	300479	AD78-18-04	
783-2	Goodyear. Kontroll av bränsletankar	150481	AD78-05-06	
815-1	Slick. Utbyte av kondensator eller magnetapparat	310379	AD051078	
819	Deutsch. Kontroll av slangar	x	AD271078	
859	Airborne. Utbyte av vacuumpump	x	AD070679	
860	Bendix. Kontroll/magnetapparaters lager	(25h)	AD79-12-07	
876	Bendix. Kontroll och modifiering av bränsleregulator	x	AD280879	
877	Bendix. Kontroller II av magnetapparater	x	AD79-18-04	
895	Slick. Kontroll av fördelningshuvudets fäste	x		
911	Bendix. Kontroll och modifiering av bränslereglage	250280	AD79-26-03	
919	Slick. Kontroll och utbyte av magnetapparaters koppling	070480	AD040280	
938	Pure-Air. Förgasarlufdens filter	100h	AD80-08-14	
962	Bendix. Kontroll och modifiering av magnetapparat	x	AD80-17-14	
985	Aerosonic. Bränsleflödets givare	x	AD80-17-04	
993-1	Stewart-Warner. Kontroll av oljekylare	x	AD80-25-07	R1
1036-1	Slick. Kontroll och utbyte av spole	x	AD81-16-05	
1046	Bracket. Kontr. av filter för motorns insugluft	x	AD81-15-03	
1059	Bendix. Modifiering av startvibratör	x	AD81-17-01	
1098-1	Bendix. Magnetapparaters fördelare	x		
1102-1	Bendix. Kontroll och byte av magnetapparaters fördelarblo	(25h)	AD82-13-01	
1118-1	Bendix. Balansvikt i magnetapparaters impulskoppling	x	AD82-20-01	
1144	Roto-Master. Kontroll av avgaskompressor	(200h)	AD82-27-03	
1285-1	Filtrarna för motorns insugluft	500h	AD84-26-02	
1342	Marvel-Schebler. Förgasarens flottör	x	AD66-05-04	R1
1374	Utbyte av vacuumpump	x	AD86-01-06	
1534	Kontroll av oljefilter Teho-Filter	x		
1604	Facet. Kontroll av förgasare	x	AD89-04-02	
1650	Täthetsprov av bränslekrantar	100h		
1727	Gilcouss. Kontroll av bränslepump	011090	CN89-105	
1818	Kontroll av motorns luftfilter	x	CN90-229	

2044 -2	Kontroll av bränslepumpar	X	AD93-11-11	
2057	Kontroll och modifiering av magnetströmbrytare	2000H	AD93-05-06	
2105	Precision Airmotive. Utbyte av förgasarens flottör	X	AD93-19-04	
2139 -2	Continental. Utbyte av magnetapparatens tändspole och ro	X	AD94-01-03	R2
2141 -1	Kondensator i Continental/Bendix-magnetapparat	X	AD94-06-09	
2211	Kontroll av magnetomkopplare	100H	AD76-07-12	
2231	Precision Airmotive. Mod. av förgasarens blandningsregla	130296	AD94-25-04	
2347 -1	Slick. Magnetapparatens gångtid	X	SF	
2363	Bracket Aircraft Company. Luftfiltrets tätning.	(100H)	AD96-09-06	
2382	Teledyne Continental. Magnetapparatens impulskoppling	500H	AD96-12-07	
2386	Cessna. Montering av oljefilteradaptorn.	100H	AD96-12-22	
2473	Rapco. Utbyte av vacuumsystemets filter	170997	AD97-16-10	
2514	Precision Airmotive Co. Förgasarens venturirör	(VT/100H)	AD98-01-06	
2611	Parker Hannifin. Kontroll av vakuumpumpen.	151298	AD98-23-01	
2634	Cessna. Kontroll av oljefilterns adapter	310799/600H		
2716	Precise Flight. Kontroll av reservvakuumsystemet	01032000/12KK	AD99-24-10	
2981	Hamilton Sundstrand Power System. APU:s kompressorsk	X	AD2002-15-02	
3030	Bracket. Kontroll av luftfiltret	X	AD2002-26-30	

INSTRUMENT

6	Svänginstrument av typen visare-visare	x		
314	Schwien. Sväng- och girinstrument	x		AD65-18-02
366 -2	Felaktiga höjdmätare	x		AD67-26-04
515	Kontroll av ställningen på instr. glasen	x		AD70-20-02
597	United Instruments. Kontroll av höjdmätare	301176		AD74-24-13
600	Kollsman. Modifiering eller utbyte av höjdmätare	010375		AD191274
663	Collins. Kontroll och modifiering av RMI	010177		AD76-07-09
714	McLeod. Kontroll av höjdmätare	x		
756	Filotecnica Salmoiraghi. Kontroll av hastighetsmätare	x		AD77-15-10
1347	Collins. Kontroll av flyginstrument	X		AD85-22-10
1377	United Instruments. Kontroll och utbyte av höjdmätare	010786		AD86-05-02
1481	Kontr. och modifiering av magnetkompass	x		
1690 -1	Honeywell. Modifiering av gyroinstrument	010890		AD90-06-13
2414	LITEF GmbH. Flyginstrumentets kabel	150297		AD96-21-13
2654	AlliedSignal Avionics. Begränsning av användning av GPS	070599		AD97-05-03 R1
2714	AlliedSignal. Operativ begränsning	15012000		CN1999-514
2977	Honeywell, Kontroll av inertiaenheter	X		AD2002-13-07
2982	Rockwell Collins. Modifikation av räknaren	01092003		AD2002-14-19
2992	Kontroll av motorns varvtalsmätare	VT		
3005	Rockwell Collins. Kontroll av bildskärmen	30112002		AD2002-20-09

RADIO- OCH ELUTRUSTNING, APPARATER, BATTERIER

447	Mitchell-automatstyrningsanläggning. Servo	x	AD70-15-18	
559 -1	Ni-Cd-ackumulatorer	10h/310174	AD72-19-04	R1
575	Aircraft Radio Corp. Kontroll av autopilotens servoaktuator	x	AD74-08-01	
657	Kontroll av autopilotens aktuator	010477	AD76-04-01	
840 -1	Kassering av lithium-accumulatorer	011279	AD79-18-05	
848 -1	ESB Wisco. Utbyte av accumulatorer	x	AD79-07-02	
970	Sperry Flight Systems. Modifiering av elkoppling	311280	AD80-18-05	
994	Bendix. Kontroll av autopiloten	x	DAE80-11-04	
1348	King. Modifiering av autopiloten	x	AD85-23-07	
1417	Collins. Modifiering av flygnavigator	x	AD86-25-01	
1449	Mechanical Products. Eliminering av säkringar	010188	AD87-06-09	
1488	Kontroll av separata bens./petr.-värmeaggregat	M		
1651 -1	Huvudströmbrytare för radio- och radionav.apparat	31.12.90	OPS M2-6	
2048	Rockwell International. Modifiering av transpondern	011193	AD93-04-02	
2306	Aerospace Lighting Corporation. Kabinens fluorbelysnings	010296	AD95-22-01	
2409	JanAero Devices. Kontroll och översyn av kabinvärmare	100H/24KK	AD96-20-07	
2552	AlliedSignal Aerospace. Utbyte av servoaktuator	X	AD98-08-20	
2570	AlliedSignal. Modifikation av transpondern	010999	AD98-14-03	
2708	Tagning ur bruk av OMEGA-flygnavigeringsutrustning	01012000	CN1999-472	
2742	Honeywell. Kontroll av autopiloten	X	AD2000-05-24	
2806	Stewart-Warner. Kontroll av kabinvärmare	250H/1000H	AD81-09-09	
2873	Honeywell. Modifikation av autopiloten	X	AD2001-10-09	
2878	UPS Aviation Technologies. Felaktig VHF/VOR-mottagare	01082001	AD2001-14-51	
2885	Rockwell Collins. Transponderns kontrollpanel	X	AD2001-15-17	
2889	JanAero. Bränslereglage- och avstängningsventil	X	AD2001-17-13	
2927	Garmin. Modifikation av navigeringsapparat	01062002	AD2001-23-17	
2950	Rockwell Collins. Kontroll av transponderns funktion	26102002	AD2002-06-05	
3040	Honeywell. Kontroll av navigationsinstrument	20032003	AD2003-04-06	
3055	Honeywell. Modifikation av transpondern	01082003	Eurocontrol	
3061	Goodrich. Kontroll av TAWS-systemet	X	AD2003-13-08	
3070	Becker. Modifikation av radiotelefon	26082003	LTA2003-234	

RÄDDNINGSUTRUSTNING

187	Rupert. Auto Crat. Rusco. Säkerhetsbälten	x	AD61-08-02	
287	Davis Aircraft-säkerhetsbälten	x	AD64-10-03	
316	Eureka Williams. Livvästar och - bojar	131265	AD65-06-04	
763	Nödradiosändare. Kontroll och utbyte av batteri	310178	AD74-20-10	
871	Indiana M&M. Kassering av säkerhetsbälte	010280	AD79-16-02	
889	Walter Kidde. Livvästarnas påfyllningsventil	311280		
929	Hamill Manufacturing Company. Kassering av säkerhetsbä	310880	AD80-05-02	
930	EON Corp. Modifiering av höft-och axelremmar	x	AD80-05-04	
942	Pacific Scientific. Kontroll av säkerhetsbältets lås	311280	AD80-01-05	
1026 -1	Säkerhetsbälten	311282		
1149	Switlik Parachute. Kontroll av livbälten	150385	AD83-01-06	
1211	Irvin. Utbyte av stolrem	311284	CAA001-04-83	
1214	Teleflex Morse. Säkerhetsbältenas inertiarullar	311284	CAA011-10-82	
1226 -1	Autoliv. Kassering av säkerhetsbälten	300687		
1247	Securaiglon. Kontroll av säkerhetsbältes lås	x	CN84-73	
1265	Brandsläckarens ställning	010185		
1435	EON Corp. Utbyte av säkerhetsbältens lås	300687	AD87-04-19	
1480	AM-SAFE.Kontr. av säkerhetsbältets spänn	100388	AD87-17-06	
1486	Pacific Scientific. Kontroll av höftbälte	010788	AD87-20-05	
1502	Bronzavia-Air Eq. Utbyte av returfjäder	010788	CN88-024	
1560	Bronzavia. Inspektion av kontrollenheten	x	CN88-114	
1600	BFGoodrich.Kontroll av räddningsflotte	x	AD89-02-05	
1608 -1	Switlik. Påfyllningsanordning för livvästar	150590	AD89-06-01	
1622	Davis Aircraft.Kontroll av säkerhetsb.	x	AD89-09-02	
1785	Modifikation av brandsläckare	010891	CAA018-10-90	
1853	EROS. Kontroll avsyrgasmasker	011092	CN91-176	
1871	EROS. Kontroll av syrgasmask	011292	CN91-175	R1
1937 -1	Aerazur. Flytvästarnas förvaringspåsar	010692	CN92-051	R1
1962	EROS. Installering av syrgasmaskens radiokabel	011192	CN92-085	R2
2206	Puritan Bennett Aero Systems. Modifikation av syrgasmas	150195	AD94-19-06	
2246	Pacific Scientific. Utbyte av höftbälten	010795	AD94-21-06	
2453	Puritan Bennett. Kontroll av syrgasmasker	220797	AD97-11-10	
2477	Puritan-Bennet Aero Systems Co. Syrgasmasker	221097	AD97-18-03	
2623 -1	Aircraft Belts. Kontroll av höftbältets lås	X	AD98-25-10	
2866	Lufffartygens säkerhetsbälten i experimentalklassen	01072001	SF	
2969	Anjou Aeronautique. Kontroll av säkerhetsbälten	01022003/18KK	CN2002-105	
2970	Anjou Aeronautique. Kontroll av säkerhetsbälten	01022003/18KK	CN2002-104	
3003	Breeze Eastern. Räddningsvinschens fästbeslag	X	AD2002-20-05	
5018	Kidde Aerospace. Kassering av brandsläckare	20022005	AD2003-26-14	

FALLSKÄRMAR

97	Fallskärmens utlösningsvajer	x		
555	Irving 46. Kontroll av utlösningsvajer	x	LVD718	
618	Fallskärmens hjälpskärm	311275		
636	Pioneer. Fallskärmens sele	x		
916	Blast-utlösningshandtag	x		
949	Strong Entepries. Kontroll av fallskärmens utfällsskaft	x	AD80-13-01	
1067	Fripackning av fallskärmar	x		
1222 -2	Fallskärmens 3-ringaxellås	x	AD84-06-05	
1276 -1	Irvin EB-73	010190		
1277	Infästning av skaffticken	x		
1278	Kontroll av metallkonor	x		
1279 -1	Räddnings- och reservsk. utlösn. skaft	010988		
1281	Warp III. Utlösningsvajerns skyddsror	x		
1282	Scanpara. Säkring av tvångsutlösningssys	x		
1308 -1	T.S.E Chaser tandemfallskärmar	x		
1357	SST/Racer-fallskärmar	x		
1358	Swift-reservfallskärmar	x		
1359 -1	Phantom-reservfallskärm	310786		
1360 -1	Reservskärmens utlösningsskaft	311086		
1361	Skylark-huvudfallskärm	x		
1430	Pioneer reservfallskärmar	x	AD86-24-03	R1
1472	Felanvändning av RW2-ringar	011187		
1473	Bruk av bufferremmar med MS70101-säle	011287		
1513 -1	National Parachute. Förstärkning av sk.	010189		
1514 -1	Tvångsutlösningsskärmarnas säkerhetsband	x		
1515	Räddnings - och reservskärmarnas utlösningsvajer	010190	M1360/86	
1528	Aerazur. Kontroll av utlösningssystemet	x	CN88-059	
1574	Chaser-säck/selsystem	x		
1575	Invader-reservfallskärm	x		
1605	Rapid Link/Sunshine Factory	x		
1915 -2	Reserv- och räddningsfallskärmar med r.	V	AD88-05-08	
1963 -1	Fäste av remmen till reservfallskärmens automatiska utlös	X		
2170	Parachutes de France. Underhålls- och packningsanvisnin	310894	CN94-134(AB)	
2274	Parachutes de France. KOntroll av bärringarnas stramhet	X	CN95-131	
2632	Uninsured Relative Workshop. Kontroll av fallskärmen	010399	AD99-01-11	
2956	Stratos. Kassering av räddningsfallskärmar	15062002	T-048/2002	
2974 -1	MarS. Kontroll av räddningsfallskärmar	01082003	T-039/2002	R2
3042	Parachutes de France. Kontroll av räddningsfallskärm	X	CN2003-088	
3051	Brüggemann. Kontroll av räddningsfallskärmar	30092003	LTA2003-162	
3075	Parachutes de France. Modifikation av reservfallskärm	01122003	CN2003-301	
3087	Pinnarna i räddnings- och reservskärmarnas utlösningsha	19112003		

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

112	Kontroll av styrlinornas stränglås	x	AD58-01-07	
230	Användning av lim i flygplan	x		
331	Kontroll av ändöglorna i segelplanens styrstänger	100866		
370	Vinchbokserkopplingar & kopplingar av Tost-modell	x	AD67-23-07	
420	Federal C-3200. Kontroll och mod. av hjulskidans hydraulr	x	LVD370	
443	Stabilisatorernas tryckutjämningshål	x		
558	Molino-flottörer	x		
568 -1	Kontroll och byte av rör i flygplan i bepudringsbruk	50h/010475		
581	McCaughey-hjul. Fälgens fästbult	(25h)	AD74-13-06	
648 -1	Kontr. av fodral- och rörkonstruktion i sjunkna luftfartyg	x		
665	Finncraft-skidor. Montering av skylt	x		
719	Goodrich. Kontroll av tryckkärl i avisningssystemet	x	LVD1195	
737	Tost-bokserkoppl. Godkända kopplingsringar	x		
807	Firestone. Utbyte av däck	x	AD080978	
819	Deutsch. Kontroll av slangar	x	AD271078	
912	Aircraft Metal Products. Olje- och bränsleslangar	x	AD79-26-05	
1057 -1	Rajay. Kontroll och utbyte av slangar	5v	AD81-19-04	
1212 -1	AMI Industries. Förstärkning av stolar	010884	AD83-21-06	R1
1225	Kontroll av syrebehållare	010584	AD84-02-08	
1338 -1	Kontroll av bränslerören	100h		
1587	Aeroquip. Kontroll och utbyte av slangar	010489	CN88-132	
1926 -1	Kontroll av flyghandbok	310892		
2163	LUCAS AIR EQUIPMENT. Elektriska vinschar	150694	CN94-116(AB)	
2532	L'Hotellier. Kontroll och modifikation av blixtlås	010698	LTA93-001	R3
2533	L'Hotellier. Kontroll och modifiering av blixtlås	010698	LTA94-001	R2
2596	Bob Field Aerocessories. Uppblåsbara dörrpackningar	191098	AD98-21-21	
2993	Ribeco. Kassering av flygfraktpalletter	31122002	LTA2002-232	
2994	Ribeco. Kassering av flygfraktnät och -palletter	01102002	LTA2002-303	
2996 -1	GPI. kassering av fraktnät	01112002	CN2002-367	R1
3002	Tost. Bogserkopplingarnas överynsintervall	2000L/(3V)	LTA1989-018	R3
5003	Segeplanens roderlinor och deras ögleändbeslag	X	LTA74-323	R2